

Operarea

INDICAȚIE

- La început, din cauza frecării neobișnuite, pot apărea sângeții gingivale ușoare – acest lucru este normal. Dacă situația persistă mai mult de două săptămâni, consultați medicul stomatolog.

- ☑ Scoateți carapacul compartimentului pentru baterii ❶ inclinand ușor mânerul ❶ și așezați aparatul în compartiment, respectând polaritatea indicată. Închideți din nou carapacul compartimentului pentru baterii ❶.
- ☑ Așezați un cap de periaj ❷ pe mâner ❶.
- ☑ Umeziți periuta sub jet de apă.

- ☑ Așezați pasta de dinți pe periuta umezită și introduceți periuta în gură.

- ☑ Porniți periuta de dinți prin apăsarea butonului pornit/oprit ⏻ ❶ și curățați-vă dinții pe toate părțile. Împânjiți-vă maxilarul în patru zone (cvadranțele maxilarului): sus dreapta, sus stânga, jos dreapta și jos stânga (a se vedea fig A). Începeți cu orice cvadrant al maxilarului.

- ☑ După fiecare 30 de secunde, periuta de dinți se oprește scurt din funcționare de două ori pentru a vă ștergea faptul că trebuie să vă curățați următorul cvadrant.

- ☑ După două minute în total, periuta de dinți se oprește scurt din funcționare de patru ori. Astfel ați curățat toate cvadranțele maxilarului și este îndeplinită recomandarea medicului stomatolog de a curăța dinții timp de 2 minute.

- ☑ Opriți periuta de dinți și curățați temeinic capul de periaj ❷ sub jet de apă.

- ☑ Pentru protejarea capului de periaj ❷ puteți atăsa carapacul de protecție ❶.

INDICAȚIE

- Dacă mișcările periutei devin tot mai slabe, înlocuiți bate-riile. Deschideți compartimentul pentru baterii, scoateți bateriile descărcate și înlocuiți-le cu baterii noi. Respectați polaritatea corectă și închideți la loc compartimentul pentru baterii.

Curățarea și îngrijirea

- ☑ Pentru curățarea arborelui de antenă și a mânerului ❶, lăsați să curgă puțină apă deasupra. Țineți mânerul ❶ în așa fel încât arborele de antenă să fie orientat în jos. Asigurați-vă că în interiorul compartimentului pentru baterii nu rămâne apă.

- ☑ Pentru utilizare, curățați temeinic capetele de periaj ❷, sub jet de apă.

- ☑ După cel târziu 3 luni sau când perii sau înveliș spre exte-rior, trebuie să înlocuiți capul de periaj ❷ cu unul nou.

INDICAȚIE

Puteți comanda oricând capete de periaj de schimb (a se vedea capitolul „**Comandarea pieselor de schimb**”). Totuși, pentru acest aparat puteți utiliza toate capetele de periaj Oral-B® și Nevadent disponibile în prezent în comerț. * Oral-B este o marcă înregistrată a Procter & Gamble.

Eliminarea

☑ **În niciun caz nu aruncați aparatul în gunoial menajer obişnuit. Acest produs face obiectul Directivei europene 2012/19/EU.**

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme specializate și auto-rizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deseului. Respectați reglementările actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.

☑ **Este interzis aruncarea bateriilor/acumulatorilor în gunoial menajer.**

Fiecare consumator are obligația legală de a preda bateriile/acumulatorii la un centru de colectare local sau la un magazin. Această obligație are scopul de a asigura eliminarea ecologică a bateriilor/acumulatorilor. Predați bateriile/acumulatorii numai în stare descărcată.

☑ Eliminați toate materialele de ambalare în mod ecologic.

☑ Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

☑ Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat pot fi obținute de la administrația locală.

Comandarea pieselor de schimb

Puteți comanda oricând capete de perie pentru înlocuire pentru acest produs online, pe **www.kompennass.com**.

☑ Scanati codul QR cu smartphone-ul/tableta. Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct site-ul nostru web și puteți vizualiza și comanda piesele de schimb disponibile. Dacă aveți probleme cu comanda online, puteți contacta centrul nostru de service telefonic sau prin e-mail. Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul articolului (de exemplu, 123456_7890), pe care îl puteți găsi pe pagina de titlu a acestor instrucțiuni de utilizare, atunci când comandați.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiarii de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu returnarea sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

☑ Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 346448_2004.

☑ **Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele**

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării. Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă. Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertisțări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- ☑ Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 123456_7890) ca dovadă a cumpărării.

- ☑ Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.

- ☑ În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefon** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.

- ☑ Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care va fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.

☑ Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe **www.lidl-service.com**.

☑ Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 346448_2004.

Service-ul

☑ **Service România**
Tel.: 0800896637
E-Mail: kompernass@lidl.ro
IAN 346448_2004

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompennass.com

GR/GR

Εισαγωγή

Συγκρατήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απορριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξεamineiθε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παραδόσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για την στομική φροντίδα των δοντιών.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νοικοκυριά. Δεν προορίζεται για επαγγελματική, βιομηχανική ή ιατρική χρήση, ή για την περιποίηση ζώων.

Παραδοτός εξοπλισμός

- Οδοντόβουρτσα μπαταρίας
- 4 Κεφαλές βούρτσας (2 x μικρές, 2 x κανονικές)
- 1 Προστατευτικό καπάκι
- 2 μπαταρίες (Mignon/AA/LR6)
- Οδηγίες χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία τάσης	2 x 1,5 V ---- (συνεχές ρεύμα)
Τύπος μπαταρίας	Mignon/AA/LR6
Είδος προστασίας	IPX4 (προστασία έναντι ψεκαζόμενου νερού)

Περιγραφή συσκευής

- ❶ Προστατευτικό καπάκι
- ❷ Κανονική κεφαλή βούρτσας
- ❸ Διακόπτης on/off ⏻
- ❹ Τρίμη χειρός
- ❺ Κάλυμμα θήκης μπαταριών

Υποδείξεις ασφαλείας

- ☑ Δεν επιτρέπεται να εισαχρούν υγρά μέσα στη συσκευή, ούτε να το βυθίζεται η συσκευή στο νερό, ώστε να απορροφονται βλάβες.
- ☑ Αποφεύγετε τη δεισδοση ξένων σωμάτων.
- ☑ Σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή εμφανών βλαβών απευθύνεστε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ☑ Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, εκτός εάν επιτηρούνται.

- ☑ Οι οδοντόβουρτσες μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθηθηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.

- ☑ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

- ☑ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες. Η συσκευή μπορεί να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη!

- ☑ Μην ανοίγετε οι ίδιοι τη συσκευή (εκτός της θήκης μπαταριών). Εξαιτίας ακατάλληλης συναρμολόγησης υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

Υποδείξεις για τη μεταχείριση των μπαταριών

Σχετικά με τη μεταχείριση των μπαταριών παρακαλούμε προσέχετε τα ακόλουθα:

- ☑ Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά. Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και τραυματισμού!

- ☑ Μην ανοίγετε ποτέ τις μπαταρίες, μην τις συγκολλάτε και μην πραγματοποιείτε κολλήσεις σε αυτές. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και τραυματισμού!

- ☑ Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες. Μπαταρίες με διαρροή μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή.

- ☑ Όταν χρησιμοποιείτε επί μακρόν μια συσκευή, αφαιρέιτε τις μπαταρίες.

- ☑ Σε περίπτωση μπαταριών με διαρροή, φοράτε προστατευτικά γάντια. Καθαρίζετε τη θήκη και τις επαφές των μπαταριών με ένα στεγνό πανί.

- ☑ Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φτάνουν στα χέρια των παιδιών. Τα παιδιά μπορεί ναβάλουν τις μπαταρίες στο στόμα και να τις καταπιούν. Εάν καταποθεί μία μπαταρία, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια.

Χειρισμός

☑ **ΥΠΟΔΕΙΞΗ**
► Στην αρχή τους εμφανισati λίγο αμα από τα ούλα λόγω του ασυνήθιστου ερεθισμού, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν αυτό κρατήσει περισσότερο από δύο εβδομάδες, πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.

- ☑ Αφαιρίστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών ❶ με ελαφριά κλίση από το τμήμα χειρός ❷ και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που δίνεται στη θήκη μπαταριών. Κλείστε ξανά το καπάκι της θήκης μπαταριών ❶.
- ☑ Επλέξτε μία κατάλληλη κεφαλή βούρτσας ❷ και τοποθετήστε τη στο τμήμα χειρός ❷.
- ☑ Βρίξτε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ☑ Απλώστε λίγη οδοντόπαστα στη βρεγμένη βούρτσα και βάλτε την οδοντόβουρτσα στο στόμα.

- ☑ Ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF ⏻ ❶ και καθαρίστε τα δόντια σας από όλες τις πλευρές. Χωρίστε τη γνάθο σας σε τέσσερα τμήματα (τετατοκύκλια της γνάθου): επάνω δεξιά, επάνω αριστερό, κάτω δεξιά και κάτω αριστερό (βλ. εις. Α). Ξεκινήστε με όποιο τετατοκύκλιο της γνάθου επιθυμείτε.

- ☑ Κάθε 30 δευτερόλεπτα η οδοντόβουρτσα διακόπτει τη λειτουργία 2 φορές για σύντομο χρονικό διάστημα, για να σηματοδοτήσει ότι πρέπει να καθαρίσετε το επόμενο τετατοκύκλιο της γνάθου.
- ☑ Μετά από συνολικά δύο λεπτά η οδοντόβουρτσα διακόπτει τη λειτουργία 4 φορές για σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι έχετε καθαρίσει όλα τα τετατοκύκλια της γνάθου και έχετε επιτύχει την οδοντατρική πρόταση των 2 λεπτών για τον καθαρισμό των δοντιών.

Απενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα και εξπλιέστε καλά την κεφαλή βούρτσας ❷ κάτω από τρεχούμενο νερό.

- ☑ Για να προστατεύετε την κεφαλή βούρτσας ❶, μπορείτε να τοποθετήσετε το προστατευτικό καπάκι ❶.

☑ **ΥΠΟΔΕΙΞΗ**
► Όταν οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας γίνουν αισθητά πιο αδύναμες, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες. Ανοίξτε τη θήη μπαταριών, αφαιρέστε τις άδεις μπαταρίες και τοποθετήστε καινούριες. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα και κλείστε ξανά τη θήκη μπαταριών.

Garantie der Komperna® Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgesehen oder von denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceneiederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Kαθαρισμός και φροντίδα

- ☑ Για τον καθαρισμό του εξόνα κίνησης και του τμήματος χειρός ❶, αφιέστε να τρέξει νερό για λίγο από πάνω τους. Κρατήστε το φέγμα χειρός ❶ έτσι ώστε ο αζόνανς κίνησης να δείχνει προς τα κάτω. Προσέχετε ώστε να μην εισχωρήσει νερό στη θήκη μπαταριών.

- ☑ Μετά τη χρήση καθαρίστε τις κεφαλές της βούρτσας ❷ λεπτομερώς κάτω από τρεχούμενο νερό.
- ☑ Μετά από περ. 3 μήνες, ωστόσο το αργότερο όταν οι τρίχες λυγίζουν προς τα έξω, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια νέα κεφαλή βούρτσας ❷.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μπορείτε πάντα να παραγγέлите αναλλακτικές κεφαλές βούρτσας (βλ. Κεφάλαιο «**Παραγγέλια αναλλακτικών**»).

Ωστόσο για αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις διαθίσεις στο εμπόριο κεφαλές βούρτσας Oral-B® και Nevadent.

* Το Oral-B είναι σήμα κατατεθέν της Procter & Gamble.

Απορριψη

☑ **Σε καμία περίπτωση μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.**

Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολών επικοινωνήι με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης.

☑ **Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μέσω των οικιακών απορριμμάτων.**

Κάθε καταναλωτής είναι νομικά υποχρεωμένος να παραδώσει τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές σε ένα σημείο συγκεντρώνσης της κοινότητας/της πόλης του ή στο εμπόριο. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών. Αυτή η υποχρέωση εξυπηρετεί στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιπρόσθετα τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση.

☑ Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασιών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

☑ Απορρίπτετε τη συσκευασία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διαφορετικά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση: με ανακυκλοφορίας (a) και ψήφια (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά

☑ Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

Παραγγέλια αναλλακτικών

Μπορείτε πάντα να παραγγέлите εφεδρικές κεφαλές βούρτσας για το προϊόν αυτό στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση **www.kompennass.com**.

☑ Σαρώστε τον κωδικό QR με το Smartphone/ Tablet σας. Με αυτό τον κωδικό QR, μεταβαίνετε απευθείας στον ιστότοπό μας και μπορείτε να δείτε και να παραγγέлите τα διαθίσματα αναλλακτικά. Εάν έχετε προβλήματα με την ηλεκτρονική παραγγελία, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή με email στο κέντρο σέρβις μας. Όταν κάνετε την παραγγελία σας, να αναφέρετε πάντα τον κωδικό προϊόντος (π.χ. 123456_7890) που μπορείτε να βρείτε στην πρώτη σελίδα αυτών των οδηγιών χρήσης.

☑ **Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH**
Αξίωση πελάσιου, αξίωση πελάτη.

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς. Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστρέψω το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών. Αυτή η υποχρέωση εξυπηρετεί στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιπρόσθετα τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε πρακτικά πριν από την αποστολή. Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π. χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ανακάνεται εάν προκληθεί ζημία στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επικοινωνίες οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοπός χρήσης και χειρισμού που δεν αντιστοιχούν ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απορρίπτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεκδικήθηκαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητημάτος σας, πρέπει τις ακόλουθες υποδείξεις:
☑ Για όλες τις ερωτήσεις έχετε ττοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 123456_7890) ως απόδειξη για την αγορά.
☑ Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξοφυλλτο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.

- ☑ Εάν προκύψουν σ