

Uvod

Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odlaganje izdelka med odpadke. Preden izdelek uporabljate, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Če predaj izdelka kdaj tretji osebi zravnen priložite vsa dokumentacija.

Predvidena uporaba

Pripadi je predvideni izključno za zasebno, neposlovno uporabo na suhem zaprtem območju. Uporablja se kot naprava za oznoževanje in pisanje na les, usnje ter pluto iz segretimi kovinskimi pečati oz. koničami. Napravo uporabljajte samo, kot je opisano tukaj, in samo za navedena področja uporabe. Vsaka druga vrsta uporabe ali spremembe naprave velja za nepredvideno in povzroči hkrenov nevarnost nezgod. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe.

Oprema

- 1 Pirograf
- 1 Električni vič
- 1 Konica
- 1 Podstavek za odlaganje (sl. A)
- 1 Konica (sl. B)
- 1 Konica za pisanje in risanje (sl. C)

Vsebina kompleta

1 pirograf

1 podstavek za odlaganje (sl. A)

1 komplet pečatov, obsega 7 konic (sl. B)

1 komplet konic za pisanje in risanje, obsega 7 konic (sl. C)

1 navodila za uporabo

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V~ (izmenični tok)
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna potrba moči	30 W
Nizv. delovna temperatura	pribl. 550 °C

Varnost

Varnostna navodila

OPOZORILO!

- Preberite vsa varnostna navodila in druga navodila. Nedoslednost pri upoštevanju varnostnih navodil in drugih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih.

- Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo napravo uporabljati le pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporabniškega vzdrževanja naprave.
- Če je električni priključni kabel pri tej napravi poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.

POZOR, NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! Naprave ne uporabljajte, če je ročaj, napajalni kabel ali vič poškodovan. Naprave nikoli ne odpirajte!

Preostala tveganja

- Med uporabo na konice ne pritiskajte preveč. Tanke konice se lahko zaradi pritiska zgnogeo.
- Če z napravo ne ravnate previdno, lahko pride do požara.
- Pazite, da priključni kabel ne pride v stik z vročino, ojmi ali ostrimi robovi. Poškodovan priključni kabl lahko povzroči požar, kratek stik ali električne udare.
- Pred uporabo naprave z njo odstranite odmaknite gorljive predmete, tekočine in pline. Sicer lahko obstoječe ohranjajte čisto, da preprečite nesreče.
- Pred uporabo preverite, ali je vič pravilno nameščena na ročaju. Vroča konica oraalja in nje pritrdilni nastavek ne sme priti v stik s kožo, lasmi itd. Nevarnost opeklin.
- Pa uporabi naprave odložite na podstavek za odlaganje in pustite, da se ohladi, preden jo pospravite.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Kadar naprave ne uporabljate, jo shranite na varnem mestu in zaščiteno pred prohom ter vlago.
- Prevrite, ali je naprava poškodovana. Če je poškodovana, je ne uporabljajte!
- Med delovanjem poskrbite za zadostno prezračevanje. Pazite na to, da ne vdihavate strupenih hlapov ali plinov. Nosite zaščitno obleko.
- Pri daljših prekinitvah dela naprava ločite od vira napetosti.
- Uporabnik je treba držovne in mednarodne predpise o varnosti, zdravju ter varstvu pri delu.

Pred prvo uporabo

Vstavitev/menjava konice

PREVIDNO! NEVARNOST OPEKLIN!

- Pirografa ❶ izključi na segrevajte brez konice ❷.

- Konico ❷ odstranijte samo, ko je naprava izključena in konica ❷ ohlajena.
- Konico ❷ ima vijačni navoj in jo je toko mogoče hitro ter prepropto namestiti na pirograf ❶.
- Konico ❷ odvijete z obračanjem v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Konico ❷ privijete z obračanjem v smeri urnega kazalca.

Začetek uporabe

Vklop/izklop

Vklop

- Električni vič ❷ vtaknite v primerno vtičnico.

Izklop

OPOMBA

- Po uporabi pirograf ❶ nedno odključite nazaj na podstavek za odlaganje ❸ (glej sl. A).
- Kadar naprave ne uporabljate, potegnite električni vič ❷ iz vtičnice in pustite, da se pirograf ❶ ohladi.

Vzdrževanje in čiščenje

OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! Pred vsakim delom na napravi električni vič potegnite iz vtičnice in napravo pustite, da se ohladi.

- Naprava za zaključku deko očistite.
- Za čiščenje ohišja uporabljajte krpo in po potrebi blago čistilo.
- Nikakor ne uporabljajte ostrih predmetov, bencina, topil ali čistil, ki nojeduje umetne snovi.
- Prepričite, da bi v notranjost naprave zalte tekočine.

OPOMBA

- Nadomestne dele (kot na primer konice) lahko naročite preko naše telefonske servisne službe.

Odstranjevanje med odpadke

Električnih orodij ne zavrzite med gospodinjske odpadke!

Ta simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja Direktiva 2012/19/EU. V Evi direktivi je navedeno, da naprave po koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno odvreti med običajne gospodinjske odpadke, temveč je morate oddati na posebej za to predvidenih zbirališčih, denajih za odpadke ali pri pooblaščenih zbiralcih ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov. **To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte okolje in odpadke odstranjujte ustrezno.**

O drugih možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.

Akumulatorjev ne odvrzite med gospodinjske odpadke!

Okvarjene ali izprazenjene akumulatorje je treba v skladu z Direktivo 2006/66/ES, recikliran. Baterije/akumulatorje je treba odstranovati kot posebne odpadke in jih je treba oddati na ustreznih mestih (v trgovini ali specializiranju kjovni ali pri podjetjih za odstranjevanje odpadkov ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov) za okoljsko ustrezno odstranitev. Baterije/akumulatorji lahko vsebujejo strupene težke kovine.

Zato baterij/akumulatorjev ne zavrzite med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na ustreznem zbirališču. Baterije/akumulatorje oddajajte samo izpraznjene.

Embalažo je iz okolju prijazniih materialov in jo lahko oddate na lokalnih zbirališčih reciklažnih odpadkov.

Embalažo odstranite skladno z določili o skrbi za stranke, odstranite vse različne embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali.

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMČIJA

www.kompernass.com

Pooblaščeni serviser

SI **Servis Slovenija**

Tel.: 080 080 917

E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 389431_2201

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob dokazanih napakah v garancijskem roku brezplačno odpravili vse pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelovi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za prazovd je 3 leta od datuma izročila blaga. Datum izročitve blaga je razviden z računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevo izročitve blaga.
6. V primeru, da prizovad popravlja nepooblaščeni servis ali osebo, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priložnih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali neprevidno vzdrževan.
8. Zamenjava servis in rezervne dele se ji leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material se izključeni iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijska doba ne velja pri

- normalnem zmanjšanju kapacitete akumulatorja,
- poslovni rabi izdelka,
- nakodbi ali nepravilni uporabi izdelka v strani stranke,
- neupoštevanju predpisov o varnosti in vzdrževanju, napačne uporabe,
- poškodbah zaradi naravnih nesreč.

Prodajalec

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pot lipovc 1, SI-3218 Komenda

Izvirna izjava o skladnosti

Mi, podpisniki KOMPERNASS HANDELS GMBH izjavljamo na svojo odgovornost, da je naslednji izdelek v skladu z ustreznimi določili in direktivami ES:

Niskonapetostna direktiva 2014/35/ES

Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU)

Direktiva o omejevanju uporabe nevarnih snovi (2011/65/EU)*

* Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN IEC 61000-3:2018

EN 62233:2008

Oznaka tipa stroja: Komplet spajalnika za žigosanje PBMK 30 B2

Leto izdelave: 05- 2022

Serijska številka: IAN 389431 _2201

Bochum, 11. 5. 2022

Semi Ugulu

- vodja kakovosti -

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja.Uvod

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri predaji výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určeným účelom

Vypaľovačka je určená len na súkromné, nekomerčné použitie v suchých interiéroch. Slúži na označovanie a pozorovanie dreva, kože a korku pomocou vyhrievaných kovových pečiatok alebo vyhrievaných hrotov. Prístroj používajte len tak, ako je opísané, a len v uvedených oblastiach použitia. Akýkoľvek iný spôsob používania alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určeným účelom a hrozí pri nich vážne nebezpečenstvo úrazu. Za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s určeným účelom výrobcu nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Vybavenie

- 1 Vypaľovačka
- 1 Stojan na odkladanie
- 1 Hrot
- 1 Odkladací stojan (obr. A)
- 1 Hroty (obr. B)
- 1 Hroty na písanie a maľovanie (obr. C)

Rozsah dodávky

1 vypaľovačka

1 odkladací stojan (obr. A)

1 súprava pečiatok obsahujúca 7 hrotov (obr. B)

1 súprava hrotov na písanie a maľovanie pozostávajúca zo 7 hrotov (obr. C)

1 návod na obsluhu

Technické údaje

Menovacie napätie	230 V ~ (striedavý prúd)
Dimenzačná frekvenca	50 Hz
Dimenzačný príkon	30 W
Max. pracovná teplota	cca 550 °C

Bezpečnosť

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA!

- Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. Zanedbania pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Prístroj je vhodný len na prevádzku v interiéri.

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom

alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.

- Ak sa prípojný sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa nechať vymeniť výrobcom, jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo ohrozeniam.

POZOR NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Prístroj nepoužívajte, keď je poškodené držadlo, sieťový kábel alebo zástrčka. Prístroj nikdy neotvárajte!

Zvyškové riziká

- Počas používania nevyvíjajte na hroty príliš vysoký tlak. Tenké hroty sa môžu pod tlakom ohnúť.
- Ak s prístrojom neopatrujete opatrne, môže to mať za následok požiar.
- Dbajte na to, aby sa prípojný kábel nedostal do kontaktu s teplom, olejom alebo ostrými hranami. Poškodený prípojné káble môžu spôsobiť požiar, skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Pred použitím odstráňte horľavé predmety, kvapaliny a plyny z pracovnej oblasti prístroja. Udržujte svoje pracovisko čisté, aby ste predišli nehodám.
- Pred použitím skontrolujte, či je hrot riadnoja správne pripevnený k prístroju. Horúce hroty nástroja a ich držiaky sa nesmú dostať do kontaktu s pokožkou, vlasmi atď. Nebezpečenstvo popálenia.
- Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, nenechávajte ho bez dozoru.
- Keď prístroj nepoužívate, uložte ho na bezpečné miesto chránené pred prochom a vlhkosťou.
- Skontrolujte, či prístroj nie je poškodený. V prípade poškodenia ho nepoužívajte!
- Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie. Dávajte pozor, aby ste nevdychovali toxické výpary alebo plyny. Noste ochranné oblečenie.
- Pri prerušení práce na dlhší čas odpojte prístroj od zdroja napätia.
- Je potrebné dodržiavať národné a medzinárodné bezpečnostné a pracovné predpisy, aby aj predpisy o ochrane zdravia.

Pred uvedením do prevádzky

Vloženie/výmena hrotu

POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

- Vypaľovačku ❶ nikdy nezahrievajte bez hrotu ❷.

- Hrot ❷ sa smie odstrániť iba vtedy, keď je prístroj vypnutý a hrot ❷ vychladnutý.
- Hrot má skrutkový závit, a preto sa dá na vypaľovačku ❶ rýchlo a jednoducho pripevniť.
- Odskrutkujte hrot ❷ proti smeru hodinových ručičiek.
- Utiahnite hrot ❷ v smere hodinových ručičiek.

Uvedenie do prevádzky

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie

- Zástrčte sieťovú zástrčku ❸ do vhodnej zásuvky.

Vypnutie

UPOZORNENIE

- Vypaľovačku ❶ služte po použití znovu späť do odkladacieho stojana ❹ (obr. A).
- Keď prístroj nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku ❸ zo zásuvky a vypaľovačku ❶ nechajte vychladnúť.

Údržba a čistenie

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Pred začatím práce na prístroji vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

- Po ukončení práce prístroj očistite.
- Na čistenie telesa použite handričku, prípadne jemný čistiaci prostriedok.
- V žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety, benzín, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť plast.
- Zabráňte tomu, aby sa kvapaliny dostali do vnútra prístroja.

UPOZORNENIE

- Náhradné diely (napr. hroty) si môžete objednať prostredníctvom našej servisnej poradenskej linky.

Likvidácia

Nevyhadzujte elektrické náradie do domového odpadu!

Symbol prečiarknutej odpadovej nádoby na kolesách upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Smernica stanovuje, že tento prístroj nesmiete po uplynutí doby používania likvidovať s bežným odpadom z domácností, ale musíte ho odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov. **Likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad.**

Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Akumulátory neodhadzujte do domového odpadu!

Chybné alebo použité akumulátory sa musia recyklovať podľa smernice 2006/66/ES. S batériami/akumulátormi sa musí zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom, a preto sa musia ekologicky zlikvidovať na zodpovedajúcich miestach (predajca, špecializovaný predajca, verejné miesto na zber odpadu, komerčné podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu). Batéria/akumulátory môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy.

Batérie/akumulátory preto neodhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ich na samostatný zber. Batérie/akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stanje informacij, Stav informácií: Stand der Informationen:
05 / 2022 Ident-No.: PBMK30B2-052022-1

IAN 389431_2201

PDF ONLINE
www.vii-service.com

DE_SI_SK_389431_2201_PBMK30B2_Cover_Titel_Inhalt_Einleitung_Bedienung_Reinigung_Entsorgung_Garantie_Service_Import_Export_Impressum_Hinweis_Anleitung_Bedienungsanleitung_Montage_Aufbau_Inbetriebnahme_Wartung_Pflege_Reparatur_Ersatzteilbestellung_Fehlersuche_Fehlerbehebung_Störung_Störungsbehebung_Störungsursache_Störungsursachenbehebung_Störungsursachenbeseitigung_Störungsursachenbeseitigungsanleitung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibungsbeschreibung_Störungsursachenbeseitigungsanleitungsbeschreib

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať v miestnych recyklačných zhromaždiskách.

Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na vonkajšom obalových materiálach a triedte ich osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážený zákazník, vážený zákazník,

na tento prístroj môže získať 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade akéhokoľvek tohto výrobku môže prísť vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia bude tento výrobok dýzke k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa pokladničný prístroj a dôkaz o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol. Ak je chyba podľa nášho názoru, zaťleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa zárukným plnením neprerúši. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené pripadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú pripadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol vedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno považovať za rýchlo opotrebiteľné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodborenou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť používaniu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zanikne pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré nebol vykonané našim autorizovaným servisom.

Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN 389431_2201 ahoreite vás návod na obsluhu.

Servis

SK **Servis Slovensko**
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 389431_2201

Dovoz

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

Originálne vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba zodpovedná za dokumentáciu: pán Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NEMECKO vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami, normatívnymi dokumentmi a smernicami ES:

Smernica ES o nízkom napätí
(2014/35/EÚ)

Elektromagnetická kompatibilita
(2014/30/EÚ)

Smernica o RoHS
(2011/65/EÚ)*

* Všetkých zodpovedných za vydanie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca. Výššie opísaný predmet vyhlásenia je v súlade s predpismi smernice 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Aplikovaná harmonizovaná norma
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-65:2003/AC:2012
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN IEC 61000-2018
EN 62233:2008

Typové označenie stroja: Vypočovačka PBMK 30 B2

Rok výroby: 05–2022

Sériové čísla: IAN 389431_2201

Bochum, 11. 05. 2022

Semi Uguzlu
- Manažér kvality -
Technická zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.

DE/AT/CH

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Brandmalkolben ist ausschließlich für den privaten, nicht gewerblichen Betrieb in trockenen Innenbereich vorgesehen. Er dient als Gerät zur Markierung und zum Beschriften von Holz, Leder und Kork mit Hilfe beheizter Metallstempel bzw. beheizten Spitzen. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Ausstattung

1 Brandmalkolben
2 Netzstecker
3 Spitze
4 Ablagerständer (Abb. A)
5 Schreib- und Malspitzen (Abb. B)
6 Spitzen (Abb. C)

Lieferumfang

1 Brandmalkolben
1 Ablagerständer (Abb. A)
1 Schreib- und Malspitzen set bestehend aus 7 Spitzen (Abb. B)
1 Stempelset bestehend aus 7 Spitzen (Abb. C)
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V ~ (Wechselstrom)
Betriebsfrequenz	50 Hz
Betriebsleistung	30 W
Max. Arbeitstemperatur	ca. 550 °C

Sicherheit
Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Das Gerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

■ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

■ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

ACHTUNG GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG!
Das Gerät nicht verwenden, wenn der Griff, die Netzleitung Spitzen, Stecker oder Netzstecker beschädigt sind. Das Gerät niemals öffnen!

Restrisiken

■ Während der Verwendung keinen großen Druck auf die Spitzen ausüben. Bei Druck können die Spitzen verbiegen.

■ Ein Brand kann entstehen wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird.

■ Achten Sie darauf, dass die Ausschaltung nicht mit Hitze, Öl oder scharfen Kanten in Verbindung kommt. Beschädigte Anschlussleitungen können Brände, Kurzschlüsse und elektrische Schläge verursachen.

■ Entfernen Sie vor der Benutzung brennbare Gegenstände, Flüssigkeiten und Gase aus dem Arbeitsbereich des Gerätes. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber um Unfällen vorzubeugen.

■ Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Werkzeugspitze ordnungsgemäß am Gerät angebracht ist. Die Nichtbeachtung kann zu einer Abnahme der Kraft nicht Haut, Haaren etc. in Verbindung gebracht werden. Verbrennungsgefahr.

■ Nach Gebrauch das Gerät auf den Ablagerständer auflegen und abkühlen lassen, bevor es weggestaut wird.

■ Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.

■ Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem sicheren Ort und vor Staub und Feuchtigkeit geschützt auf.

■ Das Gerät auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigungen nicht verwenden!

■ Während des Betriebs können Belüftungs-Schlitze offen bleiben, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. **Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schauen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.**

Für den deutschen Markt gilt

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das Altgerät, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind dazu verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihren Händler über die Rücknahmemöglichkeiten von Ihnen.

Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Inbetriebnahme

Ein-/ausschalten

Einschalten

◆ Stecken Sie den Netzstecker ❷ in eine passende Steckdose.

Ausschalten

HINWEIS

► Stellen Sie den Brandmalkolben ❶ nach Gebrauch immer wieder zurück in den Ablagerständer ❹ (siehe Abb. A).

◆ Ziehen Sie den Netzsteckstbuch den Netzstecker ❷ aus der Steckdose und lassen Sie den Brandmalkolben ❶ abkühlen.

Wartung und Reinigung

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen.

■ Reinigen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeit.

■ Verwenden Sie keine Reinigungs- als Gehäuse ein Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

■ Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände, Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.

■ Vermeiden Sie, das Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.

HINWEIS

► Ersatzteile (wie z. B. Spitzen) können Sie über unsere Service-Hotline bestellen.

Entsorgung

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. **Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schauen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.**

Für den deutschen Markt gilt

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das Altgerät, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind dazu verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihren Händler über die Rücknahmemöglichkeiten von Ihnen.

Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll!

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus enthalten Schadstoffe.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu. Geben Sie Batterien/Akkus nur in entladenen Zustand zurück.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gemäß der Verpackungsmaterialien und gebenenfalls gemäß der Verpackungsmaterialien und gebenenfalls gemäß der Verpackungsmaterialien und g