

Déclaration de conformité d'origine

Nous soussignés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable du document : Monsieur Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BO-CHUM, ALLEMAGNE, déclarons par la présente que ce produit est en conformité avec les normes, documents normatifs et directives CE suivants :

Directive relative aux ma-chines (2006/42/CE)

Compatibilité électromagné-tique (2014/30/EU)

Directive RoHS (2011/65/EU)*
* La seule responsabilité pour l'établissement de cette déclaration de conformité incombe au fabricant. L'objet de la déclaration décrit ci-des-sus répond aux prescriptions de la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 visant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Normes harmonisées appliquées EN 62841-1:2015 EN 62841-2-2:2014 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 63000:2018

Type/désignation de l'appareil
Tournevis électrique de précision
PEPS 3 A1

Année de construction : 04-2024

Numéro de série : 447863_2401

Bochum, le 16/02/2024



Semi Uguzlu
- Responsable qualité -
Sous réserve de modifica-tions techniques à des fins de perfectionnement.

Ce signe confirme que le produit est conforme aux exigences de sécurité en vigueur au Royaume-Uni.

- 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - - 42 -

■ Gebruik voor het schoon-maken van de behuizing en het droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten.
■ Demonteer vóór het reinigen de opzetstukken. Maak ze schoon met een droge doek.
■ Berg het apparaat en de accessoires altijd schoon, stofvrij en droop op.

Afvoeren


Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil!

Het pictogram hiermaat met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.
Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het mi-lieu verantwoorde manier af.


Deponeer accu's niet bij het huisvuil!
Defecte of afgedankte accu's moeten con-form Richtlijn 2006/66/EC wor-den gerecycled. Batterijen/ac-cu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afval-verwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -


PDF ONLINE
parkside-diy.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update
Version des informations
Stand van de informatie
Stand der Informationen: 03/2024
Ident.-No.: PEPS3A1-112022-1

IAN 447863_2401

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiks-aanwijzing maakt deel uit van dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsaankwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Deze elektrische precisieschroevendraair met elektrische schroefondersteuning is bestemd voor het vast- en losdraaien van schroeven bij gedetailleerde reparatiewerkzaamheden aan bijv. brillen, horloges en smartphones. Gebruik de elektrische precisieschroevendraair uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. De elektrische precisieschroevendraair is niet bestemd voor bedrijfsmatig/industrieel gebruik. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geeft u niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming.

Onderdelen

- Afsluitdop
- Elektrische precisieschroevendraair
- Draairichtingsschakelaar links ▼
- Draairichtingsschakelaar rechts ▲
- LED-werklampje
- Bithouder
- Bits

- 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - - 42 -

Inhoud van het pakket

1 elektrische precisieschroevendraair
20 bits PH000/PH0/PH1/PZ0/PZ1/SL1.0/SL2.0/SL3.0/T5/T6/T8/P2/ P5/P6/H2.5/H3/SQ0/Triangle 3.0/Y2.5/U3.0

2 batterijen 1,5 V --- (gelijkstroom), LR3, AAA (alkaline TRONIC)

1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Elektrische precisieschroevendraair
Nominale spanning: 3 V --- (gelijkstroom)
Nominaal toerental (onbelast): n_n 160 min⁻¹
Max. draaimoment: 0,2 Nm (elektr. bedrijf), 3 Nm (handbedrijf)
Bithouder: Geschikt voor 4 mm-bits

Voor batterijen:
2 x 1,5 V --- (gelijkstroom), LR3, AAA (alkaline TRONIC)

Geluids- en trillingsgegevens
De meetwaarde voor het geluid is vastgesteld conform EN 62841.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt gemiddeld:
Geluidsrukniveau: L_{WA} = 47,4 dB (A)
Geluidsvermogensniveau: L_{WA} = 58,4 dB (A)
Onzekerheid K : K_{AWA} = 3 dB
Trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald conform EN 62841:
Schroeven
trillingsmissiewaarde: a_v < 2,5 m/s²
Onzekerheid K : K_v = 1,5 m/s²

- 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - - 42 -

-  **Opmerking**
► De vermelde totale trillings-waarden en de vermelde geluidsmis-siewaarden zijn in een genormeerde testopstel-ling gemeten en kunnen ook worden gebruikt voor de ver-gelijking van een elektrisch gereedschap met een ander elektrisch gereedschap.
- De vermelde totale trillings-waarden en de vermelde ge-luidsmis-siewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

Algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens van dit elektrische gereedschap.

Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

De in de veiligheidsvoorschriften gebruikte term "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap dat op netvoeding werkt (met snoer) en op elektrisch gereedschap dat op accu's werkt (zonder snoer).

Trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald conform EN 62841:

- Afsluitdop**
- Elektrische precisieschroevendraair
- Draairichtingsschakelaar links ▼
- Draairichtingsschakelaar rechts ▲
- LED-werklampje
- Bithouder
- Bits

- 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 - - 37 - - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - - 42 -

■ Gebruik voor het schoon-maken van de behuizing en het droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten.

■ Demonteer vóór het reinigen de opzetstukken. Maak ze schoon met een droge doek.
■ Berg het apparaat en de accessoires altijd schoon, stofvrij en droop op.


Deponeer elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil!

Het pictogram hiermaat met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.
Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het mi-lieu verantwoorde manier af.


Deponeer accu's niet bij het huisvuil!
Defecte of afgedankte accu's moeten con-form Richtlijn 2006/66/EC wor-den gerecycled. Batterijen/ac-cu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afval-verwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

■ Gebruik voor het schoon-maken van de behuizing en het droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten.
■ Demonteer vóór het reinigen de opzetstukken. Maak ze schoon met een droge doek.
■ Berg het apparaat en de accessoires altijd schoon, stofvrij en droop op.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing en het droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten.

■ Demonteer vóór het reinigen de opzetstukken. Maak ze schoon met een droge doek.
■ Berg het apparaat en de accessoires altijd schoon, stofvrij en droop op.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

-  **Opmerking**
► De vermelde totale trillings-waarden en de vermelde geluidsmis-siewaarden zijn in een genormeerde testopstel-ling gemeten en kunnen ook worden gebruikt voor de ver-gelijking van een elektrisch gereedschap met een ander elektrisch gereedschap.
- De vermelde totale trillings-waarden en de vermelde ge-luidsmis-siewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

Elektrische veiligheid

A De stekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen verloopstekker in combinatie met geaarde elektrische schakken.

Voorom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Als er water in een elektrisch gereedschap binnendringt, bestaat er verhoogd risico op een elektrische schok.
Als de stekker van het elektrische gereedschap niet in het stopcontact past, mag u de stekker niet proberen te dwarsen. Het is niet toegestaan de stekker te wijzigen of te vervangen.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

■ Gebruik voor het schoon-maken van de behuizing en het droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

■ Gebruik voor het schoon-maken van de behuizing en het droge doek. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die kunststof aantasten.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

B Gebruik het snoer niet voor oneigenlijke doeleinden, bijvoorbeeld om het elektrische gereedschap te dragen, om het gereedschap op te hangen of om de stekker uit het stop-contact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren verhogen de kans op een elektrische schok.

Gebruik bij het werken met elektrisch gereedschap buitenshuis verlengsnoeren die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico op een elektrische schok.
Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik van het elektrische gereedschap aan het risico op een elektrische schok.

Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.
Als de stekker van het elektrische gereedschap niet in het stopcontact past, mag u de stekker niet proberen te dwarsen. Het is niet toegestaan de stekker te wijzigen of te vervangen.

Voorom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Als er water in een elektrisch gereedschap binnendringt, bestaat er verhoogd risico op een elektrische schok.
Als de stekker van het elektrische gereedschap niet in het stopcontact past, mag u de stekker niet proberen te dwarsen. Het is niet toegestaan de stekker te wijzigen of te vervangen.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -

B Gebruik het snoer niet voor oneigenlijke doeleinden, bijvoorbeeld om het elektrische gereedschap te dragen, om het gereedschap op te hangen of om de stekker uit het stop-contact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren verhogen de kans op een elektrische schok.

Gebruik bij het werken met elektrisch gereedschap buitenshuis verlengsnoeren die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico op een elektrische schok.
Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik van het elektrische gereedschap aan het risico op een elektrische schok.

Gebruik een aardlekschakelaar als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.
Als de stekker van het elektrische gereedschap niet in het stopcontact past, mag u de stekker niet proberen te dwarsen. Het is niet toegestaan de stekker te wijzigen of te vervangen.

Voorom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht. Als er water in een elektrisch gereedschap binnendringt, bestaat er verhoogd risico op een elektrische schok.
Als de stekker van het elektrische gereedschap niet in het stopcontact past, mag u de stekker niet proberen te dwarsen. Het is niet toegestaan de stekker te wijzigen of te vervangen.

- 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 -