

SILVERCREST®

www.lidl-service.com



STEAM BRUSH SDRB 1000 B1

(GB) (IE) (CY)

STEAM BRUSH

Operating instructions

(DE) (AT) (CH)

DAMPFBÜRSTE

Bedienungsanleitung


(GR) (CY)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΤΜΟΥ

Οδηγίες χρήσης

IAN 102541

(GB) (IE) (CY)



GB IE CY

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.


GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/CY	Operating instructions	Page	1
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	11
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	21

A**B**

CONTENT	PAGE
Introduction	2
Intended Use	2
Items supplied	2
Description of the appliance	2
Technical data	2
Safety instructions	3
Before the First Usage	5
Operation	5
Filling with water.....	5
Attaching/detaching the brush attachment	6
Steam brush function.....	6
Clothing care	7
Curtain and soft furnishing care.....	7
Fluff brush	7
Ironing function	8
After using the steam brush	8
Cleaning and care	9
Scale removal	9
Storage	9
Troubleshooting	9
Disposal	9
Warranty & Service	10
Importer	10

STEAM BRUSH

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have clearly decided in favour of a quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner.

Intended Use

This Steam Brush is intended exclusively for the smoothing and removal of crinkles, fluff and hairs on home textiles. It may only be used indoors and in a domestic household. All other use is deemed improper use.

Items supplied

Steam Brush
Brush attachment
Measuring beaker
Operating instructions

Description of the appliance

Figure A:

- ❶ Watertank
- ❷ Water fill opening
- ❸ Temperature regulator
- ❹ Unlocking device for the water tank
- ❺ Heating-up control lamp
- ❻ Suspension eye
- ❼ Power cable with power plug
- ❽ Steam blast button
- ❾ Stand
- ❿ Sole of the iron
- ⓫ Unlocking device for brush attachment
- ⓬ Brush attachment
- ⓭ Fluff brush
- ⓮ Clothes brush

Figure B:

- ⓯ Measuring beaker

Technical data

Rated voltage: 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Output: 1000 W

Safety instructions

Risk of Burns!

- When the appliance is hot, grasp it only by the handle.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never hold your hand over the steam spray or on hot metal parts.
- You should not open the filler opening of the water reservoir while the steam brush is in use. First of all, remove the plug from the mains power socket and allow the appliance to cool down completely.
- Never use the steam brush on clothes while they are being worn!
- Never direct jets of steam at other people or animals.
- Under no circumstance should you use the appliance if it shows visible signs of damage, has fallen or leaks water. Arrange for it to be repaired by qualified specialists.
- The steam brush and its connecting cable must, when the appliance is heating up or cooling down, be kept out of reach of children who are younger than 8 years old.



Attention! Hot surfaces!

Risk of fire! Risk of Injury!

- Never leave unattended a steam brush that is hot, switched on or connected to the mains power supply.
- Put the appliance into storage only when it has cooled down.
- This appliance must be used and placed on a stable surface.
- Place the appliance on level and heat resistant surfaces only with the stand folded out. The appliance must be stood securely when it is put down.
- When applying steam, use only the temperatures detailed in the garment care instructions, or those suitable for the material. Otherwise, you could damage the textiles. Should care instructions not be given or known, start with the lowest temperature setting.
- Never permit children to use the steam brush.

⚠ *Danger of electrical shocks!*

- The rating of the local power supply must tally completely with the details given on the rating plate of the appliance.
- To avoid potential risks, arrange for a defective appliance to be checked and possibly repaired by qualified technicians, or contact our Customer Service Department.
- Arrange for defective power plugs and/or cables to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
- To disconnect from the power source, pull only on the plug itself, not on the cable.
- Never bend (kink) or crush the power cable. Arrange it in such a way that it cannot come into contact with hot surfaces and so that no-one can step on it or trip over it.
- After every usage, before cleaning the appliance and when refilling with water, remove the plug from the mains power socket.
- Never touch the power cable or the power plug with wet hands.
- Under no circumstances may the appliance be submersed in fluids or fluids be allowed to permeate the housing. Do not expose the appliance to humidity and do not use it outdoors. Should liquids enter the housing, unplug the appliance from the mains power socket immediately and arrange for it to be repaired by a qualified technician.
- NEVER use the appliance adjacent to water contained in a bath, shower, wash basin or other vessels. The proximity of moisture presents a danger, even when the appliance is switched off.
- You may not open the appliance housing. Permit only authorised technicians to repair a defective appliance.
- Under NO circumstance should you use the appliance if it shows visible signs of damage, has fallen or leaks water. Arrange for it to be repaired by qualified specialists.
- Discontinue use of the appliance if the anti-kink protection on the power cable is damaged!
- This appliance may only be used by children aged 8 years or more and by individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised, or have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the potential risks. Children may not play with the appliance. Cleaning and user maintenance by children should not be carried out without supervision of them.

Attention!

- Should the care instructions in the clothing item forbid ironing (Symbol ) , you may not use the steam brush on it. Should you do so, the clothing item could be permanently damaged.
- The watertank **1** is to be filled exclusively with mains water (or a mix of distilled and mains water). You will otherwise damage the appliance.
- You may not clean the appliance with solvents, alcohol or abrasive cleaning agents. These could cause damage to it.

Before the First Usage

- Remove the steam brush from the packaging.
- Remove all possible adhesive tags and protective foils from the steam iron.
- Remove the protective cap from the brush attachment **12**.

Attention!

Plastic bags can be dangerous. To avoid fatalities through suffocation, keep plastic bags out of the reach of children.

Note:

As every steam brush is tested for functionality after manufacture, it is possible that there may be droplets of water in the watertank **1**.

- Fill the watertank **1** with water (see chapter "Filling with water").
- Insert the power plug **7** into a correctly installed and earthed mains power socket.
- Hold the steam brush horizontally.
- Place the temperature regulator **3** at the position "MAX".+

- Heat the steam brush up at the highest setting for a few minutes. By doing this you will clear production residues from the sole of the iron **10**.
- Activate the steam shot button **8** a few times, so that steam exits from the sole of the iron **10**.
- Then iron a redundant piece of material, this will remove any impurities that may possibly be on the sole of the iron **10**.

Note:

On the first heating up of the appliance a small volume of smoke and smell may be generated, caused by production residues. This is completely normal and is not dangerous. Provide for sufficient ventilation, for example, open a window.

Operation

Notes

- Should the care instructions in the clothing item forbid ironing (Symbol ) , you may not use the steam brush on it. If you do so, the clothing item could be permanently damaged.
- Do NOT use the appliance on leather, velvet, impregnated furniture or steam sensitive materials. If you do, the material/furniture could become damaged.

Filling with water

Attention!

Fill the watertank **1** exclusively with tap water or distilled water mixed with tap water. Never fill watertank **1** with chemical substances, cleaning agents (with the exception of decalcification agents) or other liquids. Do not use chemically distilled water. This would irreparably damage the appliance.

Should the mains water at your locality be rated as hard, it is recommended that you mix mains water with some distilled water. Otherwise, the jets for the steam blast function could calcify (become blocked) prematurely.

To extend the optimal steam blast function, mix mains water with distilled water according to the table.

Water hardness	Ratios - distilled water to mains water
very soft / soft	0
medium	1:1
hard	2:1
very hard	3:1

The water hardness level can be queried at your local water works.

⚠ Attention!

Before refilling with water, ALWAYS remove the power plug **7** from the mains power socket! There is a risk of electric shock!

- Lift the watertank **1** up vertically, in that you slide the unlocking device **4** for the watertank **1** to the rear until the watertank **1** allows itself to be lifted off. Grasp the watertank **1** with your thumb and index finger on the hatched markings to lift it vertically upwards. The temperature regulator **3** remains on the appliance and is not lifted off.
- Open the water fill opening **2** to the watertank **1**.
- Using the measuring beaker **15**, fill the watertank **1** with mains water to the "Max" marking, but no further.

- Close the water fill opening **2** to the water tank **1**. Ensure that the lug on the water fill opening **2** sits in the indentation on the lid. Only in this way is the watertank **1** properly closed.
- Replace the watertank **1** back onto the appliance. The watertank **1** must audibly engage with the unlocking device for the watertank **4**.

Attaching/detaching the brush attachment

⚠ Attention!

NEVER attempt to attach or detach the brush attachment **12** when the appliance is heated up.
Risk of Burns!

- To use the steam and brush function, place the brush attachment **12** onto the steam brush.
- To do this, slide the brush attachment **12** all the way along the guide to the end. The unlocking device of the brush attachment **11** must engage audibly.
- To be able to use the ironing function, remove the brush attachment **12** from the steam brush.
- To do this, press the unlocking device **11** downwards and, at the same time, pull the brush attachment **12** away to the front.

Steam brush function

- Place the brush attachment **12** onto the appliance. This must engage audibly with the unlocking device on the brush attachment **11**.
- Insert the power plug **7** into a correctly installed and earthed mains power socket.
- To generate steam, set the temperature regulator **3** to at least ••• or higher. The heating-up control lamp **5** glows. As soon as the set temperature has been reached, the heating-up control lamp **5** goes out.

Note:

For the steam blast function, set the temperature regulator **3** to at least •••. At lower settings the temperature is not sufficient to generate a steam blast.

- By pressing the steam blast button **8** you can now produce jets of steam.

Note:

To release the first steam blast after heating the appliance up, it can happen that you may need to press the steam blast button **8** several times in succession.

The appliance is now ready for use.

Attention!

The steam brush can be used with all clothing items. Caution is to be exercised with heat-sensitive materials such as synthetics, polyamides or artificial silk. With these materials you should first check at a concealed part (inside seam) that the hot steam will not cause any damage to the garment. Do not touch these materials directly with the hot sole of the iron **10**. Use only the steam blast.

Clothing care

- Suspend the crumpled garment from a coat hanger.
- With one hand pull the garment flat, then steam it from top to bottom. The combination of steam and clothes brush **14** will gently remove all creases.
- Use light pressure with the clothes brush **14** and guide the appliance from top to bottom over the garment. You can thereby press the steam blast button **8** in short intervals.

Note:

You can repeatedly press the steam blast button **8** until the heating-up control lamp **5** glows or water drips from the sole of the iron **10**.

Then, wait until the heating-up control lamp **5** extinguishes before activating a further blast of steam.

- If the heating-up control lamp **5** lights up during operation, do not press the steam blast button **8**. Wait a few seconds until the heating-up control lamp **5** goes out before pressing the steam blast button **8** again.

Note:

Should you press the steam blast button **8** whilst the heating-up control lamp **5** is glowing the result will be condensed water instead of steam, and water will drip from the sole of the iron **10**.

- Leave the garment on the clothes hanger to cool down before putting it on.

Curtain and soft furnishing care

- Creases and wrinkles can be removed from draperies by hanging them over a pole.
- Then simply follow the directions given under "Clothing care".
- Always carry out a test first at a concealed part.
- If you are using the appliance horizontally, every now and then hold it upright so as to have the maximum steam performance.

Fluff brush

- Threads, fluff and hairs can be easily removed with the red fluff brush **13** by slowly brushing over the garment with it from left to right.
- You can clean the fluff brush **13** by brushing with it in the opposite direction (from right to left) over, for example, a remnant of material.

Ironing function

- Dismantle the brush attachment 12 from the appliance (see "Attaching/detaching the brush attachment").
- Connect the appliance to a correctly installed and earthed mains power socket.
- Adjust the temperature regulator 3 as per the international point symbols (Care Label) or the type of material. The heating-up control lamp 5 glows. As soon as the set temperature has been reached, the heating-up control lamp 5 goes out .

Washing label	Type of material	Temperature regulator 3
	Chemical fibres, e.g. viscose, polyester	• (low temperature)
	Silk, Wool	• • (medium temperature)
	Cotton, Linen	• • • (high temperature)

i Note:

- If doubt exists, start with a low temperature and gradually increase it to a higher one. With sensitive materials we recommend carrying out an ironing test at a concealed part (inside seam).
- For heavily creased laundry, you can use the steam function by pressing the steam blast button 8. To generate the steam, the temperature regulator 3 must be set to at least • • • or higher.
 - Should the heating-up control lamp 5 glow during the process, release the steam blast button 8 and wait for a few moments until the heating-up control lamp 5 extinguishes.

- You can repeatedly press the steam blast button 8 until the heating-up control lamp 5 glows or water drips from the sole of the iron 10. Then, wait until the heating-up control lamp 5 extinguishes before activating a further blast of steam.

i Note:

Should you press the steam blast button 8 whilst the heating-up control lamp 5 is glowing the result will be condensed water instead of steam, and water will drip from the sole of the iron 10.

Should the water tank 1 become empty while the appliance is in use, remove the plug 7 from the power socket before refilling it.

- If you want to put the appliance down during use, fold out the stands 9 to the front and place the appliance on them. When you are ready to reuse the appliance, simply fold the stands 9 back to the rear.

After using the steam brush

- Place the temperature regulator 3 at the position "MIN".
- After use, ALWAYS remove the plug 7 from the power socket.
- Pour away any water remaining in the water tank 1 to do this, open, the water fill opening 2 of the water tank 1, turn the appliance upside down and lightly swivel it.

Cleaning and care

Risk of personal injury!

ALWAYS remove the plug **7** before cleaning the appliance.

There is a risk of electric shock! Allow the appliance to cool down. Risk of Burns!

Caution!

Never use aggressive cleansers. These can damage the surfaces.

- Clean the housing with a soft, dry cloth only.
- Clean the metal components with a lightly water-moistened cloth and a mild, non-aggressive cleaning agent.

Scale removal

Should the steam output diminish over a period of time, decalcify the steam brush.

- For decalcification use a standard commercial descaling agent based on citric acid. Proceed as detailed in the product instructions.

Storage

Attention!

Remove the plug **7** from the power socket and allow the appliance to cool down before putting it into storage.

Risk of fire!

Store the appliance at a dry location. You can also hang the appliance up by the suspension eye **6**.

Troubleshooting

The steam brush ejects no or very little steam:

The supply of water in the steam brush is exhausted. Fill the water tank **1** with water (see "Filling with water").

The steam brush does not heat itself up:

The appliance is not connected to mains power.

Insert the plug **7** into a wall power socket and set the desired temperature with the temperature regulator **3**.

The steam brush is defective. Arrange for the appliance to be repaired by a qualified specialist.

The power socket is defective. Try another wall socket.

Disposal



Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2012/19/EU.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Dispose of all packaging materials in an environmentally responsible manner.

Warranty & Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery.

Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.

Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 102541

Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 102541

Service Cyprus

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 102541

Hotline availability:

Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com

Εισαγωγή	12
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	12
Σύνολο αποστολής	12
Περιγραφή συσκευής	12
Τεχνικές πληροφορίες	12
Υποδείξεις ασφαλείας	13
Πριν από την πρώτη χρήση	15
Χειρισμός	15
Πλήρωση νερού	15
Τοποθέτηση/απομάκρυνση του επιθέματος βούρτσας	16
Λειτουργία βούρτσας ατμού	16
Φροντίδα ενδυμάτων	17
Φροντίδα κουρτινών και μαλακών επενδύσεων	17
Βούρτσα για χνούδια	17
Λειτουργία σίδερου	18
Μετά τη χρήση της βούρτσας ατμού	18
Καθαρισμός και φροντίδα	19
Απομάκρυνση αλάτων	19
Αποθήκευση	19
Διόρθωση βλαβών	19
Απομάκρυνση	19
Εγγύηση & Σέρβις	20
Εισαγωγέας	20

Ηλεκτρική βούρτσα ατμού

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Αποφασίσατε έτσι την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χειρισμού είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους, παραδίδετε και όλα τα έγγραφα.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Η βούρτσα ατμού προορίζεται αποκλειστικά για τη λείανση και απομάκρυνση τσαλακωμένων τμημάτων, χνουδιών και τριχών σε υφάσματα οικιακής χρήσης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο σε κλειστούς χώρους και για οικιακή χρήση. Όλες οι άλλες χρήσεις ισχύουν ως μη σύμφωνες με τους κανονισμούς.

Σύνολο αποστολής

Ηλεκτρική βούρτσα ατμού
Επίθεμα βούρτσας
Δοχείο μέτρησης
Οδηγία χειρισμού

Περιγραφή συσκευής

Απεικόνιση Α:

- ❶ Δοχείο νερού
- ❷ Άνοιγμα πλήρωσης
- ❸ Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- ❹ Διάταξη απασφάλισης για το δοχείο νερού
- ❺ Λυχνία ελέγχου θέρμανσης
- ❻ Ωτίδα ανάρτησης
- ❼ Καλώδιο δικτύου με φιν
- ❽ Πλήκτρο ώθησης ατμού
- ❾ Βάση
- ❿ Πλάκα σίδερου
- ⓫ Διάταξη απασφάλισης για το επίθεμα βούρτσας
- ⓬ Επίθεμα βούρτσας
- ⓭ Βούρτσα για χνουδία
- ⓮ Βούρτσα για ενδύματα

Απεικόνιση Β:

- ⓯ Μεζούρα

Τεχνικές πληροφορίες

Ονομαστική τάση: 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Απόδοση: 1000 W

Κίνδυνος εγκαύματος!

- Πιάνετε τη συσκευή μόνο από τη χειρολαβή όταν είναι ζεστή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ποτέ μην έχετε τα χέρια σας στο σημείο εξόδου ατμού ή σε καυτά μεταλλικά τμήματα.
- Δεν επιτρέπεται κατά τη λειτουργία να ανοίγετε το άνοιγμα πλήρωσης για το δοχείο νερού. Αφήνετε πρώτα τη συσκευή να κρυώνει και αφαιρείτε το φιν από την πρίζα.
- Μη σιδερώνετε ποτέ τα ενδύματα κατευθείαν πάνω στο σώμα!
- Μην κατευθύνετε την ακτίνα ατμού έναντι άλλων ατόμων ή ζώων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση όταν έχει εμφανείς φθορές, εάν έχει πέσει κάτω ή εάν τρέχει νερό. Επιτρέψτε πρώτα την επισκευή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η βούρτσα ατμού και η γραμμή σύνδεσης της πρέπει κατά την ενεργοποίηση ή το κρύωμα να βρίσκονται εκτός εμβέλειας παιδιών, τα οποία είναι μικρότερα από 8 ετών.



Προσοχή! Καυτή επιφάνεια!

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Κίνδυνος τραυματισμού!

- Ποτέ μην αφήνετε ανεπιτήρη μια βούρτσα ατμού, η οποία είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ρεύματος ή ενεργοποιημένη.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε κρύα κατάσταση.
- Το Ηλεκτρική βούρτσα ατμού πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο με ανοικτή βάση σε μία οριζόντια και θερμανθεκτική επιφάνεια. Η συσκευή πρέπει να στηρίζεται σταθερά όταν τοποθετείται.
- Σιδερώνετε μόνο σύμφωνα με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας που αναφέρονται στις υποδείξεις φροντίδας και στο υλικό υφάσματος. Αλλιώς μπορεί να καταστρέψετε τα υφάσματα. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιες υποδείξεις φροντίδας, τότε ξεκινήστε με την ελάχιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά να χρησιμοποιούν τη βούρτσα ατμού.

⚠ Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία!

- Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία επάνω στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Επιτρέψτε μία ελαττωματική συσκευή να επισκευαστεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή απευθυνθείτε στο σέρβις πελατών για να αποφύγετε κινδύνους.
- Τα βύσματα ή καλώδια δικτύου με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- Τραβάτε πάντα μόνο από το βύσμα, ποτέ από το καλώδιο.
- Μην κάμπτετε ή συμπιέζετε το καλώδιο δικτύου και τοποθετείτε το έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες και να μην μπορεί κανείς να πατάει εκεί ή να σκοντάφτει.
- Πριν από τον καθαρισμό, κατά την πλήρωση με νερό και μετά από κάθε χρήση τραβάτε το φιν από την πρίζα.
- Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο ή το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να βυθίσετε τη συσκευή σε υγρά και δεν επιτρέπεται να φτάσουν υγρά μέσα στο περίβλημα συσκευής. Δεν επιτρέπεται να εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και να τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Στην περίπτωση που φτάσει στο περίβλημα συσκευής υγρό, τραβήξτε αμέσως το φιν της συσκευής από την πρίζα και παραδώστε τη για να επιδιορθωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό το οποίο υπάρχει σε μπανιέρες, ντουζιέρες, σκάφες πλυσίματος ή σε άλλα δοχεία. Υπάρχει κίνδυνος από την ύπαρξη νερού ακόμα και όταν η συσκευή είναι εκτός ρεύματος.
- Δεν επιτρέπεται να ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Επιτρέπεται την επισκευή της ελαττωματικής συσκευής μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση όταν έχει εμφανείς φθορές, εάν έχει πέσει κάτω ή εάν τρέχει νερό. Επιτρέψτε πρώτα την επισκευή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μη συνεχίζετε με τη χρήση της συσκευής εάν η προστασία συστροφής στο καλώδιο δικτύου έχει ζημιά!
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ ή γνώσεων, εάν επιτηρούνται ή εάν έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει του ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από μη επιτηρούμενα παιδιά.

Προσοχή!

- Εάν οι υποδείξεις φροντίδας για το ρούχο δεν επιτρέπουν το σιδέρωμα (σύμβολο ) , τότε δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεστε το ένδυμα με την βούρτσα ατμού. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να φθείρετε το ένδυμα.
- Επιτρέπεται να γεμίσετε αποκλειστικά με νερό δικτύου (ή να το αναμείξετε με αποσταγμένο νερό) το ντεπόζιτο νερού ❶. Διαφορετικά φθείρετε τη συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε τη συσκευή με διαλυτικά μέσα, οινόπνευμα ή τριβικά καθαριστικά. Διαφορετικά φθείρετε τη συσκευή.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε τη βούρτσα ατμού από τη συσκευασία.
- Απομακρύνετε όλα τα αυτοκόλλητα και τις μεμβράνες από τη βούρτσα ατμού και την πλάκα σιδερώματος.
- Απομακρύνετε το κάλυμμα προστασίας από το εξάρτημα βούρτσας ❷.

Προσοχή!

Οι πλαστικές σακούλες μπορούν να είναι επικίνδυνες. Για να αποφύγετε κίνδυνο πνιγμού, φυλάτε τις πλαστικές σακούλες εκτός εμβέλειας νηπίων και μικρών παιδιών.

Υπόδειξη:

Επειδή κάθε βούρτσα ατμού ελέγχεται για τη λειτουργία της μετά την κατασκευή, μπορεί να συμβεί να υπάρχουν σταγόνες νερού στο δοχείο νερού ❶.

- Γεμίστε με νερό το δοχείο νερού ❶ (δείτε το Κεφάλαιο ψΠλήρωση με νερό”).
- Τοποθετήστε το φινις δικτύου ❷ σε μία πρίζα που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές εγκατάστασης και είναι γειωμένη.
- Κρατήστε τη βούρτσα ατμού οριζόντια.
- Θέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ❸ στη θέση „MAX”.

- Θερμαίνεται τη βούρτσα ατμού για μερικά λεπτά στην υψηλότερη βαθμίδα. Έτσι διαλύετε υπολείμματα λόγω της κατασκευής από τη βάση του σίδερου ❶.
- Πιέστε το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸, μερικές φορές έτσι ώστε να εξέρχεται ατμός από τη βάση του σίδερου ❶.
- Σιδερώστε ένα άχρηστο κομμάτι ύφασμα για να εξαλείψετε ενδεχόμενες ακαθαρσίες στην πλάκα σιδερώματος ❶.

Υπόδειξη:

Σε ζέσταμα της συσκευής για πρώτη φορά μπορεί να προκύψουν υπολείμματα από τη διαδικασία παραγωγής όπως και μικρή ανάπτυξη καπνού και οσμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και πλήρως ακίνδυνο. Φροντίστε για επαρκή αερισμό, για παράδειγμα ανοίξτε ένα παράθυρο.

Χειρισμός

Υπόδειξη:

- Εάν οι υποδείξεις φροντίδας του ενδύματος δεν επιτρέπουν το σιδέρωμα (σύμβολο ) , δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε το ένδυμα με την βούρτσα ατμού. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να φθείρετε το ένδυμα .
- Μη φροντίζετε υφάσματα από δέρμα, βελούδο, εμποτισμένα έπιπλα ή ευαίσθητα στον ατμό υφάσματα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να φθείρετε το ύφασμα ή το έπιπλο.

Πλήρωση νερού

Προσοχή!

Γεμίστε αποκλειστικά με πόσιμο νερό ή με αποσταγμένο νερό αναμειγμένο με πόσιμο νερό στο δοχείο νερού ❶. Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο νερού ❶ με χημικές ουσίες, καθαριστικά μέσα – με εξαίρεση των μέσων απομάκρυνσης αλάτων – ή με άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε χημικά αφαλατομένο νερό. Αυτό οδηγεί σε ανεπανόρθωτες βλάβες στη συσκευή.

Εάν το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό, προτείνεται να το αναμείξετε με αποσταγμένο νερό. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί τα ακροφύσια της λειτουργίας ώθησης ατμού να γεμίσουν άλατα. Για την παράταση της τέλει λειτουργίας ώθησης ατμού αναμείξτε το νερό δικτύου με αποσταγμένο νερό σύμφωνα με τον πίνακα.

Σκληρότητα νερού	Αναλογία αποσταγμένου νερού σε νερό δικτύου
πολύ μαλακό/μαλακό	0
μεσαίο	1 : 1
σκληρό	2 : 1
πολύ σκληρό	3 : 1

Μπορείτε να μάθετε για τη σκληρότητα νερού στην τοπική εγκατάσταση ύδρευσης.

⚠ Προσοχή!

Πριν από την πλήρωση τραβάτε πάντα το φως ❶ από την πρίζα! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Απομακρύνετε το δοχείο νερού ❶ κάθετα προς τα επάνω, ωθώντας την απασφάλιση ❹ για το δοχείο νερού ❶ προς τα πίσω έως ότου μπορεί να σηκωθεί το δοχείο νερού ❶. Πιάστε γύρω - γύρω το δοχείο νερού ❶ με τον αντίχειρα και το δείκτη στις σημάνσεις με υποδοχές ώστε να το σηκώσετε κάθετα προς τα επάνω. Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας ❸ παραμένει στη συσκευή και δεν σηκώνεται μαζί.
- Ανοίξτε το άνοιγμα πλήρωσης ❷ στο δοχείο νερού ❶.
- Γεμίστε τη μεζούρα ❶ με νερό δικτύου το πολύ μέχρι το σύμβολο „Max“ στο δοχείο νερού ❶.

- Κλείστε το άνοιγμα πλήρωσης ❷ στο δοχείο ❶. Προσέξτε ότι η μύτη στο άνοιγμα πλήρωσης ❷ πιάνει στην εγκοπή στο καπάκι. Μόνο έτσι έχει κλείσει το δοχείο νερού ❶ σωστά.
- Τοποθετήστε το δοχείο νερού ❶ πάλι στη συσκευή. Το δοχείο νερού ❶ πρέπει να ασφαλίσει στην απασφάλιση του δοχείου νερού ❹ με ήχο.

Τοποθέτηση/απομάκρυνση του επιθέματος βούρτσας

⚠ Προσοχή!

Ποτέ μην αφαιρείτε το επίθεμα βούρτσας ❶ και ποτέ μην το τοποθετείτε όταν η συσκευή είναι ζεσταμένη. Κίνδυνος εγκαύματος!

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού και βούρτσας παρακαλούμε τοποθετήστε το επίθεμα βούρτσας ❶ στη βούρτσα ατμού.
- Ωθήστε το επίθεμα βούρτσας ❶ κατά μήκος της οδήγησης μέχρι τον αναστολέα στη συσκευή. Η απασφάλιση του επιθέματος βούρτσας ❶ πρέπει να ασφαλίσει με θόρυβο.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σιδερώματος απομακρύνετε το επίθεμα βούρτσας ❶ από την βούρτσα ατμού.
- Πιέστε την απασφάλιση ❶ προς τα κάτω και τραβήξτε το επίθεμα της βούρτσας ❶ την ίδια στιγμή προς τα μπροστά.

Λειτουργία βούρτσας ατμού

- Τοποθετήστε το επίθεμα βούρτσας ❶ στη συσκευή. Αυτό πρέπει να ασφαλίσει στην απασφάλιση για το επίθεμα βούρτσας ❶ με θόρυβο.
- Τοποθετήστε το φως δικτύου ❶ σε μία σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα δικτύου.
- Για τη δημιουργία ατμού, θέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ❸ τουλάχιστο στο ••• ή περισσότερο. Η λυχνία ελέγχου θερμότητας ❶ ανάβει. Μόλις έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία, τότε σβήνει η λυχνία ελέγχου θερμότητας ❶.

❗ Υποδείξεις

Για τη λειτουργία εξώθησης ατμού θέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ❸ τουλάχιστο στο •••. Στις χαμηλότερες βαθμίδες δεν επαρκεί η θερμοκρασία για να δημιουργηθεί μία ώθηση ατμού.

- Με την πίεση του πλήκτρου ώθησης ατμού ❸, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ώθηση ατμού.

❗ Υπόδειξη:

Για να ενεργοποιήσετε την πρώτη ώθηση ατμού μετά το ζέσταμα, μπορεί να χρειάζεται να πιέσετε πολλές φορές διαδοχικά το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸.

Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

⚠ Προσοχή!

Η βούρτσα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ενδύματα. Χρειάζεται προσοχή σε ευαίσθητα υφάσματα όπως συνθετικά υλικά, πολυαμίδη ή συνθετικό μετάξι. Σε αυτά τα υλικά πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε σε μία μη εμφανή θέση (στρίφωμα) ότι ο ζεστός ατμός δεν φθείρει το υλικό. Η ζεστή πλάκα σιδερώματος ❶ δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με αυτά τα υλικά. Χρησιμοποιείτε μόνο την ώθηση ατμού.

Φροντίδα ενδυμάτων

- Κρεμάστε το σαλακωμένο ένδυμα σε μία κρεμάστρα για ρούχα.
- Τραβήξτε με το ένα χέρι το ένδυμα ❶ έτσι ώστε να ισιώσει και περάστε με τον ατμό από επάνω προς τα κάτω. Ο συνδυασμός ατμού και βούρτσας απομακρύνει απαλά όλες τις πιτυχώσεις.
- Εξασκήστε ελαφριά πίεση με τη βούρτσα ενδύματος ❶ και μετακινείτε τη συσκευή από επάνω προς τα κάτω πάνω από το ένδυμα. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸ σε μικρά χρονικά διαστήματα.

❗ Υπόδειξη:

Πιέστε το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸ διαδοχικά μόνο τόσο έως ότου ανάψει ο λυχνία ελέγχου θερμότητας ❺ ή στάξει νερό από την πλάκα σιδερώματος ❶. Περιμένετε έως ότου σβήσει ο λυχνία ελέγχου θερμότητας ❺ πριν ενεργοποιήσετε μία περαιτέρω ώθηση ατμού.

- Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανάψει η λυχνία ελέγχου θέρμανσης ❺, μην πιέσετε ξανά το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸. Περιμένετε για λίγο, έως ότου σβήσει πάλι η λυχνία ελέγχου θέρμανσης ❺, προτού πιέσετε ξανά το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸.

❗ Υπόδειξη:

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ώθησης ατμού ❸ όσο η λυχνία ελέγχου θερμότητας ❺ ανάβει, τότε παραμένει συμπτυκνωμένο νερό αντί για ατμός και στάζει νερό από την πλάκα σιδερώματος ❶.

- Αφήστε τα τεμάχια ενδυμάτων να κρυσώσουν σε μία κρεμάστρα πριν τα φορέσετε.

Φροντίδα κουρτινών και μαλακών επενδύσεων

- Πτυχωσεις και ζαρώματα μπορούν να απομακρυνθούν από τις κουρτίνες κρεμώντας τις πάνω από μία ράβδο.
- Ακολουθήστε απλά τις οδηγίες όπως περιγράφεται στο σημείο περί “Φροντίδας ενδυμάτων”.
- Πραγματοποιήστε πρώτα ένα τεστ σε μία μη εμφανή θέση.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή οριζόντια, κάποιες φορές κρατήστε την και κάθετα για να επιτύχετε μία μέγιστη απόδοση ατμού.

Βούρτσα για χνούδια

- Κλωστές, χνούδια ❶ και τρίχες μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα με την κόκκινη βούρτσα για χνούδια, βουρτσίζοντας αργά από αριστερά προς τα δεξιά πάνω από το ένδυμα.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη βούρτσα για χνούδια ❶ βουρτσίζοντας σε αντίθετη κατεύθυνση (από δεξιά προς αριστερά), π.χ. πάνω από υπόλοιπα υφασμάτων.

Λειτουργία σίδερου

- Απομακρύνετε το επίθεμα βούρτσας 12 από τη συσκευή (βλέπε “Τοποθέτηση/απομάκρυνση επιθέματος βούρτσας”).
- Συνδέστε τη συσκευή με μία σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.
- Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας 3 σύμφωνα με τα διεθνή σύμβολα σημείων (ετικέτα ρούχου) ή σύμφωνα με το είδος υφάσματος. Η λυχνία ελέγχου θερμότητας 5 ανάβει. Μόλις έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τότε σβήνει η λυχνία ελέγχου θερμότητας 5.

Ετικέτα ενδύματος	Είδος υφάσματος	Ρυθμιστής θερμοκρασίας 3
	Συνθετικές ίνες π.χ. βισκόζη, πολυεστέρας	• (ελάχιστη θερμοκρασία)
	Μετάξι, μαλλί	• • (μέση θερμοκρασία)
	Βαμβάκι, λινό	• • • (υψηλή θερμοκρασία)

i Υπόδειξη:

Σε περίπτωση αμφιβολίας ξεκινήστε με την ελάχιστη θερμοκρασία και προχωρήστε έως το μέγιστο.

Σε ευαίσθητα υλικά συνιστούμε να κάνετε σε μία μη εμφανή θέση (στρίφωμα) μία δοκιμή σιδερώματος.

- Σε ρούχα εξαιρετικά σαλακωμένα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού μέσω πίεσης του πλήκτρου εξώθησης ατμού 8. Για τη δημιουργία του ατμού πρέπει ο ρυθμιστής θερμοκρασίας 3 να βρίσκεται τουλάχιστο στο • • • ή περισσότερο.
- Μόλις ανάψει η λυχνία ελέγχου θερμότητας 5 κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τότε λασκάρете το πλήκτρο ώθησης ατμού 8 και περιμένετε μερικές στιγμές μέχρι η λυχνία ελέγχου θερμότητας 5 να σβήσει πάλι.

- Πιέστε το πλήκτρο ώθησης ατμού 8 διαδοχικά μόνο τόσο έως ότου ανάψει ο λυχνία ελέγχου θερμότητας 5 ή στάξει νερό από την πλάκα σιδερώματος 10. Περιμένετε έως ότου σβήσει ο λυχνία ελέγχου θερμότητας 5 πριν ενεργοποιήσετε μία περαιτέρω ώθηση ατμού.

i Υπόδειξη:

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ώθησης ατμού 8 όσο ανάβει η λυχνία ελέγχου θερμότητας 5 υπάρχει συμπυκνωμένο νερό αντί για ατμός και νερό που στάζει από την πλάκα σιδερώματος 10.

Εάν κατά τη διάρκεια της εργασίας αδειάσει το δοχείο νερού 1 από νερό, τότε τραβήξτε το φιν από την πρίζα 7, πριν να το γεμίσετε με νερό.

- Όταν θέλετε να ακουμπήσετε τη συσκευή για λίγο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανοίξτε τη βάση 9 προς τα μπροστά και τοποθετήστε τη συσκευή επάνω. Όταν θέλετε πάλι να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τότε κλείνετε τη βάση 9 πάλι προς τα πίσω.

Μετά τη χρήση της βούρτσας ατμού

- Θέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας 3 στη θέση „MIN”.
- Μετά τη χρήση τραβάτε πάντα το φιν 7 από την πρίζα.
- Αδειάστε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο 1, ανοίγοντας το άνοιγμα πλήρωσης του δοχείου 2 νερού 1 αναποδογυρίζοντας και γέρνοντας ελαφρά τη συσκευή.

Καθαρισμός και φροντίδα

Κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το φως ❶.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αφήντε τη συσκευή να κρυώνει. Κίνδυνος εγκαύματος!

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά μέσα καθαρισμού.
Αυτά μπορεί να φθείρουν τις επιφάνειες.

- Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη με ένα ελαφρά υγρό με νερό πανί και με ένα απαλό και όχι εκτριπτικό μέσο καθαρισμού.

Απομάκρυνση αλάτων

Μόλις η απόδοση του ατμού μετά από μικρό χρονικό διάστημα πέσει, τότε αφαιρέστε τα άλατα από τη βούρτσα ατμού.

- Για αφαίρεση των αλάτων χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαίρεσης αλάτων από το εμπόριο με βάση το λεμόνι. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος απομάκρυνσης αλάτων.

Αποθήκευση

Προσοχή!

Πριν να αποθηκεύσετε τη συσκευή τραβήξτε το φως ❷ και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό χώρο.
Μπορείτε να κρεμάσετε τη συσκευή στην ωτίδα ❸.

Διόρθωση βλαβών

Η βούρτσα δεν βγάζει ατμό ή βγάζει πολύ λίγο:

Η τροφοδοσία νερού στη βούρτσα ατμού έχει εξαντληθεί. Γεμίστε το δοχείο ❶ με νερό (βλέπε „Πλήρωση με νερό “).

Η βούρτσα δεν ζεσταίνεται:

Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί. Τοποθετήστε το φως ❷ στη πρίζα και ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας ❸ στην επιθυμούμενη θερμοκρασία.

Η βούρτσα είναι ελαττωματική. Επιτρέψτε να γίνει η επισκευή της συσκευής από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η υποδοχή δικτύου είναι ελαττωματική. Δοκιμάστε μια άλλη υποδοχή δικτύου.

Απομάκρυνση



Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.

Απομακρύνετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης.
Προσέχετε τις τρέχουσες ισχύουσες προδιαγραφές.
Σε περίπτωση αμφιβολιών ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση απόρριψης.



Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Εγγύηση & Σέρβις

Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη για την αγορά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την υπηρεσία σέρβις σε περίπτωση εγγύησης. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί μια δωρεάν αποστολή του εμπορεύματός σας.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει μόνο για σφάλματα υλικού ή κατασκευής, όχι όμως για ζημιές από τη μεταφορά, για εξαρτήματα φθοράς ή για βλάβες σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή συσσωρευτές. Το προϊόν προορίζεται μόνο για την ιδιωτική και όχι για την επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, σε χρήση βίας και σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης.

Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της απόδοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί.

Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά, ζημιές και ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία, το αργότερο όμως δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Επισκευές που εμφανίζονται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης χρεώνονται.

Εισαγωγέας

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Σέρβις Ελλάδα

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr

IAN 102541

Σέρβις Κύπρος

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 102541

Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline):

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET)

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Einleitung	22
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	22
Lieferumfang	22
Gerätebeschreibung	22
Technische Daten	22
Sicherheitshinweise	23
Vor dem ersten Gebrauch	25
Bedienen	25
Wasser einfüllen	25
Bürstenaufsatz aufsetzen/abnehmen	26
Dampfbürstenfunktion	26
Kleiderpflege	27
Gardinen- und Polsterpflege	27
Fusselbürste	27
Bügelfunktion	28
Nach dem Gebrauch der Dampfbürste	28
Reinigen und Pflegen	29
Entkalken	29
Aufbewahren	29
Fehlfunktionen beseitigen	29
Entsorgen	29
Garantie und Service	30
Importeur	30

DAMPFBÜRSTE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Dampfbürste ist ausschließlich zum Glätten und Entfernen von Knitterfalten, Fusseln und Haaren auf Heimtextilien bestimmt. Sie dürfen sie nur innerhalb geschlossener Räume und in privaten Haushalten verwenden. Alle anderen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

Lieferumfang

Dampfbürste
Bürstenaufsatz
Messbecher
Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- ❶ Wassertank
- ❷ Einfüllöffnung
- ❸ Temperaturregler
- ❹ Entriegelung für den Wassertank
- ❺ Aufheizkontrollleuchte
- ❻ Aufhängeöse
- ❼ Netzkabel mit Netzstecker
- ❽ Dampfstoßtaste
- ❾ Ständer
- ❿ Bügelsohle
- ⓫ Entriegelung für den Bürstenaufsatz
- ⓬ Bürstenaufsatz
- ⓭ Fusselbürste
- ⓮ Kleiderbürste

Abbildung B:

- ⓯ Messbecher

Technische Daten

Nennspannung: 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Leistung: 1000 W

Sicherheitshinweise

Verbrennungsgefahr!

- Fassen Sie das Gerät nur am Griff an, wenn es heiß ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie niemals Ihre Hände in den Dampfstoß oder an heiße Metallteile.
- Sie dürfen die Einfüllöffnung für den Wassertank während des Gebrauchs nicht öffnen. Lassen Sie das Gerät zunächst abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Bügeln Sie nie Kleidungsstücke direkt am Körper!
- Richten Sie den Dampfstrahl nie gegen andere Personen oder Tiere.
- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist, heruntergefallen ist, oder Wasser ausläuft. Lassen Sie es erst von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Die Dampfbürste und dessen Anschlussleitung muss während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre alt sind.



Achtung! Heiße Oberfläche!

Brandgefahr! Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie die heiße, am Stromnetz angeschlossene oder eingeschaltete Dampfbürste niemals unbeaufsichtigt.
- Verstauen Sie das Gerät nur im abgekühlten Zustand.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.
- Legen Sie das Gerät nur mit ausgeklapptem Ständer auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Das Gerät muss stabil stehen, wenn es abgestellt wird.
- Bügeln Sie nur mit den auf den Pflegehinweisen angegebenen und für das Material geeigneten Temperatureinstellungen. Sie können die Textilien andernfalls beschädigen. Falls Sie keine Pflegehinweise kennen, beginnen Sie mit der niedrigsten Temperatureinstellung.
- Lassen Sie niemals Kinder die Dampfbürste benutzen.

⚠ Gefahr durch elektrischen Schlag!

- Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Lassen Sie ein defektes Gerät umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt instandsetzen, oder wenden Sie sich an den Kundenservice, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer nur am Netzstecker, niemals am Kabel.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es so, dass es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommt und niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen, beim Auffüllen mit Wasser und nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Fassen Sie das Kabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gerätegehäuse gelangen lassen. Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen. Lassen Sie das defekte Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist, heruntergefallen ist, oder Wasser ausläuft. Lassen Sie es erst von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn der Knickschutz am Netzkabel beschädigt ist!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠ Achtung!

- Falls die Pflegehinweise in der Kleidung das Bügeln untersagen (Symbol ) , dürfen Sie das Kleidungsstück nicht mit der Dampfbürste behandeln. Sie könnten das Kleidungsstück andernfalls beschädigen.
- Sie dürfen ausschließlich Leitungswasser (oder destilliertes Wasser mit Leitungswasser gemischt) in den Wassertank **1** einfüllen. Andernfalls beschädigen Sie das Gerät.
- Sie dürfen das Gerät nicht mit Lösungsmitteln, Alkohol oder scheuernden Reinigungsmitteln säubern. Andernfalls könnten Sie es beschädigen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entnehmen Sie die Dampfbürste aus der Verpackung.
- Entfernen Sie alle evtl. Aufkleber und Folienteile von der Dampfbürste.
- Entfernen Sie die Schutzkappe vom Bürstenaufsatz **12**.

⚠ Achtung!

Plastiktüten können eine Gefahr darstellen. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie die Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.

i Hinweis:

Da jede Dampfbürste nach der Herstellung auf Funktionalität geprüft wird, kann es passieren, dass sich Wassertropfen im Wassertank **1** befinden.

- Füllen Sie Wasser in den Wassertank **1** (siehe Kapitel „Wasser einfüllen“).
- Stecken Sie den Netzstecker **7** in eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose.
- Halten Sie die Dampfbürste waagrecht.
- Stellen Sie den Temperaturregler **3** auf die Position „MAX“.

- Heizen Sie die Dampfbürste einige Minuten auf der höchsten Stufe auf. Dadurch lösen sich fertigungsbedingte Rückstände von der Bügelsohle **10**.
- Betätigen Sie die Dampfstoßaste **8** einige Male, so dass Dampf aus der Bügelsohle **10** austritt.
- Bügeln Sie dann ein nicht mehr benötigtes Stück Stoff, um eventuelle Unreinheiten von der Bügelsohle **10** zu beseitigen.

i Hinweis:

Beim erstmaligen Aufheizen des Gerätes kann es durch fertigungsbedingte Rückstände zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und völlig ungefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öffnen Sie zum Beispiel ein Fenster.

Bedienen

i Hinweise

- Falls die Pflegehinweise in der Kleidung das Bügeln untersagen (Symbol ) , dürfen Sie das Kleidungsstück nicht mit der Dampfbürste behandeln. Sie könnten das Kleidungsstück andernfalls beschädigen.
- Behandeln Sie kein Leder, Samt, imprägnierte Möbel oder dampfempfindliche Stoffe. Sie könnten die Textilie/das Möbelstück andernfalls beschädigen.

Wasser einfüllen

⚠ Achtung!

Füllen Sie ausschließlich Leitungswasser oder destilliertes Wasser mit Leitungswasser gemischt in den Wassertank **1**. Befüllen Sie den Wassertank **1** niemals mit chemischen Substanzen, Reinigungsmitteln – mit Ausnahme von Entkalkungsmitteln – oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie kein chemisch entkalktes Wasser. Dies kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.

Sollte das Leitungswasser Ihres Wohnortes zu hart sein, empfiehlt es sich, das Leitungswasser mit destilliertem Wasser zu mischen. Ansonsten können die Düsen für die Dampfstoß-Funktion vorzeitig verkalken.

Zur Verlängerung der optimalen Dampfstoß-Funktion mischen Sie das Leitungswasser mit destilliertem Wasser entsprechend der Tabelle.

Wasserhärte	Anteil destilliertes Wasser zu Leitungswasser
sehr weich/weich	0
mittel	1 : 1
hart	2 : 1
sehr hart	3 : 1

Die Wasserhärte können Sie beim örtlichem Wasserwerk erfragen.

Achtung!

Ziehen Sie vor dem Befüllen immer den Netzstecker **7** aus der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Nehmen Sie den Wassertank **1** senkrecht nach oben ab, indem Sie die Entriegelung **4** für den Wassertank **1** nach hinten schieben, bis sich der Wassertank **1** abheben lässt. Umfassen Sie den Wassertank **1** mit Daumen und Zeigefinger an den schraffierten Markierungen, um ihn senkrecht nach oben abzuheben. Der Temperaturregler **3** verbleibt am Gerät und wird nicht mit abgehoben.
- Öffnen Sie die Einfüllöffnung **2** am Wassertank **1**.
- Füllen Sie mit dem Messbecher **15** Leitungswasser bis höchstens zur „Max“-Markierung in den Wassertank **1**.

- Verschließen Sie die Einfüllöffnung **2** am Wassertank **1**. Achten Sie darauf, dass die Nase an der Einfüllöffnung **2** in die Kerbe am Deckel greift. Nur so ist der Wassertank **1** richtig verschlossen.
- Setzen Sie den Wassertank **1** wieder auf das Gerät. Der Wassertank **1** muss hörbar an der Entriegelung für den Wassertank **4** einrasten.

Bürstenaufsatz aufsetzen/abnehmen

Achtung!

Nehmen Sie niemals den Bürstenaufsatz **12** ab und stecken Sie ihn niemals an das Gerät, wenn das Gerät aufgeheizt ist. Verbrennungsgefahr!

- Um die Dampf- und Bürstenfunktion zu nutzen, setzen Sie bitte den Bürstenaufsatz **12** auf die Dampfbürste.
- Schieben Sie hierzu den Bürstenaufsatz **12** entlang der Führung bis zum Anschlag auf das Gerät. Die Entriegelung des Bürstenaufsatzes **11** muss hörbar einrasten.
- Um die Bügelfunktion zu nutzen, entfernen Sie bitte den Bürstenaufsatz **12** von der Dampfbürste.
- Drücken Sie hierzu die Entriegelung **11** nach unten und ziehen den Bürstenaufsatz **12** gleichzeitig nach vorne ab.

Dampfbürstenfunktion

- Stecken Sie den Bürstenaufsatz **12** auf das Gerät. Dieser muss hörbar an der Entriegelung für den Bürstenaufsatz **11** einrasten.
- Stecken Sie den Netzstecker **7** in eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose.
- Um Dampf zu erzeugen, stellen Sie den Temperaturregler **3** mindestens auf ••• oder höher. Die Aufheizkontrollleuchte **5** leuchtet. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Aufheizkontrollleuchte **5**.

Hinweis:

Stellen Sie für die Dampfstoßfunktion den Temperaturregler **3** mindestens auf ••• . Auf niedrigeren Stufen ist die Temperatur nicht ausreichend, um einen Dampfstoß zu erzeugen.

- Durch Drücken der Dampfstoßtaste **8**, können Sie nun einen Dampfstoß erzeugen.

Hinweis:

Um den ersten Dampfstoß nach dem Aufheizen auszulösen, kann es sein, dass Sie mehrere Male hintereinander die Dampfstoßtaste **8** drücken müssen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Achtung!

Die Dampfbürste kann bei allen Kleidungsstücken angewendet werden. Vorsicht ist geboten bei hitzeempfindlichen Stoffen wie synthetischen Materialien, Polyamid oder Kunstseide. Bei diesen Materialien sollten Sie vorher an einer nicht sichtbaren Stelle (Sauminnenseite) sicher stellen, dass der heiße Dampf das Material nicht beschädigt. Berühren Sie diese Materialien nicht direkt mit der heißen Bügelsole **10**. Wenden Sie nur den Dampfstoß an.

Kleiderpflege

- Hängen Sie das verknitterte Wäschestück auf einen Kleiderbügel.
- Ziehen Sie mit einer Hand das Wäschestück flach, bedampfen Sie es von oben nach unten. Die Kombination von Dampf und Kleiderbürste **14** entfernt sanft alle Falten.
- Üben Sie leichten Druck mit der Kleiderbürste **14** aus und bewegen Sie das Gerät von oben nach unten über das Wäschestück. Sie können dabei die Dampfstoßtaste **8** in kurzen Abständen drücken.

Hinweis:

Drücken Sie die Dampfstoßtaste **8** nur so oft hintereinander, bis die Aufheizkontrollleuchte **5** aufleuchtet, oder Wasser aus der Bügelsole **10** tropft. Warten Sie, bis die Aufheizkontrollleuchte **5** erlischt, bevor Sie einen weiteren Dampfstoß tätigen.

- Leuchtet die Aufheizkontrollleuchte **5** während des Betriebes auf, drücken Sie nicht noch einmal die Dampfstoßtaste **8**. Warten Sie einige Augenblicke, bis die Aufheizkontrollleuchte **5** wieder erlischt, bevor Sie die Dampfstoßtaste **8** erneut drücken.

Hinweis:

Wenn Sie die Dampfstoßtaste **8** drücken, während die Aufheizkontrollleuchte **5** leuchtet, entsteht Kondenswasser anstatt Dampf und Wasser tropft aus der Bügelsole **10**.

- Lassen Sie Kleidungsstücke auf einem Kleiderbügel abkühlen, bevor Sie sie tragen.

Gardinen- und Polsterpflege

- Falten und Knitter können aus Tuchwaren entfernt werden, indem man sie über eine Stange hängt.
- Folgen Sie einfach den Anweisungen unter dem Punkt "Kleiderpflege".
- Führen Sie immer erst einen Test an einer nicht sichtbaren Stelle durch.
- Wenn Sie das Gerät waagerecht benutzen, halten Sie es ab und zu senkrecht, um eine maximale Dampfleistung zu erhalten.

Fusselbürste

- Fäden, Fussel und Haare können mit der roten Fusselbürste **13** einfach entfernt werden, indem Sie langsam von links nach rechts über die Kleidung bürsten.
- Sie können die Fusselbürste **13** reinigen, wenn Sie in die entgegengesetzte Richtung bürsten (von rechts nach links), z.B. über Stoffreste.

Bügelfunktion

- Entfernen Sie den Bürstenaufsatz **12** vom Gerät (siehe "Bürstenaufsatz aufsetzen/abnehmen").
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an.
- Stellen Sie den Temperaturregler **3** nach den internationalen Punktsymbolen (Wäscheetikett) oder nach Gewebeart ein. Die Aufheizkontrollleuchte **5** leuchtet. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Aufheizkontrollleuchte **5**.

Wäsche- etikett	Gewebe- art	Temperatur- regler 3
	Chemiefaser z.B. Viskose, Polyester	• (niedrige Temperatur)
	Seide, Wolle	• • (mittlere Temperatur)
	Baumwolle, Leinen	• • • (hohe Temperatur)

i Hinweis:

Im Zweifelsfall beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und steigern diese dann zu einer hohen Temperatur. Bei empfindlichen Stoffen empfehlen wir, an einer nicht sichtbaren Stelle (Sauminnenseite) eine Bügelprobe durchzuführen.

- Sie können bei stark verknitterter Wäsche die Dampffunktion durch Drücken der Dampfstoßtaste **8** benutzen. Um den Dampf zu erzeugen, muss der Temperaturregler **3** mindestens auf • • • oder höher stehen.
- Leuchtet die Aufheizkontrollleuchte **5** während des Betriebes auf, drücken Sie nicht noch einmal die Dampfstoßtaste **8** und warten Sie einige Augenblicke, bis die Aufheizkontrollleuchte **5** wieder erlischt.

- Drücken Sie die Dampfstoßtaste **8** nur so oft hintereinander, bis die Aufheizkontrollleuchte **5** aufleuchtet, oder Wasser aus der Bügelsole **10** tropft. Warten Sie, bis die Aufheizkontrollleuchte **5** erlischt, bevor Sie einen weiteren Dampfstoß tätigen.

i Hinweis:

Wenn Sie die Dampfstoßtaste **8** drücken, während die Aufheizkontrollleuchte **5** leuchtet, entsteht Kondenswasser anstatt Dampf und Wasser tropft aus der Bügelsole **10**.

Sollte während des Arbeitens das Wasser im Wassertank **1** leer sein, ziehen Sie den Netzstecker **7**, bevor Sie wieder Wasser einfüllen.

- Wenn Sie das Gerät während des Betriebes kurz ablegen wollen, klappen Sie den Ständer **9** nach vorne und stellen Sie das Gerät darauf ab. Wenn Sie das Gerät wieder benutzen wollen, klappen Sie den Ständer **9** wieder nach hinten.

Nach dem Gebrauch der Dampfbürste

- Stellen Sie den Temperaturregler **3** auf die Position „MIN“.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker **7** aus der Netzsteckdose.
- Gießen Sie verbliebenes Wasser aus dem Wassertank **1**, indem Sie die Einfüllöffnung **2** des Wassertanks **1** öffnen, das Gerät umdrehen und leicht schwenken.

Reinigen und Pflegen

Verletzungsgefahr!

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker **7**. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! Lassen Sie das Gerät abkühlen. Verbrennungsgefahr!

Vorsicht!

Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen, trockenem Tuch.
- Reinigen Sie die Metallteile mit einem leicht mit Wasser befeuchtetem Tuch und einem milden, nicht scheuerndem Reinigungsmittel.

Entkalken

Sollte die Dampfleistung nach einiger Zeit nachlassen, entkalken Sie die Dampfbürste.

- Benutzen Sie zum Entkalken ein handelsübliches Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Gehen Sie nach der Anleitung des Entkalkers vor.

Aufbewahren

Achtung!

Ziehen Sie den Netzstecker **7** und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen.

Brandgefahr!

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenem Ort auf. Sie können das Gerät an der Aufhängeöse **6** aufhängen.

Fehlfunktionen beseitigen

Die Dampfbürste stößt keinen oder sehr wenig Dampf aus:

Der Vorrat an Wasser in der Dampfbürste ist erschöpft. Füllen Sie den Wassertank **1** mit Wasser (siehe „Wasser einfüllen“).

Die Dampfbürste erhitzt sich nicht:

Das Gerät ist nicht angeschlossen. Stecken Sie den Netzstecker **7** in die Netzsteckdose und stellen mit dem Temperaturregler **3** die gewünschte Temperatur ein.

Die Dampfbürste ist defekt. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

Die Netzsteckdose ist defekt. Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 102541

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 102541

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 102541

Erreichbarkeit Hotline:

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 20:00 Uhr (MEZ)

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND / GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών

Stand der Informationen:

08 / 2014 · Ident.-No.: SDRB1000B1-072014-1

IAN 102541