SILVERCREST®

Bluetooth® SPEAKER TOWER SSTB 10 B2

GB IE NI

Bluetooth® SPEAKER TOWER

Operating instructions and safety instructions

DE AT CH

Bluetooth®-SOUNDTOWER

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

IAN 289856

GB IE NI



(GB) (IE) (NI)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/NI	Operating instructions and safety instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise	Seite	21


A
AUX 2
R
AUX 1
L
DC IN
B
SILVERCREST
C

Contents

Introduction 2
Information concerning these operating instructions 2
Copyright 2
Limitation of liability 2
Notes on trademarks 2
Warnings used 3
Intended use 3

Safety 4
Basic safety guidelines 4
Notes on the radio interface 5
Notes on batteries and rechargeable batteries 6

Initial operation 7
Unpacking 7
Check the package contents 7
Disposal of packaging materials 7
Set-up location requirements 8
Electrical connection 8
Inserting/changing the remote control batteries 8

Operating components 9

Handling and operation 10
Operation using the buttons on the device 10
Operation using the buttons on the remote control 10
Switch the device on/off 11

Connecting a playback device 12
Connecting a playback device using a 3.5 mm jack cable 12
Connecting a playback device using a cinch cable 12
Pairing the device with a **Bluetooth**® playback device 13

Troubleshooting 14

Cleaning 15

Storage/disposal 16
Storage when not in use 16
Disposal of the device 16
Disposal of batteries 16

Appendix 16
Notes on the EU Declaration of Conformity 16
Technical data 17
Kompernass Handels GmbH warranty . 18
Service 19
Importer 19

Introduction

Information concerning these operating instructions

Congratulations on the purchase of your new device.
You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines. Use the product only as described and for the range of applications specified. Keep these operating instructions as a reference and store them near the product. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

Copyright

This documentation is protected by copyright.

Any copying or reproduction, including in the form of extracts, or any reproduction of images (even in a modified state), is permitted only with the written authorisation of the manufacturer.

Limitation of liability

All the technical information, data and instructions regarding installation, connection and operation contained in these operating instructions correspond to the latest information available to us at the time of printing and take into account our previous experience and know-how.

No claims can be derived from the details, illustrations and descriptions in these instructions.

The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or for the use of non-approved replacement parts.

Notes on trademarks

The **Bluetooth®** word mark and **Bluetooth®** logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Any use of the trademarks by Kompernaß Handels GmbH is made under the provisions of a licence.

The SilverCrest trademark and the retail name are the property of their respective owner.

All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Warnings used

The following warnings are used in these operating instructions:

⚠ DANGER

A warning at this hazard level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in severe injuries or even death.

► Follow the instructions in this warning notice to avoid the risk of serious injuries or death.

⚠ CAUTION

A warning at this hazard level indicates potential property damage.

Failure to avoid this situation could result in property damage.

► Follow the instructions in this warning to prevent property damage.

NOTE

► A note provides additional information that will assist you in using the device.

Intended use

This is a consumer electronics device and is exclusively for the playback of audio files via **Bluetooth®**, cinch cable and 3.5 mm jack cable.

The device is intended for private use only and is not suitable for commercial purposes. It is not intended for any other use or use beyond that specified. Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted. The risk shall be borne solely by the user.

Safety

In this section, you will find important safety instructions for using the device.

The device complies with the statutory safety regulations. Improper use may result in personal injury and property damage.

Basic safety guidelines

To ensure safe operation of the device, follow the safety guidelines set out below:

- Prior to use, check the device for visible external damage. Do not operate a device that has been damaged or dropped.
- If the cables or connections are damaged, have them replaced by an authorised specialist or the Customer Service department.
- Do not use the device if the mains power adapter or the connection cable are damaged.
- The mains adapter and the welded connection cable may not be repaired. In the event of a defect, the entire mains adapter must be replaced with another of identical design.
- This appliance may be used by children aged 8 over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use of the appliance safely and are aware of the potential risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.
- ⚠ DANGER! Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials out of the reach of children.
  Risk of suffocation!
- Never open the device housing. None of the components in the device can be serviced or replaced by the user.
- Do not make any unauthorised modifications or alterations to the device.
- All repairs must be carried out by authorised specialist companies or by the Customer Service department. Failure to make proper repairs can put the user at risk. It will also invalidate any warranty claim.
- Defective components must always be replaced with original replacement parts. Compliance with safety requirements can only be guaranteed if original replacement parts are used.
- Use the device and the mains adapter only in dry rooms.
- Protect the device from drips or splashes of water. Never submerge the device in water, do not set up the device in the vicinity of water and do not place any object filled with liquid (i.e. vases) on or next to the device.

- Do not place any heavy objects on the device. The storage compartment is used only for storage of connected playback devices.
- Keep the device away from open flames (e.g. candles) at all times. Do not place burning candles on or next to the product. This will help to prevent fires.
- Avoid exposing the device to direct sunlight.
- If you move the device quickly from a warm to a cold room or vice versa, allow the device at least 30 minutes to acclimatise.
- Operate the device only with the supplied mains adapter.
- To avoid damage caused by improper warming, do not cover the mains power adapter.
- The ⏻/FUNC. button on this device does not completely disconnect the device from the mains power supply. In addition, the mains adapter consumes power as long as it is connected to the power socket (standby mode). To completely disconnect the device from the power supply, the plug must be removed from the mains power socket.
- To disconnect the mains adapter, always pull only on the plug itself, not on the power cable.
- Never touch the mains adapter or the connecting cable with wet hands!
- The mains power socket that is used must be easily accessible at all times so that the mains adapter can be quickly removed from the mains power socket in the event of an emergency.
- In the case of a malfunction, unusual noises or smoke or a thunderstorm, disconnect the mains adapter from the power socket. Have the device checked by a qualified specialist before using it again.

Notes on the radio interface

- Keep the device at least 20 cm away from a pacemaker, as the proper functioning of the pacemaker could be affected by radio waves.
- The transmitted radio waves can cause noise interference in hearing aids.
- Do not use the device with the radio components switched on in the presence of flammable gases or in a potentially explosive atmosphere (e.g. in a paint shop), as the transmitted radio waves can cause an explosion or ignite a fire.
- The range of the radio waves is dependent on the environment and the ambient conditions.
- Data transmissions via a wireless connection can be intercepted by unauthorised third parties.

Notes on batteries and rechargeable batteries

⚠ DANGER

Mishandling batteries can cause fires, explosions, leakages or other hazards!

- Do not swallow the batteries; there is a danger of chemical burns.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you suspect batteries may have been swallowed or have got into any part of the body, seek immediate medical help.
- Batteries must never be short-circuited, taken apart, deformed or thrown into a fire. There is a risk of explosion!
- Chemicals from leaking or damaged batteries can cause skin irritations when touched. Therefore, use suitable protective gloves. In the event of contact with the skin, rinse with plenty of water. If the chemicals come into contact with your eyes, rinse thoroughly with plenty of water, do not rub and consult a doctor immediately.
- Do attempt to recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of fire and/or explosion!
- When inserting the batteries, note the correct polarity (plus/+ and minus/−).
- Do not mix different types of batteries. Empty batteries should be removed because of the increased risk of leakage.
- During extended periods of non-use (e.g. during storage), remove the batteries from the remote control to prevent damage caused by battery leakage.

Initial operation

Unpacking

- Remove all parts of the device and the operating instructions from the box.
- Remove all packaging material.

Check the package contents

(For illustrations see the fold-out page)

The following components are included in delivery:

- **Bluetooth®** Speaker Tower SSTB 10 B2
- Mains adapter QXS24C-120200B
- Remote control
- 2 x 1.5 V batteries type AAA/micro
- These operating instructions

NOTE

- Check the package for completeness and for signs of visible damage.
- On delivery, the mains adapter and the remote control can be found in the rigid foam packing directly under the lid of the box. Pull the rigid foam out of the lid of the box to remove the mains adapter and the remote control.
- If the consignment is incomplete or damaged due to defective packaging or carriage, contact the Service hotline (see the chapter ***Service***).

Disposal of packaging materials

The packaging protects the device from damage during shipment. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal, and are therefore recyclable.

Returning the packaging to the materials cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

NOTE

- If possible, keep the original packaging of the device during the warranty period so that the device can be packed properly for returning in the event of a warranty claim.

Set-up location requirements

For safe and trouble-free operation of the device , the set-up location must fulfil the following requirements:

- Place the device on a firm, flat and level surface.
- Do not operate the device in a hot, wet or extremely damp environment.
- Keep a minimum distance of 30 cm to heat-emitting devices such as heaters, ovens, etc.
- Only operate the device in locations with adequate ventilation.

Electrical connection

- Before you connect the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the mains adapter type plate with that of the intended power source. These data must agree so that no damage is sustained by the device.
- Make sure that the mains adapter's connection cable is not damaged and is not laying over hot surfaces and/or sharp edges.
- Connect the plug of the connecting cable into the connector for the power supply on the rear of the unit and plug the mains adapter into a power outlet. Ensure that the power cable is not stretched tightly or kinked.
- Place the connecting cable such that no one can stumble over it.
- Do not place the device, furniture or any other objects on the cable. Do not kink the cable or knot it and do not connect it to other cables. Never wrap the cable tightly around other objects otherwise the conductors inside the cable could break and cause a malfunction.

Inserting/changing the remote control batteries

To insert/change the batteries, proceed as follows:

- Pull the cover off the battery compartment of the remote control.
- Remove any depleted batteries and insert two new type AAA/micro batteries into the battery compartment. Be sure to insert the batteries with the correct polarity.
- Slide the cover back onto the battery compartment until it clicks into place.

Operating components

(For illustrations see the fold-out page)

Figure A:

❶ Display
❷ Storage tray
❸ Infrared sensor
❹ ▶‖/ **PAIR** button
❺)**+** button
❻ ▶▶| button
❼)**−** button
❽ |◀◀ button
❾ ⏻/ **FUNC.** button
❿ **DC IN** connection socket
⓫ **AUX 1** connection socket (3.5 mm jack)
⓬ **AUX 2** connection socket (audio input jack R/L)

Figure B:

⓭ ⏻ button
⓮ **Movie** button
⓯ 🔇 button
⓰ **Flat** button
⓱ ᛒ button
⓲ **VOL +** button
⓳ ▶‖/ **PAIR** button
⓴ ▶▶| button
㉑ **TREBLE +** button
㉒ **TREBLE −** button
㉓ **Indiv.** button
㉔ **BASS −** button
㉕ **BASS +** button
㉖ **VOL −** button
㉗ |◀◀ button
㉘ **AUX** button
㉙ **Music** button

Figure C:

㉚ Mains adapter
㉛ 2 x 1.5 V batteries type AAA/micro
㉜ Operating instructions (symbol)

Handling and operation

This section provides you with important information on handling and using the device.

NOTE

► Most of the device's functions can be operated by the buttons on the device as well as by the buttons on the remote control.

Operation using the buttons on the device

Button	Function
⏻/FUNC.	– Press briefly to switch on the device and activate the **Bluetooth®** function. – With the device switched on, press to switch between the operating modes (AUX and **Bluetooth®**). – Press for 2 seconds to switch the device off and deactivate the **Bluetooth®** function.
▶‖/PAIR	– Press once to start/stop playback. – Press for 2 seconds to stop the current **Bluetooth®** connection. The device is now ready to be paired with another **Bluetooth®** device.
▶▶|	– Press to jump to the next track.
|◀◀	– Press to jump to the previous track.
🔊+	– Press to increase the volume.
🔊−	– Press to decrease the volume.

Operation using the buttons on the remote control

Button	Function
⏻	– Press to switch the device on/off and to activate/deactivate the **Bluetooth®** function.
▶‖/PAIR	– Press to start/stop playback. – Press for 2 seconds to stop the current **Bluetooth®** connection. The device is now ready to be paired with another **Bluetooth®** device.
▶▶|	– Press to jump to the next track.
|◀◀	– Press to jump to the previous track.
VOL +	– Press to increase the volume.
VOL −	– Press to decrease the volume.

Button	Function
🔇	– Press to mute playback.
AUX	– Press to activate the AUX mode.
ᛒ	– Press to switch on the **Bluetooth®** function.
Music Movie Flat	– Press to activate one of the three preset sound programmes. The BASS +, BASS –, TREBLE + and TREBLE – buttons are inactive.
Indiv.	– Press to activate the individual sound programmes. The BASS +, BASS –, TREBLE + and TREBLE – buttons are active.
BASS +	– Press to increase the bass tones.
BASS –	– Press to decrease the bass tones.
TREBLE +	– Press to increase the treble tones.
TREBLE –	– Press to decrease the treble tones.

Switch the device on/off

On the device

- Briefly press the ⏻/FUNC. button ❾ to switch the device on. The message *HI* appears briefly on the display ❶ and then the most recently used operating mode (*AUX* or *bLUE*) is shown.
- Press the ⏻/FUNC. button ❾ for about 2 seconds to switch off the device. The message *OFF* appears briefly on the display ❶.

With the remote control

- Press the ⏻ button ⓭ to switch on the device.
- Press the ⏻ button ⓭ again to switch off the device.

Connecting a playback device

You can connect a wide variety of playback devices to this device, for example MP3 or CD players. Please refer to the operating instructions of the respective device. Switch off all devices before connecting them.

NOTE

- When playing back music via the AUX connections, the ▶‖/ PAIR (❹ + ⓳), ▶▶| (❻ + ⓴) and |◀◀ (❽ + ㉗) buttons on the unit and the remote control are inactive. You can, however, turn the MUTE function on and off using the 🔇 button ⓯. Use the Play/Pause and skip functions on the external playback device that you have connected.
- Before starting playback, set a moderate volume. When you reach the maximum volume, you will hear a signal and the volume can no longer be increased.

Connecting a playback device using a 3.5 mm jack cable

- Connect the line-out connector of the external device (e.g. headphone socket) via a 3.5 mm jack cable to the AUX 1 socket ⓫ on the rear of the device.
- To switch on the device, press the ⏻/ FUNC. button ❾ or the ⏻ button ⓭.
- Press the ⏻/ FUNC. button ❾ on the device or the AUX button ㉘ on the remote control repeatedly until AUX appears on the display ❶.
- Switch on the connected playback device and start playback.

Connecting a playback device using a cinch cable

- Connect the audio input jacks R and L ⓬ on the rear of the device using an audio cinch cable with the corresponding audio output sockets on the external audio device. Make sure that the red and white colour markings correspond.
- To switch on the device, press the ⏻/ FUNC. button ❾ or the ⏻ button ⓭.
- Press the ⏻/ FUNC. button ❾ on the device or the AUX button ㉘ on the remote control repeatedly until AUX appears on the display ❶.
- Switch on the connected playback device and start playback.

NOTE

- If both the AUX 1 socket ⓫ and the AUX 2 socket ⓬ are connected to external playback devices, the music will be played back via the AUX 1 socket ⓫ by default. To use the AUX 2 socket ⓬, simply disconnect the 3.5 mm jack cable from the AUX 1 socket ⓫.

Pairing the device with a Bluetooth® playback device

To play audio files via **Bluetooth®**, the device must previously have been paired with a compatible **Bluetooth®** playback device.

- Press the ⏻/FUNC. button ❾ or the ⏻ button ⓭ to switch the device on.
- Press the ⏻/FUNC. button ❾ on the device repeatedly or the ✱ button ⓱ once to activate the **Bluetooth®** function. bLUE appears on the display ❶ and the flashing ✱ icon indicates that the device is ready for pairing.
- Set up the **Bluetooth®** playback device so that it searches for other **Bluetooth®** devices. A detailed description of how to do this can be found in the operating instructions for your **Bluetooth®** playback device.
- Select the entry **SSTB 10 B2** from the list of found devices on your **Bluetooth®** playback device and, if required, enter the code "0000", to connect the two devices. If the pairing is successful, you will hear a signal and the ✱ icon appears on the display ❶.

NOTE

- The next time you turn on the device it will automatically connect to the last **Bluetooth®** playback device connected. If your **Bluetooth®** playback device does not automatically reconnect to the device, you will have to re-establish the connection to your **Bluetooth®** playback device manually. A detailed description of how to do this can be found in the operating instructions for your **Bluetooth®** playback device.
- If you use a smartphone as your **Bluetooth®** playback device, the audio playback will be paused when there is an incoming call. Acceptance/termination of the call is carried out via the smartphone. After finishing the call, the playback will be automatically continued.
- You can use keys ▶‖/PAIR (❹ + ⓳), ▶▶| (❻ + ⓴) and |◀◀ (❽ + ㉗) on the device and on the remote control to operate the basic functions when playing music in **Bluetooth®** operating mode.
- Note that while in **Bluetooth®** mode, you can also set the volume via the **Bluetooth®** playback device.
- If the playback sounds distorted, reduce the volume on the **Bluetooth®** playback device.
- It is possible that no all functions will be supported depending on the **Bluetooth®** player and operating system being used.

Troubleshooting

This section contains important information on fault identification and rectification. The following table will help to identify and rectify minor faults:

Fault	Possible cause	Remedy
The device will not switch on.	The mains adapter is not connected.	Connect the mains adapter correctly.
	The socket is not supplying any power.	Check the house's mains fuse.
No sound.	The volume on the device or the playback device is set to minimum.	Increase the volume on the device or on the playback device.
	Playback has not been started on the playback device.	Start playback on the playback device.
	You have selected the incorrect operating mode.	Check whether the correct operating mode (AUX or **Bluetooth®**) has been set.
The **Bluetooth®** connection cannot be established.	**Bluetooth®** is not activated on the playback device.	Switch on **Bluetooth®** on your playback device. Please refer to its operating instructions for more information.
	It is possible that not all of **Bluetooth®** devices are compatible.	Check the settings on your **Bluetooth®** device.
	The playback device is not paired with the device.	Pair the devices again (see chapter ***Pairing the device with a Bluetooth® playback device***).
	The distance between the device and the playback device is too great.	Ensure that the device is no more than 10 metres away from the playback device.
	Bluetooth® operation is deactivated on the speaker.	Press the ⓱ button on the remote control or press the ⏻/FUNC. button ❾ on the device to switch on the **Bluetooth®** function.

Fault	Possible cause	Remedy
The remote control does not work.	The remote control is pointing the wrong way.	Point the remote control towards the infrared sensor ❸ on the front of the device.
	The distance between the remote control and the device is too great.	Move the remote control closer to the device.
	The batteries in the remote control are empty.	Replace the batteries.

NOTE

► If you are unable to resolve the problem by applying any of the aforementioned methods, please contact the Customer Service department.

Cleaning

⚠ DANGER

Risk of fatal injury from electrocution!

► Remove the mains adapter from the power socket before starting to clean the device.

⚠ CAUTION

Damage to the device!

► To avoid irreparable damage to the device, ensure that no moisture gets into it during cleaning.

► Do not use caustic, abrasive or solvent-based cleaning materials. These can damage the surfaces of the device.

♦ Clean the surfaces of the device with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a slightly damp cloth with a mild detergent.

Storage/disposal

Storage when not in use

- Should you decide not to use the device for a long period, disconnect it from the mains power supply and store it in a clean, dry place away from direct sunlight.
- If you are not going to be using the remote control for an extended period, remove the batteries to prevent them from leaking.

Disposal of the device

The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly.

You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority.

Disposal of batteries

Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are required by law to dispose of batteries at a collection point provided by their local community or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner.
Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Appendix

Notes on the EU Declaration of Conformity

CE

This appliance complies with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU, the ERP Directive 2009/125/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.

You can download the complete EU declaration of conformity from:
www.kompernass.com/support/289856_DOC.pdf.

Technical data

Mains adapter QXS24C-120200B	
Manufacturer	SHENZHEN QIXINSHENG ELECTRONICS CO., LTD.
Input voltage/frequency	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Current consumption	max. 0.8 A
Output voltage	12 V ⎓
Output current	2 A
Protection class	II / ⧈
Operating temperature	+15 to +35 °C
Storage temperature	+5 to +40 °C
Humidity (no condensation)	5 to 75%

Device	
Operating voltage	12 V ⎓
Power consumption (in operation)	max. 24 W
Power consumption (standby)	max. 0.5 W
Operating voltage – remote control	3 V (2 x AAA/micro batteries)
Bluetooth® specification	Version 4.2 + EDR
Frequency band	2.402–2.480 GHz
Transmission output	< 2 dBm
Supported **Bluetooth®** profiles	AVRCP and A2DP
Bluetooth® range	max. 10 m
Output power	2 x 10 W RMS
Loudspeaker impedance	8 Ω
Frequency range	80 Hz–16 kHz
Operating temperature	+15 to +35 °C
Storage temperature	+5 to +40 °C
Humidity (no condensation)	5 to 75%
Dimensions (Ø x D)	approx. 19.5 x 97.5 cm
Weight	approx. 3150 g

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The validity period of the warranty starts from the date of purchase. Please keep your original receipt in a safe place. This document will be required as proof of purchase.

If any material or production fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you at our discretion. This warranty service is dependent on you presenting the defective appliance and the proof of purchase (receipt) and a short written description of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com.

Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 289856

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung 22
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 22
Urheberrecht 22
Haftungsbeschränkung 22
Hinweise zu Warenzeichen 22
Verwendete Warnhinweise 23
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . 23

Sicherheit 24
Grundlegende Sicherheitshinweise . . . 24
Hinweise zur Funkschnittstelle 25
Batterie- und Akkuhinweise 26

Inbetriebnahme 27
Auspacken 27
Lieferumfang prüfen 27
Entsorgung der Verpackung 27
Anforderungen an den Aufstellort 28
Elektrischer Anschluss 28
Batterien der Fernbedienung einlegen/wechseln 28

Bedienelemente 29

Bedienung und Betrieb 30
Bedienung mit den Tasten am Gerät . . 30
Bedienung mit den Tasten auf der Fernbedienung 30
Gerät ein-/ausschalten 31

Wiedergabegerät anschließen 32
Wiedergabegerät mittels 3,5 mm-Klinkenkabel anschließen 32
Wiedergabegerät mittels Cinchkabel anschließen 32
Gerät mit einem **Bluetooth**®-Wiedergabegerät koppeln 33

Fehlerbehebung 34

Reinigung 35

Lagerung / Entsorgung 36
Lagerung bei Nichtbenutzung 36
Gerät entsorgen 36
Batterien / Akkus entsorgen 36

Anhang 36
Hinweise zur EU-Konformitätserklärung 36
Technische Daten 37
Garantie der Kompernaß Handels GmbH 38
Service 39
Importeur 39

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung, entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Hinweise zu Warenzeichen

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Kompernaß Handels GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Verwendete Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik und ist ausschließlich für die Wiedergabe von Audiodateien via **Bluetooth®**, Cinchkabel und 3,5 mm-Klinkenkabel vorgesehen.
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Bei Beschädigung der Kabel oder Anschlüsse lassen Sie diese von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzadapter oder das Anschlusskabel beschädigt sind.
- Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden oder tauschbaren Bauteile im Gerät.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Verwenden Sie das Gerät und den Netzadapter nur in trockenen Räumen.
- Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf oder neben das Gerät.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Das Ablagefach dient nur zur Aufbewahrung von angeschlossenen Wiedergabegeräten.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Gerät fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf oder neben das Gerät. So helfen Sie Brände zu vermeiden.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung des Gerätes.
- Wenn das Gerät schnell von einer warmen in eine kalte, oder von einer kalten in eine warme Umgebung geführt wird, lassen Sie es sich mindestens 30 min. akklimatisieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Decken Sie den Netzadapter nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- Die Taste ⏻/FUNC. des Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt der Netzadapter, solange er sich in der Steckdose befindet (Standbymodus), Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.
- Ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Anschlusskabel.
- Fassen Sie den Netzadapter oder das Anschlusskabel niemals mit nassen Händen an.
- Die verwendete Steckdose muss immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation der Netzadapter schnell aus der Steckdose entfernt werden kann.
- Ziehen Sie bei auftretenden Störungen, ungewöhnlichen Geräuschen oder Rauchentwicklung und bei Gewitter den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.

Hinweise zur Funkschnittstelle

- Halten Sie das Gerät mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät mit eingeschalteter Funkkomponente nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder Feuer auslösen können.
- Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.
- Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen.

Batterie- und Akkuhinweise

⚠ GEFAHR

Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!

- Batterien nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.
- Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.
- Batterien/Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt, verformt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Chemikalien aus ausgelaufenen oder beschädigten Batterien/Akkus können bei Berührung Hautreizungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Chemikalien in die Augen gelangt sind, grundsätzlich mit viel Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Herkömmliche Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/− beachten).
- Unterschiedliche Batterietypen dürfen nicht gemischt eingesetzt werden. Leere Batterien sollten wegen des erhöhten Auslaufrisikos entnommen werden.
- Bei längerem Nichtgebrauch (z. B. bei Lagerung) entnehmen Sie die in der Fernbedienung eingelegten Batterien, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

Inbetriebnahme

Auspacken

- ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Lieferumfang prüfen

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- **Bluetooth®** Soundtower SSTB 10 B2
- Netzadapter QXS24C-120200B
- Fernbedienung
- 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA/Micro
- Diese Bedienungsanleitung

HINWEIS

- ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ► Der Netzadapter und die Fernbedienung befinden sich bei Auslieferung im Hartschaumteil der Verpackung direkt unter dem Deckel des Kartons. Ziehen Sie das Hartschaumteil aus dem Deckel des Kartons, um den Netzadapter und die Fernbedienung zu entnehmen.
- ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Service***).

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

HINWEIS

- ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache und waagerechte Unterlage.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung.
- Halten Sie mindestens einen Abstand von 30 cm zu wärmeabgebenden Geräten wie z. B. Heizungen, Öfen usw..
- Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, die eine ausreichende Belüftung bieten.

Elektrischer Anschluss

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild des Netzadapters mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel des Netzadapters unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in den Anschluss für die Versorgungsspannung auf der Geräterückseite und stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke noch andere Gegenstände auf die Kabel. Knicken Sie die Kabel nicht, machen Sie niemals Knoten in Kabel und binden Sie sie nicht mit anderen Kabeln zusammen. Wickeln Sie Kabel niemals eng um Gegenstände, andernfalls können die Leiter im Inneren der Kabel brechen und zu Fehlfunktionen führen.

Batterien der Fernbedienung einlegen/wechseln

Zum Einlegen/Wechseln der Batterien gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Batteriefachdeckel vom Batteriefach der Fernbedienung ab.
- Entfernen Sie die ggf. verbrauchten Batterien und legen zwei neue Batterien vom Typ AAA/Micro in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterie entsprechend ihrer Polarität einzulegen.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach der Fernbedienung, bis er einrastet.

Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A:

❶ Display
❷ Ablagefach
❸ Infrarotsensor
❹ Taste ▶‖/ PAIR
❺ Taste 🔊+
❻ Taste ▶▶|
❼ Taste 🔊−
❽ Taste |◀◀
❾ Taste ⏻/ FUNC.
❿ Anschlussbuchse DC IN
⓫ Anschlussbuchse AUX 1 (3,5 mm Klinkenbuchse)
⓬ Anschlussbuchse AUX 2 (Audio-Eingangsbuchse R/L)

Abbildung B:

⓭ Taste ⏻
⓮ Taste Movie
⓯ Taste 🔇
⓰ Taste Flat
⓱ Taste ᛒ
⓲ Taste VOL +
⓳ Taste ▶‖/ PAIR
⓴ Taste ▶▶|
㉑ Taste TREBLE +
㉒ Taste TREBLE −
㉓ Taste Indiv.
㉔ Taste BASS −
㉕ Taste BASS +
㉖ Taste VOL −
㉗ Taste |◀◀
㉘ Taste AUX
㉙ Taste Music

Abbildung C:

㉚ Netzadapter
㉛ 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA/Micro
㉜ Bedienungsanleitung (Symbolbild)

Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und Betrieb des Gerätes.

HINWEIS

► Die meisten Funktionen des Gerätes lassen sich sowohl über die Tasten am Gerät, als auch über die Fernbedienung bedienen.

Bedienung mit den Tasten am Gerät

Taste	Funktion
⏻/FUNC.	– Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten und die **Bluetooth®**-Funktion zu aktivieren. – Bei eingeschaltetem Gerät kurz drücken, um zwischen den Betriebsarten (AUX und **Bluetooth®**) zu wechseln. – 2 Sekunden drücken, um das Gerät auszuschalten und die **Bluetooth®**-Funktion zu deaktivieren.
▶‖/PAIR	– Einmaliges Drücken, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten. – 2 Sekunden drücken, um die aktuelle **Bluetooth®**-Verbindung zu trennen. Das Gerät ist direkt bereit mit einem anderen **Bluetooth®**-Gerät gekoppelt zu werden.
▶▶|	– Drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.
|◀◀	– Drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
)+	– Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
)–	– Drücken, um die Lautstärke zu verringern

Bedienung mit den Tasten auf der Fernbedienung

Taste	Funktion
⏻	– Drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten und die **Bluetooth®**-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
▶‖/PAIR	– Drücken, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten. – 2 Sekunden drücken, um die aktuelle **Bluetooth®**-Verbindung zu trennen. Das Gerät ist direkt bereit mit einem anderen **Bluetooth®**-Gerät gekoppelt zu werden.
▶▶|	– Drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.
|◀◀	– Drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
VOL +	– Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
VOL –	– Drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Taste	Funktion
🔇	– Drücken, um die Wiedergabe stumm zu schalten.
AUX	– Drücken, um die Betriebsart AUX zu aktivieren.
ᛒ	– Drücken, um die **Bluetooth®**-Funktion einzuschalten.
Music Movie Flat	– Drücken, um eins der drei voreingestellten Klangprogramme zu aktivieren. Die Tasten BASS +, BASS –, TREBLE + und TREBLE – sind inaktiv.
Indiv.	– Drücken, um das individuelle Klangprogramm zu aktivieren. Die Tasten BASS +, BASS –, TREBLE + und TREBLE – sind aktiv.
BASS +	– Drücken, um die tiefen Töne zu erhöhen.
BASS –	– Drücken, um die tiefen Töne zu verringern.
TREBLE +	– Drücken, um die hohen Töne zu erhöhen.
TREBLE –	– Drücken, um die hohen Töne zu verringern.

Gerät ein-/ausschalten

Am Gerät

- Drücken Sie kurz die Taste ⏻/FUNC. ❾, um das Gerät einzuschalten. Im Display ❶ erscheint kurz die Anzeige *HI* und anschließend wird die zuletzt gewählte Betriebsart (*AUH* bzw. *bLUE*) angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ⏻/FUNC. ❾ für ca. 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Im Display ❶ erscheint kurz die Anzeige *OFF*.

Mit der Fernbedienung

- Drücken Sie die Taste ⏻ ⓭, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste ⏻ ⓭ erneut, um das Gerät auszuschalten.

Wiedergabegerät anschließen

Sie können eine Vielzahl unterschiedlicher Wiedergabegeräte an dieses Gerät anschließen, z. B. MP3- oder CD-Player. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen Wiedergabegeräts. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden.

HINWEIS

- Bei der Wiedergabe von Musik über die AUX-Anschlüsse sind die Tasten ▶‖/ PAIR (❹ + ⓳), ▶▶| (❻ + ⓴) und |◀◀ (❽ + ㉗) am Gerät und der Fernbedienung inaktiv. Sie können jedoch mit der Taste 🔇 ⓯ die MUTE-Funktion (Stummschaltung) ein- bzw. ausschalten. Verwenden Sie die Play/Pause- und Skip-Funktionen auf dem externen Wiedergabegerät, welches Sie angeschlossen haben.
- Stellen Sie, bevor die Wiedergabe gestartet wird, eine moderate Lautstärke ein. Bei Erreichen der maximalen Lautstärke ertönt ein Signalton und die Lautstärke lässt sich nicht weiter erhöhen.

Wiedergabegerät mittels 3,5 mm-Klinkenkabel anschließen

- Verbinden Sie den Line-Out-Anschluss des externen Wiedergabegeräts (z. B. Kopfhöreranschluss) über ein 3,5 mm-Klinkenkabel mit der AUX 1-Buchse ⓫ auf der Geräterückseite.
- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste ⏻ / FUNC. ❾ oder ⏻ ⓭.
- Drücken Sie so oft die Taste ⏻ / FUNC. ❾ am Gerät bzw. die Taste AUX ㉘ auf der Fernbedienung, bis im Display ❶ *AUH* erscheint.
- Schalten Sie das angeschlossene Wiedergabegerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Wiedergabegerät mittels Cinchkabel anschließen

- Verbinden Sie die Audio-Eingangsbuchsen R und L ⓬ auf der Geräterückseite über ein Audio-Cinchkabel mit den entsprechenden Audio-Ausgangsbuchsen des externen Wiedergabegeräts. Beachten Sie dabei die Farbmarkierungen Rot und Weiß.
- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste ⏻ / FUNC. ❾ oder ⏻ ⓭.
- Drücken Sie so oft die Taste ⏻ / FUNC. ❾ am Gerät bzw. die Taste AUX ㉘ auf der Fernbedienung, bis im Display ❶ *AUH* erscheint.
- Schalten Sie das angeschlossene Wiedergabegerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

HINWEIS

- Wenn am Gerät sowohl an der AUX 1-Buchse ⓫ als auch an der AUX 2-Buchse ⓬ externe Wiedergabegeräte angeschlossen sind, wird die Musik standardmäßig über die AUX 1-Buchse ⓫ abgespielt. Um die AUX 2-Buchse ⓬ zu verwenden, entfernen Sie einfach das 3,5 mm-Klinkenkabel aus der AUX 1-Buchse ⓫.

Gerät mit einem Bluetooth®-Wiedergabegerät koppeln

Um Audiodateien via **Bluetooth®** abspielen zu können, müssen Sie das Gerät vorher mit einem kompatiblen **Bluetooth®** -Wiedergabegerät koppeln.

- Drücken Sie die Taste ⏻/FUNC. ❾ oder ⏻ ⓭, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Taste ⏻/FUNC. ❾ am Gerät oder einmalig die Taste ᛒ ⓱, um die **Bluetooth®** –Funktion einzuschalten. Im Display ❶ erscheint bLUE und das blinkende ᛒ-Symbol signalisiert, dass das Gerät zur Kopplung bereit ist.
- Stellen Sie das **Bluetooth®**-Wiedergabegerät so ein, dass es nach **Bluetooth®** –Geräten sucht. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres **Bluetooth®**-Wiedergabegerätes.
- Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres **Bluetooth®**- Wiedergabegerätes den Eintrag **SSTB 10 B2** aus und geben Sie, falls nötig, den Code „0000“ ein, um die beiden Geräte zu verbinden. Bei erfolgreicher Kopplung der Geräte ertönt ein Signalton und das ᛒ-Symbol im Display ❶ erscheint dauerhaft.

HINWEIS

- Das Gerät verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen **Bluetooth®**-Wiedergabegerät. Wenn Ihr **Bluetooth®**-Wiedergabegerät sich nicht automatisch wieder mit dem Gerät verbindet, müssen Sie die Verbindung mit Ihrem **Bluetooth®**-Wiedergabegerät manuell herstellen. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres **Bluetooth®**-Wiedergabegerätes.
- Wenn Sie als **Bluetooth®**-Wiedergabegerät ein Smartphone verwenden, wird bei einem eingehenden Anruf die Wiedergabe der Audiodatei angehalten. Die Annahme/Beendigung des Telefonats erfolgt über das Smartphone. Nach Beendigung des Telefonats wird die Wiedergabe der Audiodatei automatisch fortgesetzt.
- Bei der Musikwiedergabe im **Bluetooth®**-Betrieb können die Grundfunktionen mit den Tasten ▶||/PAIR (❹ + ⓳), ▶▶| (❻ + ⓴) und |◀◀ (❽ + ㉗) am Gerät und der Fernbedienung bedient werden.
- Beachten Sie, dass die Lautstärke im **Bluetooth®** -Betrieb auch am **Bluetooth®** -Wiedergabegerät eingestellt werden kann.
- Sollte die Wiedergabe verzerrt klingen, reduzieren Sie die Lautstärke am **Bluetooth®** -Wiedergabegerät.
- In Abhängigkeit vom verwendeten **Bluetooth®**-Wiedergabegerät und Betriebssystem kann es sein, dass nicht alle Funktionen unterstützt werden.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Netzadapter ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Netzadapter richtig am Gerät an.
	Die Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
Es wird kein Ton wiedergegeben.	Lautstärke am Gerät bzw. am Wiedergabegerät ist auf Minimum eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke am Gerät bzw. am Wiedergabegerät.
	Die Wiedergabe des Wiedergabegerätes ist nicht gestartet.	Starten Sie die Wiedergabe am Wiedergabegerät.
	Die falsche Betriebsart ist eingestellt.	Überprüfen Sie, ob die richtige Betriebsart (AUX oder **Bluetooth®**) eingestellt ist.
Die **Bluetooth®**-Verbindung kann nicht hergestellt werden.	Die **Bluetooth®**-Übertragung am Wiedergabegerät ist nicht aktiviert.	Schalten Sie die **Bluetooth®**-Übertragung an Ihrem Wiedergabegerät ein. Weitere Informationen finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.
	Ggf. sind nicht alle **Bluetooth®**-Geräte kompatibel.	Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrem **Bluetooth®**-Gerät.
	Das Wiedergabegerät ist nicht mit dem Gerät gekoppelt.	Führen Sie die Koppelung erneut durch (siehe Kapitel ***Gerät mit einem Bluetooth®-Wiedergabegerät koppeln***).
	Die Entfernung zwischen Gerät und Wiedergabegerät ist zu groß.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät maximal 10 Meter vom Wiedergabegerät entfernt ist.
	Der **Bluetooth®**-Betrieb am Lautsprecher ist deaktiviert.	Drücken Sie die Taste ⓱ auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste ⏻/FUNC. ❾ am Gerät, um den **Bluetooth®**-Betrieb einzuschalten.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Falsche Ausrichtung der Fernbedienung.	Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotsensor ❸ an der Vorderseite des Geräts.
	Die Entfernung der Fernbedienung zum Gerät ist zu groß.	Verringern Sie die Entfernung der Fernbedienung zum Gerät.
	Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft.	Erneuern Sie die Batterien.

HINWEIS

► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Reinigung

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

► Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

⚠ ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes!

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

► Verwenden Sie keine ätzende, scheuernde oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Gerätes angreifen.

♦ Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.

Lagerung / Entsorgung

Lagerung bei Nichtbenutzung

- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung entnehmen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen zu verhindern.

Gerät entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung.

Batterien / Akkus entsorgen

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Anhang

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

CE

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU, der ERP-Richtlinie 2009/125/EC und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung können Sie unter www.kompernass.com/support/289856_DOC.pdf herunterladen.

Technische Daten

Netzadapter QXS24C-120200B	
Hersteller	SHENZHEN QIXINSHENG ELECTRONICS CO., LTD.
Eingangsspannung/-frequenz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Stromaufnahme	max. 0,8 A
Ausgangsspannung	12 V ⎓
Ausgangsstrom	2 A
Schutzklasse	II / ⧈
Betriebstemperatur	+ 15 bis + 35° C
Lagertemperatur	+ 5 bis + 40° C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	5 bis 75 %

Gerät	
Betriebsspannung	12 V ⎓
Leistungsaufnahme (Betrieb)	max. 24 W
Leistungsaufnahme (Standby)	max. 0,5 W
Betriebsspannung Fernbedienung	3 V (2 x Batterie Typ AAA/Micro)
Bluetooth®-Spezifikationen	Version 4.2 + EDR
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Sendeleistung	< 2 dBm
Unterstützte **Bluetooth®**-Profile	AVRCP und A2DP
Bluetooth®-Reichweite	max. 10 m
Ausgangsleistung	2 x 10 W RMS
Lautsprecherimpedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80 Hz - 16 kHz
Betriebstemperatur	+ 15 bis + 35° C
Lagertemperatur	+ 5 bis + 40° C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	5 bis 75 %
Abmessungen (Ø x H)	ca. 19,5 x 97,5 cm
Gewicht	ca. 3150 g

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original–Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 289856

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen:
10/2017 · Ident.-No.: SSTB10B2-072017-2