



AFEITADORA CORPORAL/ RASOIO ELETTRICO SPS 1.5 B2

ES

AFEITADORA CORPORAL

Guía breve

PT

APARADOR BEAUTY

Guia rápido

DE AT CH

BEAUTY-TRIMMER

Kurzanleitung

IAN 444868_2307

ES

PT



ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.










PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

ES	Guía breve	Página	1
PT	Guia rápido	Página	23
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	45



Índice

Información sobre esta guía breve	2
Uso previsto	2
Volumen de suministro	3
Elementos de mando	3
Características técnicas	4
Indicaciones de seguridad	5
Indicaciones de seguridad sobre la manipulación de las pilas	7
Inserción de la pila	9
Uso del aparato	10
Montaje y desmontaje de los accesorios	10
Uso del accesorio para la zona del bikini	11
Uso del accesorio para las cejas	13
Limpieza y mantenimiento	15
Almacenamiento	16
Desecho	16
Desecho del aparato	16
Desecho del embalaje	17
Desecho de las pilas/baterías	18
Garantía de Kompernass Handels GmbH	18
Asistencia técnica	21
Importador	21

Información sobre esta guía breve

Este documento es una versión impresa abreviada de las instrucciones de uso completas.



Si escanea el código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (**www.lidl-service.com**) y podrá consultar y descargar el manual completo de instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 444868_2307.

¡ADVERTENCIA!

La guía breve forma parte del producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Guarde bien la guía breve y entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato está previsto exclusivamente para el recorte/rasurado de las cejas, de la zona del bikini y de las axilas en un entorno doméstico privado. No utilice el aparato con fines comerciales. Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considerará contrario al uso previsto.

Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por los daños causados por un uso contrario a lo dispuesto, reparaciones incorrectas, modificaciones no autorizadas o el uso de recambios no homologados.

El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

Volumen de suministro

- Afeitadora corporal
- Tapa protectora del accesorio para las cejas
- Accesorio para las cejas
- Peine para las cejas
- Accesorio para la zona del bikini
- Peine del accesorio para la zona del bikini
- Bolsa de almacenamiento
- Cepillo de limpieza
- Pila AA
- Guía breve

Elementos de mando

Consulte las ilustraciones de la página desplegable:

- ❶ Tapa protectora del accesorio para las cejas
- ❷ Peine para las cejas
- ❸ Accesorio para las cejas
- ❹ Mango
- ❺ Cubierta del compartimento para pilas
- ❻ Cepillo de limpieza
- ❼ Pila AA
- ❽ Bolsa de almacenamiento
- ❾ Accesorio para la zona del bikini
- ❿ Peine del accesorio para la zona del bikini

Características técnicas

Aparato	
Alimentación de tensión	1 pila de 1,5 V tipo "AA LR6 Mignon"
Tensión	1,5 V $\equiv$ (corriente continua)
Grado de protección	IPX4 Protección contra las salpicaduras de agua desde todas las direcciones
Clase de protección	III /  (protección por muy baja tensión)

Indicaciones de seguridad

- ▶ Antes de usar el aparato, compruebe si hay signos de daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.

- ▶ **⚠ ¡PELIGRO!** ¡Los materiales de embalaje no son un juguete! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

¡Existe peligro de asfixia!

- ▶ Las máquinas para cortar pelo pueden ser utilizadas por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria, siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- ▶ No exponga el aparato a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas. De lo contrario, podría sobrecalentarse y dañarse de forma irreparable.

- ▶ **⚠ ¡PELIGRO!** No ponga en funcionamiento el aparato cerca de llamas abiertas (p. ej., velas) ni coloque nunca velas encendidas encima ni al lado del aparato. Así podrá contribuir a evitar incendios.
- ▶ Para evitar lesiones, no utilice el aparato con accesorios deteriorados o defectuosos.
- ▶ Apague inmediatamente el aparato si aprecia ruidos anómalos, olor a quemado o humo. Encargue la revisión del aparato a un técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.
- ▶ Solo los talleres autorizados o el servicio de asistencia técnica pueden reparar el aparato. Una reparación inadecuada puede provocar riesgos para el usuario. Además, se anulará la garantía.
- ▶ No realice cambios ni transformaciones por cuenta propia en el aparato. El usuario no debe abrir el aparato.
- ▶ **⚠ ¡ADVERTENCIA!** Mantenga el aparato siempre seco.

Indicaciones de seguridad sobre la manipulación de las pilas

⚠ ¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto de las pilas puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas y otras situaciones de peligro.

- ▶   Mantenga las pilas siempre fuera del alcance de los niños.
- ▶ Asegúrese de que nadie ingiera una pila.
- ▶ Si usted u otra persona ha ingerido una pila, busque inmediatamente asistencia médica.
- ▶ Utilice exclusivamente el tipo de pila indicado.
- ▶  No recargue nunca las pilas no recargables.
- ▶ Retire las pilas recargables del aparato antes de cargarlas.
- ▶   No tire nunca las pilas al fuego o al agua.
- ▶ No exponga las pilas a temperaturas elevadas ni a la radiación solar directa.
- ▶   No abra o deforme nunca las pilas. No utilice baterías deformadas ni dañadas.

- ▶  No cortocircuite los contactos.
- ▶ Retire las pilas gastadas del aparato y deséchelas de forma segura.
- ▶   No utilice tipos distintos de pilas ni pilas nuevas y gastadas a la vez.
- ▶   Introduzca siempre las pilas con la polaridad correcta en el aparato.
- ▶ Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.
- ▶ Revise las pilas de forma periódica. Las fugas en las pilas pueden provocar lesiones y dañar el aparato.
- ▶ Utilice guantes de protección si las pilas tienen fugas. Limpie los contactos de las pilas y del aparato, así como el compartimento para pilas, con un paño seco. Evite el contacto de la piel y las mucosas, especialmente de los ojos, con los productos químicos. En caso de contacto, elimine los productos químicos aclarando la zona afectada con agua abundante y busque inmediatamente asistencia médica

Insertión de la pila

- 1) Gire la cubierta del compartimento para pilas ❸ en sentido horario hasta que la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas ❸ apunte hacia la marca ▼ del mango ❹.
- 2) Retire la cubierta del compartimento para pilas ❸ de la carcasa.
- 3) En caso necesario, retire las pilas usadas.
- 4) Coloque la pila AA ❷ con el polo positivo (+) por delante en el mango ❹.
- 5) Vuelva a colocar la cubierta del compartimento para pilas ❸ en el mango ❹ de forma que la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas ❸ apunte hacia la marca ▼ del mango ❹.
- 6) A continuación, gire la cubierta del compartimento para pilas ❸ en sentido antihorario hasta que la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas ❸ apunte hacia la marca 0 del mango ❹.

Uso del aparato


Montaje y desmontaje de los accesorios

Los accesorios suministrados (accesorio para la zona del bikini ⑨ y accesorio para las cejas ③) se montan y desmontan de la misma manera. Compruebe que el accesorio esté correctamente montado en el mango ④.

- Desmontaje del accesorio:

- 1) Gire el accesorio en sentido antihorario hasta que la marca ▼ del accesorio apunte hacia la marca ▲ del mango ④.
- 2) Retire el accesorio del mango ④.

- Montaje del accesorio:



(Fig. 1)

- 1) Coloque el accesorio en el mango ④ de forma que la marca ▼ del accesorio apunte hacia la marca ▲ del mango ④ (consulte la fig. 1).
- 2) Gire el accesorio en sentido horario hasta que la marca ▼ del accesorio apunte hacia la marca ■ del mango ④ (consulte la fig. 1).


Uso del accesorio para la zona del bikini

Si desea recortar el vello de la zona del bikini o de las axilas, proceda de la manera siguiente:

- 1) Monte el accesorio para la zona del bikini ⑨ en el mango ④ de la manera descrita en el capítulo "Montaje y desmontaje de los accesorios".

INDICACIÓN

- Si desea recortar el vello hasta una longitud determinada, puede colocar el peine del accesorio para la zona del bikini ⑩ sobre el accesorio de la zona del bikini ⑨:
 - Para ello, inserte el regulador de longitud del peine del accesorio para la zona del bikini ⑩ en el alojamiento del accesorio para la zona del bikini ⑨ (consulte la fig. 2).
 - Deje que el peine del accesorio para la zona del bikini ⑩ encastre en la longitud deseada. Cuanto más se introduzca el peine del accesorio para la zona del bikini ⑩ en el alojamiento del accesorio para la zona del bikini ⑨, más corta será la longitud de corte.



(Fig. 2)


Ajustes de longitud del peine del accesorio para la zona del bikini 10

Nivel 1 (completamente introducido)	3,5 mm
Nivel 2	4,5 mm
Nivel 3	6 mm
Nivel 4	8 mm

- 2) Para encender el aparato, gire la cubierta del compartimento para pilas 5 en sentido antihorario hasta que la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas 5 apunte hacia la marca ■ del mango 4.
- 3) Desplace el accesorio para la zona del bikini 9 a contrapelo a lo largo de la zona que desee rasurar.
- 4) Si desea finalizar la aplicación, gire la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas 5 hasta la marca 0 del mango 4 para apagar el aparato.

INDICACIÓN

- Para retirar el peine del accesorio para la zona del bikini 10 del accesorio para la zona del bikini 9, presione el regulador de longitud y tire al mismo tiempo del peine del accesorio para la zona del bikini 10 hacia arriba (consulte la fig. 3).




(Fig. 3)

Uso del accesorio para las cejas


Si desea recortarse las cejas o eliminar el vello facial, proceda de la siguiente manera:

- 1) Monte el accesorio para las cejas ❸ en el mango ❹ de la manera descrita en el capítulo "Montaje y desmontaje de los accesorios".
- 2) Si desea recortar el vello a una longitud de 3 mm o 6 mm, debe colocar también el peine para las cejas ❷ sobre el accesorio para las cejas ❸:



(Fig. 4)

Deje que el peine para las cejas ❷ encastre en la guía del accesorio para las cejas ❸ (consulte la fig. 4). Asegúrese de que la longitud deseada del peine para las cejas ❷ quede en el lado del accesorio para las cejas ❸ con el filo más largo. Con las púas cortas del peine para las cejas ❷ puede recortarse uniformemente una longitud de 3 mm y con las púas largas del peine para las cejas ❷, una longitud de 6 mm si se coloca el peine para las cejas ❷ sobre la piel en posición vertical (Fig. 5).




(Fig. 5)

- 3) Para encender el aparato, gire la cubierta del compartimento para pilas ❺ en sentido antihorario hasta que la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas ❺ apunte hacia la marca ■ del mango ❹.
- 4) Coloque el accesorio para las cejas ❸ con la longitud deseada del peine para las cejas ❷ en el extremo de la ceja que desee recortar. Tras esto, desplácelo varias veces con la punta del peine para las cejas ❷ a contrapelo por la ceja que desee recortar.
- 5) Si desea finalizar el recorte de las cejas, gire la marca ▲ de la cubierta del compartimento para pilas ❺ hasta la marca 0 del mango ❹ para apagar el aparato.

INDICACIÓN

- Para contornear las cejas, también puede utilizar el accesorio para las cejas ❸ sin el peine del accesorio para las cejas ❷. Rasure cuidadosamente los pelillos sobrantes en los bordes de las cejas con la cuchilla corta del accesorio para las cejas ❸. Para ello, desplace la cuchilla a contrapelo.
- Para adaptarlo de forma precisa al contorno facial, el accesorio para las cejas ❸ puede inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda (fig. 6).



(Fig. 6)

Limpieza y mantenimiento**ATENCIÓN: ¡DAÑOS MATERIALES!**

- ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos!
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de limpiarlo.
- Antes de la limpieza de los accesorios ❸/❹, retire los peines ❷/❺ de los accesorios ❸/❹.
- Después de cada uso, limpie los accesorios ❸/❹ con el cepillo de limpieza ❻ suministrado para eliminar el vello suelto.

- Desinfecte los accesorios **3/9** regularmente; para ello, rocíelos con un desinfectante en spray y límpielos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. En caso necesario, añada un producto de limpieza suave. Asegúrese de que el aparato esté totalmente seco antes de volver a utilizarlo.

También pueden limpiarse los accesorios **3/9** bajo el agua corriente

- Desmonte el accesorio **3/9** correspondiente del mango **4** de la manera descrita en el capítulo "Montaje y desmontaje de los accesorios".
- Limpie los accesorios **3/9** bajo el agua corriente.
- Asegúrese de que los accesorios **3/9** estén totalmente secos antes de volver a utilizar el aparato.

Almacenamiento

- Proteja siempre el accesorio para las cejas **3** con la tapa protectora del accesorio para las cejas **1** suministrada.
- Guarde el aparato y todos los accesorios en la bolsa de almacenamiento **8** suministrada en un lugar seco y sin polvo.

Desecho

Desecho del aparato



El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.

Siempre que sea posible hacerlo sin destruir el aparato, retire las pilas o baterías usadas antes de entregarlo para su desecho y recíclelas por separado. Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

Desecho del embalaje



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.



Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Desecho de las pilas/baterías



Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes (comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales). Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos.

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuo-

so y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 444868_2307 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 444868_2307.

Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 444868_2307

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Índice

Informações sobre este guia rápido	24
Utilização correta	24
Conteúdo da embalagem	25
Elementos de comando	25
Dados técnicos	26
Instruções de segurança	27
Instruções de segurança relativas ao manuseamento de pilhas	29
Colocação da pilha	31
Utilização do aparelho	32
Retirar e colocar os acessórios	32
Utilização do depilador/aparador de virilhas	33
Utilização do depilador/aparador de sobrancelhas	36
Limpeza e conservação	39
Armazenamento	40
Eliminação	40
Eliminação do aparelho	40
Eliminação da embalagem	41
Eliminação das pilhas	41
Garantia da Kompernass Handels GmbH	42
Assistência Técnica	45
Importador	45

Informações sobre este guia rápido

Este documento é uma versão impressa resumida do manual de instruções completo.



Através da leitura deste código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir e descarregar o manual de instruções completo, introduzindo o número de artigo (IAN) 444868_2307.

AVISO!

O guia rápido é parte integrante deste produto. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Guarde convenientemente o guia rápido e, ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

Este aparelho destina-se exclusivamente à depilação de sobrancelhas, virilhas e axilas em utilização privada. Não o utilize para fins comerciais! Qualquer utilização diferente ou fora do âmbito descrito é considerada incorreta.

Não é assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta, de reparações indevidas, de alterações não autorizadas ou da utilização de peças sobresselentes não permitidas.

O risco é assumido exclusivamente pelo utilizador.

Conteúdo da embalagem

- Aparador beauty
- Tampa de proteção para depilador/aparador de sobrancelhas
- Depilador/aparador de sobrancelhas
- Pente de sobrancelhas
- Depilador/aparador
- Pente aparador
- Bolsa de armazenamento
- Escova de limpeza
- Pilha AA
- Guia rápido

Elementos de comando

Figuras, ver página desdobrável:

- ❶ Tampa de proteção para depilador/aparador de sobrancelhas
- ❷ Pente de sobrancelhas
- ❸ Depilador/aparador de sobrancelhas
- ❹ Aparelho portátil
- ❺ Tampa do compartimento da pilha
- ❻ Escova de limpeza
- ❼ Pilha AA
- ❽ Bolsa de armazenamento
- ❾ Depilador/aparador de virilhas
- ❿ Pente do depilador/aparador de virilhas

Dados técnicos

Aparelho	
Alimentação de tensão	1 pilha de 1,5 V tipo AA LR6 Mignon
Tensão	1,5 V $\equiv$ (corrente contínua)
Tipo de proteção	IPX4 Proteção contra salpicos de água de todas as direções
Classe de proteção	III /  (proteção por meio de baixa tensão)

Instruções de segurança

- ▶ Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- ▶ ⚠ PERIGO! Os materiais de embalagem não são brinquedos para crianças! Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. **Perigo de asfixia!**
- ▶ Os aparelhos para cortar cabelo/pelos podem ser utilizados por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimentos, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos a ela associados. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- ▶ Não exponha o aparelho à luz solar direta nem a temperaturas elevadas. Caso contrário, este pode sobreaquecer e ficar irreparavelmente danificado.

- ▶ **⚠ PERIGO!** Não utilize o aparelho na proximidade de chamas desprotegidas (p. ex. velas) e não coloque velas acesas em cima ou junto do aparelho. Deste modo, ajuda a prevenir incêndios.
- ▶ Para evitar ferimentos, não utilize o aparelho com um acessório danificado ou defeituoso.
- ▶ Desligue imediatamente o aparelho, caso detete ruídos estranhos, cheiro a queimado ou libertação de fumo. Solicite a verificação do aparelho por um técnico qualificado antes de o utilizar novamente.
- ▶ Solicite as reparações do aparelho apenas a empresas autorizadas ou ao Serviço de Assistência Técnica. Reparações inadequadas podem acarretar perigos para o utilizador. Além disso, a garantia extingue-se.
- ▶ Não realize quaisquer transformações ou alterações no aparelho por iniciativa própria. Este aparelho não pode ser aberto pelo utilizador.
- ▶ **⚠ AVISO!** Mantenha o aparelho sempre seco.

Instruções de segurança relativas ao manuseamento de pilhas

⚠ AVISO! Um manuseamento incorreto das pilhas pode dar origem a incêndios, explosões, derrame de substâncias perigosas ou outras situações de perigo!

- ▶  Manter impreterivelmente fora do alcance das crianças.
- ▶ Certifique-se de que ninguém ingere uma pilha.
- ▶ Se você ou outra pessoa tiver ingerido uma pilha, procure imediatamente assistência médica.
- ▶ Utilize apenas pilhas do tipo indicado.
- ▶  Nunca recarregue pilhas não recarregáveis.
- ▶ Remova as pilhas recarregáveis do aparelho, antes de as recarregar.
- ▶   Nunca deite pilhas para o fogo ou para dentro de água.

- ▶ Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas, nem a radiação solar direta.
- ▶   Nunca abra nem deforme as pilhas. Não utilize pilhas deformadas ou danificadas.
- ▶  Não ligue os terminais em curto-circuito.
- ▶ Retire as pilhas descarregadas do aparelho e elimine-as de forma segura.
- ▶   Não utilize tipos de pilhas diferentes, nem pilhas novas em conjunto com pilhas usadas.
- ▶   Coloque as pilhas no aparelho, respeitando sempre a polaridade correta.
- ▶ Caso não pretenda utilizar o aparelho por um período de tempo prolongado, retire as pilhas.
- ▶ Verifique regularmente as pilhas. Pilhas com fuga de líquido podem provocar lesões e danificar o aparelho.

- Em caso de derrame das pilhas, utilize luvas ao manusear as mesmas! Limpe os contactos das pilhas e do aparelho, bem como o compartimento das pilhas, com um pano seco. Evite o contacto da pele e das mucosas, em particular os olhos, com as substâncias químicas. Em caso de contacto com as substâncias químicas, lave com água abundante e procure imediatamente assistência médica.

Colocação da pilha

- 1) Rode a tampa do compartimento da pilha ❸ para a direita, até a marcação ▲ na tampa do compartimento da pilha ❸ apontar para a marcação ▼ do aparelho portátil ❹.
- 2) Retire a tampa do compartimento da pilha ❸ para fora do corpo do aparelho.
- 3) Se necessário, retire as pilhas usadas.
- 4) Insira a pilha AA ❷, com o polo positivo (+) para a frente, no aparelho portátil ❹.
- 5) Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha ❸ no aparelho portátil ❹, de forma que a marcação ▲ na tampa do compartimento da pilha ❸ fique apontada para a marcação ▼ do aparelho portátil ❹.
- 6) Rode a tampa do compartimento da pilha ❸ para a esquerda, até a marcação ▲ na tampa do compartimento da pilha ❸ apontar para a marcação 0 do aparelho portátil ❹.

Utilização do aparelho


Retirar e colocar os acessórios

Todos os acessórios inclusos do depilador/aparador de virilhas ⑨ e do depilador/aparador de sobrancelhas ③ podem ser colocados e retirados do mesmo modo. Tenha em atenção a direção correta do acessório em relação ao aparelho portátil ④.

● Retirar o acessório:

- 1) Rode o acessório para a esquerda, até a marcação ▼ no acessório apontar para a marcação ▲ no aparelho portátil ④.
- 2) Retire o acessório do aparelho portátil ④.

● Colocar o acessório:



(Fig.1)

- 1) Coloque o acessório no aparelho portátil ④, de forma que a marcação ▼ no acessório fique apontada para a marcação ▲ no aparelho portátil ④ (ver fig. 1).
- 2) Rode o acessório para a direita, até a marcação ▼ no acessório apontar para a marcação ■ do aparelho portátil ④ (ver fig. 1).


Utilização do depilador/aparador de virilhas

Se desejar aparar as virilhas ou as axilas, proceda do seguinte modo:

- 1) Coloque o depilador/aparador de virilhas ❸ no aparelho portátil ❹, conforme descrito no capítulo “Retirar e colocar os acessórios”.

NOTA

- Se desejar aparar os pelos com um determinado comprimento, poderá encaixar o pente do depilador/aparador de virilhas ❿ no depilador/aparador de virilhas ❸:
 - Para este efeito, fixe o regulador de comprimento do pente do depilador/aparador de virilhas ❿ no entalhe existente no depilador/aparador de virilhas ❸ (ver fig. 2).
 - Encaixe o pente do depilador/aparador de virilhas ❿ no comprimento desejado. Quanto mais deslizar o pente do depilador/aparador de virilhas ❿ no entalhe existente no depilador/aparador de virilhas ❸, mais curto será o comprimento de corte.



(Fig.2)


Regulações de comprimento do pente do depilador/aparador de virilhas 10

Nível 1 (totalmente inserido)	3,5 mm
Nível 2	4,5 mm
Nível 3	6 mm
Nível 4	8 mm

- 2) Para ligar o aparelho, rode a tampa do compartimento da pilha 5 para a esquerda, até a marcação ▲ na tampa do compartimento da pilha 5 apontar para a marcação ■ do aparelho portátil 4.
- 3) Desloque o depilador/aparador de virilhas 9, no sentido contrário ao do crescimento do pelo, sobre a área a depilar.
- 4) Quando desejar terminar a utilização, rode a marcação ▲ da tampa do compartimento da pilha 5 para a marcação 0 do aparelho portátil 4, para desligar o aparelho.

NOTA

- Para retirar o pente do depilador/aparador de virilhas 10 do depilador/aparador de virilhas 9, pressione o regulador de comprimento e puxe simultaneamente o pente do depilador/aparador de virilhas 10 para cima (ver fig. 3).




(Fig. 3)

Utilização do depilador/aparador de sobrancelhas

Se desejar encurtar os pelos das sobrancelhas ou remover pelos do rosto, proceda do seguinte modo:


- 1) Coloque o depilador/aparador de sobrancelhas **3** no aparelho portátil **4**, conforme descrito no capítulo "Retirar e colocar os acessórios".
- 2) Se desejar aparar os pelos com um comprimento de 3 mm ou 6 mm, terá de colocar adicionalmente o pente de sobrancelhas **2** no depilador/aparador de sobrancelhas **3**:



(Fig. 4)

Para esse efeito, encaixe o pente de sobrancelhas **2** na calha existente no depilador/aparador de sobrancelhas **3** (ver fig. 4). Tenha em atenção que o comprimento desejado do pente de sobrancelhas **2** na lateral do depilador/aparador de sobrancelhas **3** deverá ficar alinhado com a lâmina mais longa.

Com os dentes curtos do pente de sobrancelhas ② poderá obter um comprimento de pelo de 3 mm, com os dentes longos do pente de sobrancelhas ② poderá aparar os pelos com um comprimento uniforme de 6 mm, se colocar o pente de sobrancelhas ② na vertical sobre a pele (Fig. 5).




(Fig. 5)

- 3) Para ligar o aparelho, rode a tampa do compartimento da pilha ⑤ para a esquerda, até a marcação ▲ na tampa do compartimento da pilha ⑤ apontar para a marcação ■ do aparelho portátil ④.
- 4) Posicione o depilador/aparador de sobrancelhas ③ com o comprimento de pente desejado do pente de sobrancelhas ② no início da sobrancelha a aparar. Desloque então a ponta do pente de sobrancelhas ② repetidamente, contra a direção de crescimento dos pelos, sobre a sobrancelha a aparar.
- 5) Quando já não desejar aparar mais pelos, rode a marcação ▲ da tampa do compartimento da pilha ⑤ para a marcação 0 do aparelho portátil ④, para desligar o aparelho.

NOTA

- Para modelar os contornos das sobrancelhas também poderá utilizar o depilador/aparador de sobrancelhas **3** sem o pente de sobrancelhas **2**. Depile cuidadosamente os pelos incômodos nos cantos das sobrancelhas com a lâmina curta do depilador/aparador de sobrancelhas **3**. Desloque a lâmina na direção contrária à do crescimento dos pelos.
- Para uma adaptação precisa aos contornos do rosto, o depilador/aparador de sobrancelhas **3** pode ser ajustado diagonalmente para a direita ou para a esquerda (Fig. 6).



(Fig. 6)

Limpeza e conservação

ATENÇÃO - DANOS MATERIAIS!

- ▶ Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos!
 - ▶ Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado, antes de o limpar.
-
- Antes de proceder à limpeza dos acessórios **3/9**, remova os pentes **2/10** dos acessórios **3/9**.
 - Após cada utilização, limpe os acessórios **3/9** com a escova de limpeza **6** fornecida, para remover os pelos cortados.
 - Desinfete regularmente os acessórios **3/9**, pulverizando-os com spray desinfetante e limpando-os.
 - Limpe o aparelho com um pano húmido. Se necessário, coloque um pouco de detergente num pano. Antes de uma nova utilização, certifique-se de que o aparelho está completamente seco.
Também poderá limpar os acessórios **3/9** com água corrente:
- Retire o respetivo acessório **3/9** do aparelho portátil **4**, conforme descrito no capítulo “Retirar e colocar os acessórios”.
 - Limpe os acessórios **3/9** utilizando água corrente.
 - Certifique-se de que os acessórios **3/9** estão completamente secos, antes de os voltar a utilizar.

Armazenamento

- Proteja sempre o depilador/aparador de sobrancelhas ③ com a tampa de proteção para depilador/aparador de sobrancelhas ① fornecida.
- Guarde o aparelho e todos os acessórios na bolsa de armazenamento ⑧ fornecida, e coloque-a num local seco e isento de poeiras.

Eliminação

Eliminação do aparelho



O símbolo de um contentor de lixo com rodas riscado, ao lado, indica que este aparelho está sujeito à Diretiva Europeia 2012/19/EU. Esta diretiva determina que não pode eliminar este aparelho, no fim da sua vida útil, no lixo doméstico comum, devendo entregá-lo em locais de recolha especialmente previstos para o efeito, depósitos de materiais recicláveis ou empresas de eliminação de resíduos.

A eliminação é gratuita para si. Proteja o meio ambiente e elimine os resíduos de modo adequado.

Se o seu aparelho antigo incluir dados pessoais, é responsável pelo seu apagamento, antes de o entregar.

Se for possível sem a destruição do aparelho antigo, remova as pilhas ou os acumuladores usados antes de entregar o aparelho antigo para eliminação e entregue-os num centro de recolha seletiva. Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.

Eliminação da embalagem



Os materiais de embalagem são selecionados tendo em conta os aspetos ambientais e técnicos relativamente à eliminação, sendo, por isso, recicláveis. Elimine os materiais de embalagem que já não são necessários de acordo com os regulamentos locais em vigor.



Elimine a embalagem de modo ecológico.



Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

Eliminação das pilhas



As pilhas/acumuladores devem ser tratados como resíduos perigosos e, por conseguinte, eliminados de forma ecológica nos locais adequados (revendedores, revendedores especializados, entidades públicas municipais, empresas de eliminação de resíduos). As pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados tóxicos.

Os metais pesados inclusos são identificados por letras sob o símbolo: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo doméstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva.

Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem completamente descarregados.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores, acumuladores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 444868_2307 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 444868_2307.

Assistência Técnica

PT **Assistência Portugal**

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 444868_2307

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Informationen zu dieser Kurzanleitung	46
Bestimmungsgemäße Verwendung	46
Lieferumfang	47
Bedienelemente	47
Technische Daten	48
Sicherheitshinweise	49
Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien	51
Batterie einsetzen	53
Das Gerät benutzen	54
Aufsätze abnehmen und aufsetzen	54
Bikiniaufsatz verwenden	55
Präzisionsaufsatz verwenden	57
Reinigen und Pflegen	59
Lagerung	60
Entsorgung	60
Gerät entsorgen	60
Verpackung entsorgen	61
Batterien entsorgen	62
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	62
Service	65
Importeur	65

Informationen zu dieser Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.



Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (**www.lidl-service.com**) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 444868_2307 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNUNG!

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Trimmen der Augenbrauen, des Bikini- und Achselbereiches in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich! Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

- Beauty-Trimmer
- Schutzkappe für Präzisionsaufsatz
- Präzisionsaufsatz
- Präzisionsaufsatzkamm
- Bikiniaufsatz
- Bikiniaufsatzkamm
- Aufbewahrungsbeutel
- Reinigungspinsel
- AA-Batterie
- Kurzanleitung

Bedienelemente

Abbildungen siehe Ausklappseite:

- ❶ Schutzkappe für Präzisionsaufsatz
- ❷ Präzisionsaufsatzkamm
- ❸ Präzisionsaufsatz
- ❹ Handteil
- ❺ Batteriefachdeckel
- ❻ Reinigungspinsel
- ❼ AA-Batterie
- ❽ Aufbewahrungsbeutel
- ❾ Bikiniaufsatz
- ❿ Bikiniaufsatzkamm

Technische Daten

Gerät	
Spannungsversorgung	1 x 1,5 V Typ AA/LR6/Mignon
Spannung	1,5 V $\equiv$ (Gleichstrom)
Schutzart	IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)
Schutzklasse	III / $\diamond$ (Schutz durch Kleinspannung)

Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Haarschneidemaschinen dürfen von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ▶ Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- ▶ **⚠ GEFAHR!** Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen) und stellen Sie keine brennenden Kerzen auf oder neben das Gerät. So helfen Sie, Brände zu vermeiden.
- ▶ Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten Aufsatz.
- ▶ Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, falls Sie ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

- ▶ Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor. Das Gerät darf nicht vom Anwender geöffnet werden.
- ▶ ⚠ **WARNUNG!** Das Gerät trocken halten.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- ▶ ⚠ **WARNUNG!** Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- ▶  Lassen Sie niemals zu, dass Batterien in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt.
- ▶ Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt hat.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp.
- ▶  Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.

- ▶ Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
- ▶   Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- ▶ Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ▶   Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien. Verwenden Sie keine verformten oder beschädigten Batterien.
- ▶  Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.
- ▶   Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- ▶   Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.

- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Batterie einsetzen

- 1) Drehen Sie den Batteriefachdeckel **5** im Uhrzeigersinn, bis die ▲ - Markierung auf dem Batteriefachdeckel **5** auf die ▼ - Markierung des Handteils **4** weist.
- 2) Ziehen Sie den Batteriefachdeckel **5** vom Gehäuse.
- 3) Entfernen Sie ggf. die verbrauchte Batterie.
- 4) Führen Sie die AA-Batterie **7** mit dem Pluspol (+) voran in das Handteil **4** ein.
- 5) Setzen Sie den Batteriefachdeckel **5** wieder auf das Handteil **4**, so dass die ▲ - Markierung auf dem Batteriefachdeckel **5** auf die ▼ - Markierung des Handteils **4** weist.
- 6) Drehen Sie den Batteriefachdeckel **5** gegen den Uhrzeigersinn, bis die ▲ - Markierung auf dem Batteriefachdeckel **5** auf die 0 - Markierung des Handteils **4** weist.

Das Gerät benutzen


Aufsätze abnehmen und aufsetzen

Die beiliegenden Aufsätze Bikiniaufsatz ⑨ und Präzisionsaufsatz ③ lassen sich auf die gleiche Weise aufsetzen und abnehmen. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung von Aufsatz zum Handteil ④.

- Aufsatz abnehmen:

- 1) Drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn, bis die ▼ - Markierung auf dem Aufsatz auf die ▲ - Markierung auf dem Handteil ④ weist.
- 2) Ziehen Sie den Aufsatz vom Handteil ④.

- Aufsatz aufsetzen:



(Abb. 1)

- 1) Setzen Sie den Aufsatz so auf das Handteil ④, dass die ▼ - Markierung auf dem Aufsatz auf die ▲ - Markierung auf dem Handteil ④ zeigt (siehe Abb. 1).
- 2) Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis die ▼ - Markierung auf dem Aufsatz auf die ■ - Markierung des Handteils ④ zeigt (siehe Abb. 1).


Bikiniaufsatz verwenden

Wenn Sie die Bikinizone oder die Achselhaare trimmen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Setzen Sie den Bikiniaufsatz **9** wie im Kapitel „Aufsätze abnehmen und aufsetzen“ beschrieben auf das Handteil **4**.

HINWEIS

- Falls Sie die Haare in einer bestimmten Länge trimmen wollen, können Sie den Bikiniaufsatzkamm **10** auf den Bikiniaufsatz **9** aufstecken:
 - Stecken Sie dazu den Längenregler des Bikiniaufsatzkamms **10** in die Aussparung am Bikiniaufsatz **9** (siehe Abb. 2).
 - Lassen Sie den Bikiniaufsatzkamm **10** auf der gewünschten Länge einrasten. Je weiter Sie den Bikiniaufsatzkamm **10** in die Aussparung am Bikiniaufsatz **9** schieben, umso kürzer wird die Schnittlänge.



(Abb. 2)


Längeneinstellungen Bikiniaufsatzkamm 10

Stufe 1 (komplett eingeschoben)	3,5 mm
Stufe 2	4,5 mm
Stufe 3	6 mm
Stufe 4	8 mm

- 2) Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Batteriefachdeckel 5 gegen den Uhrzeigersinn, bis die ▲ - Markierung des Batteriefachdeckels 5 auf die I - Markierung des Handteils 4 weist.
- 3) Führen Sie den Bikiniaufsatz 9 entgegen der Wuchsrichtung über die zu trimmende Stelle.
- 4) Wenn Sie die Anwendung beenden wollen, drehen Sie die ▲ - Markierung des Batteriefachdeckels 5 auf die 0 - Markierung des Handteils 4, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS

- Um den Bikiniaufsatzkamm 10 vom Bikiniaufsatz 9 zu entfernen, drücken Sie auf den Längenregler und ziehen Sie gleichzeitig den Bikiniaufsatzkamm 10 nach oben weg (siehe Abb. 3).




(Abb. 3)

Präzisionsaufsatz verwenden

Wenn Sie sich die Augenbrauen kürzen oder Gesichtsbehaarung entfernen möchten, gehen Sie wie folgt vor:


- 1) Setzen Sie den Präzisionsaufsatz **3** wie im Kapitel „Aufsätze abnehmen und aufsetzen“ auf das Handteil **4**.
- 2) Falls Sie die Haare in einer Länge von 3 mm oder 6 mm trimmen wollen, müssen Sie zusätzlich den Präzisionsaufsatzkamm **2** auf den Präzisionsaufsatz **3** aufsetzen:



(Abb. 4)

Lassen Sie dazu den Präzisionsaufsatzkamm **2** in die Schiene am Präzisionsaufsatz **3** einrasten (siehe Abb. 4). Achten Sie darauf, dass die gewünschte Länge des Präzisionsaufsatzkamms **2** an der Seite des Präzisionsaufsatzes **3** mit der längeren Schneide anliegt.

Mit den kurzen Zacken des Präzisionsaufsatzkamms **2** können Sie eine Haarlänge von 3 mm, mit den langen Zacken des Präzisionsaufsatzkamms **2** eine Haarlänge von 6 mm gleichmäßig trimmen, wenn Sie den Präzisionsaufsatzkamm **2** senkrecht auf die Haut aufsetzen (siehe Abb. 5).



(Abb. 5)


- 3) Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Batteriefachdeckel **5** gegen die Uhrzeigerrichtung, bis die ▲ - Markierung des Batteriefachdeckels **5** auf die ■ - Markierung des Handteils **4** zeigt.
- 4) Führen Sie den Präzisionsaufsatz **3** mit der gewünschten Kamm-
länge des Präzisionsaufsatzkamms **2** an den Anfang der zu trim-
menden Augenbraue. Fahren Sie dann mehrmals mit der Spitze
des Präzisionsaufsatzkamms **2** entgegen der Wuchsrichtung über
die zu trimmende Augenbraue.
- 5) Wenn Sie das Trimmen der Augenbrauen beenden wollen, drehen
Sie die ▲ - Markierung des Batteriefachdeckels **5** auf die
0 - Markierung des Handteils **4**, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS

- Um die Konturen der Augenbrauen zu modellieren, können Sie den Präzisionsaufsatz **3** auch ohne Präzisionsaufsatzkamm **2** verwenden. Trimmen Sie mit der kurzen Klinge des Präzisionsaufsatzes **3** vorsichtig störende Härchen an den Kanten der Augenbrauen. Bewegen Sie die Klinge dabei gegen die Haarwuchsrichtung.

HINWEIS

- Zur präzisen Anpassung an die Gesichtskonturen lässt sich der Präzisionsaufsatz **3** nach rechts oder links schräg verstellen (siehe Abb. 6).



(Abb. 6)

Reinigen und Pflegen

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es reinigen.
- Entfernen Sie vor dem Reinigen der Aufsätze **3/9** die Kämme **2/10** von den Aufsätzen **3/9**.
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung die Aufsätze **3/9** mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel **6**, um lose Haare zu entfernen.
- Desinfizieren Sie die Aufsätze **3/9** regelmäßig, indem Sie sie mit Desinfektionsspray besprühen und reinigen.

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf ein Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist.

Sie können die Aufsätze **3/9** auch unter fließendem Wasser reinigen:

- Nehmen Sie den jeweiligen Aufsatz **3/9** wie im Kapitel „Aufsätze abnehmen und aufsetzen“ beschrieben vom Handteil **4** ab.
- Reinigen Sie die Aufsätze **3/9** unter fließendem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass die Aufsätze **3/9** vor der nächsten Benutzung vollständig trocken sind.

Lagerung

- Schützen Sie den Präzisionsaufsatz **3** immer mit der mitgelieferten Schutzkappe für den Präzisionsaufsatz **1**.
- Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile im mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel **8** an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden.

Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 444868_2307 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 444868_2307 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 444868_2307

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado de las informaciones · Estado das informações

Stand der Informationen: 11 / 2023 · Ident.-No.: SPS1.5B2-092023-1

IAN 444868_2307