


FR BE

HACHOIR

Mode d'emploi

POUR MIXEUR PLONGEANT SSW 400 A1



FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.



Table des matières

Introduction	2
Utilisation conforme.....	2
Matériel livré	2
Description de l'appareil	3
Caractéristiques techniques	3
Consignes de sécurité	4
Avant la première mise en service	6
Utilisation	7
Nettoyage et entretien	9
Mise au rebut	10
Garantie de Kompernass Handels GmbH	11
Service après-vente	15
Importateur.....	15

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil !

Vous avez opté pour un produit moderne et de grande qualité. Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée et pour les domaines d'application spécifiés. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme

Cet appareil sert uniquement à broyer des produits alimentaires sans os et en petites quantités.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins professionnelles.

Le hachoir doit uniquement être utilisé avec le mixeur plongeant SSW 400 A1.

Matériel livré

L'appareil est livré équipé de série des composants suivants :

- Couvercle
- Porte-lame avec lame
- Bol

1) Retirez tout le matériel d'emballage du produit.

REMARQUE

- ▶ Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Description de l'appareil

- ❶ Logement de la partie portable
- ❷ Couvercle
- ❸ Porte-lame
- ❹ Lame
- ❺ Bol
- ❻ Broche enfichable

Caractéristiques techniques

Capacité totale du bol

env. 500 ml

Consignes de sécurité

DANGER

- ▶ Respectez impérativement le mode d'emploi et en particulier les consignes de sécurité relatives au mixeur plongeant SSW 400 A1 !

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Avant de changer les accessoires ou les pièces supplémentaires mobiles lors de l'utilisation, l'appareil doit être à l'arrêt et débranché du secteur.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans cette notice.
- ▶ Procédez avec la plus grande prudence lorsque vous videz le bol ! La lame est extrêmement tranchante !

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Procédez avec la plus grande prudence lorsque vous nettoyez l'appareil ! La lame est extrêmement tranchante !
- ▶ Il faut toujours débrancher l'appareil du réseau électrique s'il doit rester sans surveillance, avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Il faut surveiller les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION - DOMMAGES SUR L'APPAREIL !

- ▶ Ne versez aucun liquide brûlant dans le bol ! Vous risquez d'endommager l'appareil !

Avant la première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE DE BLESSURE !

- ▶ Risque de blessures pendant le maniement de la lame ④ extrêmement tranchante. Soyez prudent en manipulant la lame ④ ! Rangez la lame ④ hors de portée des enfants.
- Nettoyez le couvercle ②, le porte-lame ③ avec la lame ④ et le bol ⑤ comme décrit au chapitre "Nettoyage".

Utilisation

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- N'insérez la fiche secteur dans la prise secteur qu'après avoir achevé le montage.

- 1) Placez le porte-lame **3** avec la lame **4** sur la broche enfichable **6**.
- 2) Préparez le contenu en réduisant la taille des gros morceaux (jusqu'à 1 - 2 cm env.) afin qu'ils puissent rentrer dans le bol **5**.
- 3) Placez les denrées alimentaires à hacher dans le bol **5**.
Respectez ce faisant les valeurs indicatives données dans le tableau suivant :

Aliments	Quantité	Temps de transformation	Vitesse
Oignons	100 g	appuyer 5 - 6 fois brièvement sur la touche Start	rapide
Viande	120 g	10 - 15 sec.	rapide
Ail	100 g	appuyer 5 - 6 fois brièvement sur la touche Start	rapide
noix	100 g	20 - 30 sec.	rapide

- 4) Placez le couvercle **2** sur le bol **5**.

- 5) Placez la partie portable du mixeur plongeant dans le logement de la partie portable ❶ de manière à ce que le logement de la partie portable ❶ pointe sur le symbole  sur la partie portable du mixeur plongeant.
- 6) Tournez la partie portable du mixeur plongeant jusqu'à ce que le repère sur le logement de la partie portable ❶ pointe sur le symbole  sur la partie portable.
- 7) Insérez la fiche secteur dans la prise secteur. L'anneau lumineux s'allume sur le mixeur plongeant.
- 8) Réglez la vitesse souhaitée au niveau du variateur de vitesse du mixeur plongeant. Tournez le variateur de vitesse en direction MAX si vous souhaitez augmenter la vitesse, tournez le variateur de vitesse en direction MIN si vous souhaitez réduire la vitesse.
- 9) Tenez bien le bol ❺ d'une main.
- 10) Appuyez sur la touche de démarrage du mixeur plongeant et maintenez-la enfoncée. Observez le résultat.
- 11) Dès que vous êtes satisfait du résultat, relâchez la touche de démarrage enfoncée. Attendez l'arrêt du moteur avant de retirer le couvercle ❷ avec la partie portable du mixeur plongeant du bol ❺.

REMARQUE

- Avant de transformer des aliments particulièrement durs ou gros, il faut les couper en morceaux plus petits (1-2 cm env.). Le moteur risque sinon de se bloquer. Avec les aliments durs, utilisez de préférence une transformation par impulsions.

- 12) Retirez la fiche mâle de la prise secteur.

REMARQUE

- Le broyage d'aliments plutôt durs et générateurs de friction peut avec le temps opacifier la paroi intérieure du bol ❸. Il s'agit d'un phénomène normal qui ne gêne aucunement le fonctionnement de l'appareil.

13) Desserrez le couvercle ❷ de la partie portable du mixeur en tournant la partie portable jusqu'à ce que la flèche sur le logement de la partie portable ❶ pointe sur le symbole  sur la partie portable du mixeur plongeant. La partie portable peut maintenant être desserrée.

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT - RISQUE DE BLESSURE !

- Risque de blessures pendant le maniement de la lame ❹ extrêmement tranchante. Après avoir utilisé et nettoyé l'appareil, remontez-le afin de ne pas vous blesser au contact de la lame ❹ à nu. Rangez la lame ❹ hors de portée des enfants.

REMARQUE

- Tenez compte des consignes de nettoyage données dans le mode d'emploi du mixeur plongeant SSW 400 A1 pour nettoyer la partie portable.
- Pour le nettoyage de la partie portable, desserrez le couvercle ❷.
- Extrayez le porte-lame ❸ et la lame ❹ du bol ❸.

- Nettoyez le bol ⑤, le porte-lame ③ avec la lame ④ à l'eau chaude en ajoutant du liquide vaisselle doux. Rincez les pièces à l'eau claire et séchez-les bien.
- Essuyez le couvercle ② à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, versez un peu de liquide vaisselle doux sur le chiffon. Essuyez ensuite bien avec un chiffon humidifié d'eau uniquement de manière à ce que plus aucun résidu de liquide vaisselle ne colle sur le couvercle ②. Séchez bien le couvercle ②.

REMARQUE

- Tenez compte du fait que le bol ⑤, le porte-lame ③ avec la lame ④ et le couvercle ② ne vont pas au lave-vaisselle.

Mise au rebut

Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.

Garantie de Kompernass Handels GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse d'origine. Ce document servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par nos soins, selon notre choix. Cette prestation de garantie nécessite dans un délai de trois ans la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de garantie est valable pour des vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. connecteur, accu, moules ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L211-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L211-4 à L211-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L211-16 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique, une gravure, sur la page de garde de votre manuel d'utilisation (en bas à gauche) ou sous forme d'autocollant au dos ou sur le dessous.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que beaucoup d'autres, des vidéos produit et logiciels.

Service après-vente

FR

Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE

Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 282546 - A

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Version des information:

02/2017 · Ident.-No.: SSW400A1-A-112016-1

IAN 282546-A