


LT

SMULKINTUVAS

Naudojimo instrukcija

TRINTUVAS SSW 400 A1



LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.



Turinys

Ižanga.....	2
Naudojimas pagal paskirtį.....	2
Tiekiamas rinkinys.....	2
Prietaiso aprašas.....	3
Techniniai duomenys.....	3
Saugos nurodymai.....	4
Prieš naudojant pirmą kartą.....	6
Naudojimas.....	7
Valymas ir priežiūra.....	9
Šalinimas.....	10
Kompernaß Handels GmbH garantija.....	11
Priežiūra.....	13
Importuotojas.....	13

Įžanga

Sveikiname įsigijus naują prietaisą!

Pasirinkote šiuolaikišką ir kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymai. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytiems naudojimui tikslams. Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite ir visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas maisto produktams smulkinti. Produktų kiekis turi būti nedidelis ir juose neturi būti kaulų.

Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite jo komerciniams tikslams.

Smulkintuvą galima naudoti tik su strypiniu trintuvu SSW 400 A1.

Tiekiamas rinkinys

Standartiškai tiekiamos šios prietaiso dalys:

- Dangtis
- Peilio laikiklis su peiliu
- Produktų indas

1) Pašalinkite nuo prietaiso visas pakuotės medžiagas.

NURODYMAS

- ▶ Patikrinkite, ar pristatytas visas rinkinys ir ar nėra pastebimų trūkumų.
- ▶ Jei pristatytas ne visas rinkinys arba gaminys pažeistas dėl netinkamos pakuotės ar gabenant, kreipkitės klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija (žr. skyrių **Priežiūra**).

Prietaiso aprašas

- ➊ lizdas prietaiso korpusui įkišti
- ➋ dangtis
- ➌ peilio laikiklis
- ➍ peilis
- ➎ produktų indas
- ➏ kaištis

Techniniai duomenys

Produktų indo bendra talpa

apie 500 ml

Saugos nurodymai

PAVOJUS

- ▶ Būtinai vadovaukitės naudojimo instrukcija, o ypač strypinio trintuvo SSW 400 A1 naudojimo saugos nurodymais!

ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Prieš keičiant priedus ar papildomas dalis, kurios prietaisui veikiant juda, prietaisą reikia išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo.
- ▶ Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus aprašytus šioje instrukcijoje.
- ▶ Būkite atsargūs ištuštinami produktų indą! Peilis yra labai aštrus!

⚠ ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Būkite atsargūs valydami prietaisą!
Peilis yra labai aštrus!
- ▶ Prietaisą kas kartą išjunkite iš elektros tinklo, kai ketinate palikti jį neprižiūrimą, surinkti, išrinkti ar valyti.
- ▶ Vaikams naudoti prietaisą draudžiama.
- ▶ Asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni ir kurie turi mažiau patirties ir (arba) žinių, šį prietaisą gali naudoti tik jei yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai jį naudoti ir supranta prietaiso keliamą pavojų.
- ▶ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- ▶ Būtina prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

DĖMESIO – PRIETAISO SUGADINIMO PAVOJUS!

- Nepilkite į produktų indą karštų skysčių! Priešingu atveju prietaisas gali sugesti!

Prieš naudojant pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS – PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Naudojant labai aštrų peilį ④ galima susižeisti. Atsargiai elkitės su peiliu ④! Laikykite peilį ④ vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dangtį ②, peilio laikiklį ③ su peiliu ④ ir produktų indą ⑤ nuvalykite, kaip aprašyta skyriuje „Valymas“.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

► Tinklo kištuką į elektros lizdą įkiškite tik surinkę prietaisą.

- 1) Peilio laikiklį **3** su peiliu **4** užmaukite ant kaiščio **6**.
- 2) Paruoškite produktus, kuriuos dėsime į indą: susmulkinkite didelius gabalus (iki maždaug 1–2 cm dydžio), kad jie tilptų į produktų indą **5**.
- 3) Smulkinamus produktus sudėkite į produktų indą **5**.
Atsižvelkite į orientacinę informaciją, pateiktą šioje lentelėje.

Maisto produktas	Kiekis	Apdorojimo laikas	Greitis
Svogūnai	100 g	5 - 6 kartus trumpai spustelėkite įjungimo mygtuką	didelis
Mėsa	120 g	10 - 15 sekundžių	didelis
Česnakai	100 g	5 - 6 kartus trumpai spustelėkite įjungimo mygtuką	didelis
Graikiniai riešutai	100 g	20 - 30 sekundžių	didelis

- 4) Uždėkite dangtį **2** ant produktų indo **5**.

- 5) Strypinio trintuvo korpusą į lizdą prietaiso korpusui įkišti **1** įkiškite taip, kad rodyklė ant lizdo prietaiso korpusui įkišti **1** būtų nukreipta į simbolį  ant strypinio trintuvo korpuso.
- 6) Sukite strypinio trintuvo korpusą, kol rodyklė ant lizdo prietaiso korpusui įkišti **1** bus nukreipta į simbolį  ant prietaiso korpuso.
- 7) Įkiškite į elektros lizdą tinklo kištuką. Šviečia strypinio trintuvo šviečiantis žiedas.
- 8) Strypinio trintuvo greičio reguliatoriumi nustatykite norimą greitį. Jei norite padidinti greitį, greičio reguliatorių sukite MAX kryptimi, o jei greitį norite sumažinti, greičio reguliatorių sukite MIN kryptimi.
- 9) Viena ranka tvirtai laikykite produktą indo **5**.
- 10) Paspauskite ir laikykite paspaudę strypinio trintuvo įjungimo mygtuką.
Nuolat stebėkite rezultatą.
- 11) Kai rezultatas bus toks, kokio norite, paspaustą įjungimo mygtuką atleiskite. Dangtį **2** su strypinio trintuvo korpusu nuo produktų indo **5** nuimkite tik varikliui sustojus.

NURODYMAS

- Jei maisto produktai yra ypač kieti ar dideli, prieš apdorodami susmulkinkite juos mažesniais gabalėliais (apie 1–2 cm dydžio). Antraip variklis gali užstrigti.
Kietus maisto produktus apdorokite su pertrūkiais.

- 12) Ištraukite tinklo kištuką.

NURODYMAS

- Smulkinant kietesnius, paviršių braižančius maisto produktus, produktų indas ❸ ilgainiui gali tapti neskaidrus. Tai normalu ir nepablogina prietaiso veikimo.

13) Dangtį ❷ nuo trintuvo korpuso nuimsite pasukę korpusą taip, kad rodyklė ant lizdo prietaiso korpusui įkišti ❶ būtų nukreipta į simbolį ❸ ant strypinio trintuvo korpuso. Dabar prietaiso korpusą galima atskirti.

Valymas ir priežiūra**⚠ ĮSPĖJIMAS – PAVOJUS SUSIŽALOTI!**

- Naudojant labai aštrų peilį ❹ galima susižeisti. Baigę naudoti ir išvalę prietaisą, jį vėl surinkite, kad nesusižeistumėte neuždengtu peiliu ❹. Laikykite peilį ❹ vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NURODYMAS

- Prietaiso korpusą valykite vadovaudamiesi valymo nurodymais strypinio trintuvo SSW 400 A1 naudojimo instrukcijoje.
- Norėdami išvalyti, atskirkite prietaiso korpusą nuo dangčio ❷.
- Atsargiai ištraukite peilio laikiklį ❸ su peiliu ❹ iš produktų indo ❺.

- Produktų indą ⑤ ir peilio laikiklį ③ su peiliu ④ plaukite šiltu vandeniu, įpylę šiek tiek švelnaus ploviklio. Po to visas dalis nuskalaukite švari vandeniu ir nusausinkite.
- Dangtį ② valykite drėgna šluoste. Jei reikia, ant šluostės užpilkite švelnaus ploviklio. Po to nuvalykite vien vandeniu sudrėkinta šluoste, kad ant dangčio ② neliktų ploviklio likučių. Gerai nusausinkite dangtį ②.

NURODYMAS

- Atminkite, kad produktų indo ⑤, peilio laikiklio ③ su peiliu ④ ir dangčio ② negalima plauti indaplovėje.

Šalinimas

Prietaisą išmeskite nedarydami žalos aplinkai. Laikykitės galiojančių teisės aktų. Kilus abejonių, susisiekite su atliekų šalinimo tarnyba.



Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų, kurias galite atiduoti vietos perdirbimo įmonėms.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Prašome išsaugoti originalų kasos čekį. Jis reikalingas kaip pirkimo dokumentas.

Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai sutaisykite arba pakeisime. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį prietaisą ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą bei nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutačius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis.

Garantijos aprėptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylančiomis gaminio dalims, priskiriamoms susidėvinčių dalių kategorijai, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių, akumuliatorių, kepimo formų ar iš stiklo pagamintų dalių pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet koku klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 12345).
- Gaminio numerį rasite prietaiso duomenų lentelėje, išgraviruotą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje.

- Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.
- Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinytų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos.

Priežiūra

LT

Priežiūra Lietuva

Tel. 880 033 144

Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt

IAN 282546 - A

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Informācijas data:

02/2017 · Ident.No.: SSW400A1-A-112016-1

IAN 282546-A