


NL

HAKMOLEN

Gebruiksaanwijzing

VOOR STAAFMIXER SSW 400 A1



NL

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.



Inhoud

Inleiding	2
Gebruik in overeenstemming met bestemming....	2
Inhoud van het pakket	2
Beschrijving van het apparaat	3
Technische gegevens	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Vóór het eerste gebruik	6
Gebruiken.....	7
Reiniging en onderhoud	9
Afvoeren.....	10
Garantie van Kompernaß Handels GmbH.....	11
Service	13
Importeur	14

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat!

U hebt hiermee gekozen voor een modern en hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat dient uitsluitend voor het fijnhakken van levensmiddelen zonder bot in kleine hoeveelheden.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in het privéhuis-houden. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

De hakmolen mag alleen worden gebruikt in combinatie met de staafmixer SSW 400 A1.

Inhoud van het pakket

Het apparaat wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- Deksel
- Meshouder met mes
- Kom

1) Verwijder alle verpakkingsmateriaal van het product.

OPMERKING

- ▶ Controleer of het pakket compleet is en of er sprake is van zichtbare schade.
- ▶ Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

Beschrijving van het apparaat

- ➊ Houder handgedeelte
- ➋ Deksel
- ➌ Meshouder
- ➍ Mes
- ➎ Kom
- ➏ Opsteekpen

Technische gegevens

Totale capaciteit van de kom	ca. 500 ml
------------------------------	------------

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR

- Neem beslist de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsvoorschriften van de staafmixer SSW 400 A1 in acht!

WAARSCHUWING! **LETSELGEVAAR!**

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of hulpstukken verwisselt die bij gebruik in beweging zijn.
- Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Wees voorzichtig bij het legen van de kom! Het mes is zeer scherp!

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- ▶ Wees voorzichtig bij het reinigen van het apparaat! Het mes is zeer scherp!
- ▶ Het apparaat moet altijd van het lichtnet worden losgekoppeld als er geen toezicht is, en tevens voor montage, demontage en reiniging.
- ▶ Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.

LET OP - MATERIËLE SCHADE!

- Vul de kom niet met hete vloeistoffen!
Anders kan het apparaat beschadigd raken!

Vóór het eerste gebruik

⚠ WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR!

- Er bestaat letselgevaar bij de omgang met het extreem scherpe mes ④. Ga voorzichtig om met het mes ④!
Zorg dat kinderen niet bij het mes ④ kunnen komen.
- Reinig het deksel ②, de meshouder ③ met mes ④ en de kom ⑤ zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".

Gebruiken

WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Zet eerst de staafmixer in elkaar en steek dan pas de stekker in het stopcontact.

- 1) Steek de meshouder **3** met het mes **4** op de opsteekpen **6**.
- 2) Prepareer de fijn te hakken levensmiddelen door grote stukken zo ver klein te snijden (ca. 1 - 2 cm), dat ze in de kom **5** passen.
- 3) Vul de kom **5** met de fijn te hakken levensmiddelen.
Ga daarbij uit van de richtwaarden in de volgende tabel:

Levens- middel	Vulhoe- veelheid	Bewer- kingstijd	Snelheid
Uien	100 g	5 - 6 keer kort op de startknop drukken	snel
Vlees	120 g	10 - 15 sec.	snel
Knoflook	100 g	5 - 6 keer kort op de startknop drukken	snel
Walnoten	100 g	20 - 30 sec.	snel

- 4) Zet het deksel **2** op de kom **5**.

- 5) Plaats het handgedeelte van de staafmixer zodanig in de handgedeelte-houder **1**, dat de pijlmarkering op de handgedeelte-houder **1** naar het symbool  op het handgedeelte van de staafmixer wijst.
- 6) Draai het handgedeelte van de staafmixer tot de markering op de handgedeelte-houder **1** naar het symbool  op het handgedeelte wijst.
- 7) Steek de stekker in het stopcontact. Het ringlicht op de staafmixer begint te branden.
- 8) Stel met de snelheidsregelaar van de staafmixer de gewenste snelheid in. Draai de snelheidsregelaar in de richting van MAX om de snelheid te verhogen, of in de richting van MIN. om de snelheid te verminderen.
- 9) Houd met één hand de kom **5** vast.
- 10) Houd de startknop van de staafmixer ingedrukt.
Controleer het resultaat.
- 11) Wanneer u tevreden bent met het resultaat, laat u de ingedrukte startknop los. Wacht totdat de motor stilstaat voordat u het deksel **2** met het handgedeelte van de staafmixer van de kom **5** afneemt.

OPMERKING

- Vooral harde levensmiddelen moeten voor de bewerking in kleinere stukken worden gesneden (ca. 1 - 2 cm). Anders kan de motor blokkeren.
Kies voor harde levensmiddelen een pulserende bewerking.

- 12) Haal de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING

- Door het fijnhakken van hardere, schurende levensmiddelen kan de kom ⑤ er in de loop der tijd troebel uit gaan zien. Dit is normaal en beïnvloedt de werking van het apparaat niet.
- 13) Maak het deksel ② los van het handgedeelte van de mixer, door het handgedeelte zo ver te draaien dat de pijlmarkering op de handgedeelte-houder ① naar het symbool  op het handgedeelte van de staafmixer wijst. Het handgedeelte kan nu worden losgemaakt.

Reiniging en onderhoud

** WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR!**

- Er bestaat letselgevaar bij de omgang met het extreem scherpe mes ④. Zet het apparaat na gebruik en reiniging weer in elkaar, zodat u zich niet aan het blootliggende mes ④ kunt verwonden. Zorg dat kinderen niet bij het mes ④ kunnen komen.

OPMERKING

- Neem de reinigingsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van de staafmixer SSW 400 A1 in acht voor de reiniging van het handgedeelte.
- Maak voor de reiniging het handgedeelte los van het deksel ②.
 - Haal de meshouder ③ met het mes ④ voorzichtig uit de kom ⑤.

- Reinig de kom ⑤ en de meshouder ③ met het mes ④ in warm water waaraan u wat mild afwasmiddel toevoegt. Spoel de onderdelen met schoon water af en droog ze af.
- Veeg het deksel ② af met een vochtige doek. Doe zo nodig wat mild afwasmiddel op de doek. Veeg het apparaat daarna af met een alleen met water bevochtigde doek, zodat er geen afwasmiddelresten op het deksel ② achterblijven. Droog het deksel ② goed af.

OPMERKING

- Houd er rekening mee dat de kom ⑤, de meshouder ③ met het mes ④ en het deksel ② niet geschikt zijn voor reiniging in de afwasmachine.

Afvoeren

Voer het apparaat op milieuvriendelijke wijze af. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met uw afvalverwerkingsinstantie.



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keuze – voor u kosteloos gerepareerd of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en derhalve als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu's, bakvormen of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiëkwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo's en software downloaden.

Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 282546 - A

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stand van de informatie:

02/2017 · Ident.-No.: SSW400A1-A-112016-1

IAN 282546-A