


PT

TRITURADOR

Manual de instruções

PARA VARINHA MÁGICA SSW 400 A1



PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.



Índice

Introdução	2
Utilização correta	2
Conteúdo da embalagem	2
Descrição do aparelho	3
Dados técnicos	3
Instruções de segurança	4
Antes da primeira utilização	6
Utilização	7
Limpeza e conservação	9
Eliminação	10
Garantia da Kompernass Handels GmbH	11
Assistência Técnica	13
Importador	13

Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho!

Optou por um produto moderno e de elevada qualidade.

O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize este produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

Este aparelho destina-se exclusivamente a triturar alimentos sem ossos em pequenas quantidades.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para a utilização doméstica privada. Não o utilize para fins comerciais.

O triturador só pode ser utilizado em associação com a varinha mágica SSW 400 A1.

Conteúdo da embalagem

Por norma, o aparelho é fornecido com os seguintes componentes:

- Tampa
- Suporte da lâmina com lâmina
- Taça

1) Remova todo o material de embalagem do produto.

NOTA

- ▶ Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- ▶ Caso falte algum componente ou se verifiquem danos resultantes de embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **Assistência Técnica**).

Descrição do aparelho

- ❶ Alojamento da unidade portátil
- ❷ Tampa
- ❸ Suporte da lâmina
- ❹ Lâmina
- ❺ Taça
- ❻ Pino de encaixe

Dados técnicos

Capacidade total da taça

aprox. 500 ml

Instruções de segurança

PERIGO

- Observe impreterivelmente o manual de instruções e, particularmente, as instruções de segurança da varinha mágica SKV 400 A1!

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Antes da substituição de acessórios ou peças adicionais, em movimento durante o funcionamento, o aparelho deve ser desligado e a ficha retirada da tomada.
- Nunca utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual.
- Tenha cuidado ao esvaziar a taça!
A lâmina é muito afiada!

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Tenha cuidado ao limpar o aparelho!
A lâmina é muito afiada!
- ▶ O aparelho deve ser sempre desligado da corrente em caso de inexistência de vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- ▶ Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- ▶ As crianças não podem brincar com o aparelho.
- ▶ As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

ATENÇÃO - DANOS NO APARELHO!

- ▶ Não encha a taça com líquidos quentes! Caso contrário, o aparelho pode ser danificado!

Antes da primeira utilização



AVISO - PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Perigo de ferimentos ao manusear a lâmina ④ extremamente afiada. Tenha cuidado ao manusear a lâmina ④! Mantenha a lâmina ④ fora do alcance das crianças.
- Lave a tampa ②, o suporte da lâmina ③ com lâmina ④ e a taça ⑤ como descrito no capítulo "Limpeza".

Utilização

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- Insira a ficha na tomada apenas depois de montar a varinha.

- 1) Encaixe o suporte da lâmina **3** com a lâmina **4** no pino de encaixe **6**.
- 2) Prepare o alimento, cortando os pedaços grandes em pedaços mais pequenos (aprox. 1 a 2 cm), de modo que caibam na taça **5**.
- 3) Introduza os alimentos a triturar na taça **5**. Para tal, respeite os valores de referência na tabela abaixo:

Alimento	Quantidade de enchimento	Tempo de preparação	Velocidade
Cebolas	100 g	Premir 5 a 6 vezes o botão Iniciar	rápida
Carne	120 g	10 - 15 seg.	rápida
Alho	100 g	Premir 5 a 6 vezes o botão Iniciar	rápida
Nozes	100 g	20 - 30 seg.	rápida

- 4) Coloque a tampa **2** na taça **5**.

- 5) Coloque a unidade portátil da varinha mágica no alojamento da unidade portátil ❶, de modo que a marcação da seta no alojamento da unidade portátil ❶ fique orientada para o símbolo  que se encontra na unidade portátil da varinha mágica.
- 6) Rode a unidade portátil da varinha mágica até que a marcação no alojamento da unidade portátil ❶ fique orientada para o símbolo  na unidade portátil.
- 7) Insira a ficha na tomada. O anel luminoso na varinha mágica acende-se.
- 8) Ajuste a velocidade desejada no regulador de velocidade da varinha mágica. Rode o regulador de velocidade no sentido MAX, se pretender aumentar a velocidade; rode o regulador de velocidade no sentido MIN., se pretender reduzir a velocidade.
- 9) Segure a taça ❺ com uma mão.
- 10) Prima e mantenha premido o botão Iniciar da varinha mágica.
Observe o resultado.
- 11) Quando estiver satisfeito com o resultado, solte o botão Iniciar premido. Retire a tampa ❷, com a unidade portátil da varinha mágica, para fora da taça ❺ apenas após a paragem do motor.

NOTA

- Alimentos particularmente duros ou grandes deverão ser cortados em pedaços pequenos (aprox. 1 a 2 cm) antes da preparação. Caso contrário, o motor pode bloquear. Para alimentos duros, selecione uma preparação por impulsos.

- 12) Retire a ficha da tomada.

NOTA

- Devido à trituração de alimentos mais duros que provocam atritos, com o tempo, a taça ❸ pode ficar com um aspeto baço. Isto é normal e não exerce qualquer influência sobre o funcionamento do aparelho.

13) Solte a tampa ❷ da unidade portátil da varinha mágica, rodando a unidade portátil, de modo que a marcação da seta no alojamento da unidade portátil ❶ fique orientada para o símbolo  na unidade portátil da varinha mágica. Solte agora a unidade portátil pode agora ser solta.

Limpeza e conservação

** AVISO - PERIGO DE FERIMENTOS!**

- Perigo de ferimentos ao manusear a lâmina ❹ extremamente afiada. Após a utilização e limpeza, volte a montar o aparelho, de modo que não se possa ferir na lâmina desprotegida ❹. Mantenha a lâmina ❹ fora do alcance das crianças.

NOTA

- Siga as instruções de limpeza do manual de instruções da varinha mágica SSW 400 A1 para limpar a unidade portátil.
- Para a limpeza, solte a unidade portátil da tampa ❷.
 - Remova o suporte da lâmina ❸ com a lâmina ❹ para fora da taça ❺.

- Lave a taça ⑤ e o suporte da lâmina ③ com a lâmina ④ em água quente e adicione um detergente da loiça suave. Enxague as peças com água limpa e seque-as.
- Limpe a tampa ② com um pano húmido. Se necessário, coloque um pouco de detergente da loiça suave no pano. Limpe depois bem, com um pano humedecido apenas em água, para eliminar todos os restos de detergente da loiça na tampa ②. Seque bem a tampa ②.

NOTA

- Tenha em atenção que a taça ⑤, o suporte da lâmina ③ com a lâmina ④ e a tampa ② não podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Eliminação

Elimine o aparelho de modo ecológico. Respeite os regulamentos atualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com o Centro de Receção de REEE.



A embalagem é composta por materiais recicláveis que pode depositar nos ecopontos locais.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra original. Este documento é necessário como comprovativo da compra.

Se dentro de três anos a partir da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós – consoante a nossa preferência – gratuitamente. Esta garantia parte do princípio que o aparelho defeituoso e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados dentro do prazo de três anos e é descrito brevemente, por escrito, em que consiste o defeito e quando ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto, que estão sujeitas ao desgaste normal e podem ser consideradas desta forma peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex. interruptores, acumuladores, formas para bolos ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta na placa de características, numa impressão, na capa do seu manual de instruções (em baixo à esquerda) ou, como autocolante, no verso ou no lado inferior.

- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros, bem como vídeos sobre os produtos e software.

Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 282546 - A

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Estado das informações:

02/2017 · Ident.No.: SSW400A1-A-112016-1

IAN 282546-A