





PDF ONLINE
www.lidl-service.com

CAR SMARTPHONE MOUNT SKHU 2 A1

RS

DRŽAČ ZA PAMETNI TELEFON ZA AUTOMOBIL

Uputstvo za upotrebu i bezbednosne napomene



Uvod



Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Dobro čuvajte ovo uputstvo za upotrebu. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Auto-držač je uređaj informacione elektronike i služi za pričvršćivanje i istovremeno punjenje mobilnih telefona (i ostalih aparata sa naponom od 5 V sa USB-priključkom) u automobilu. Auto/USB-adapter odgovara samo za vozila sa upaljačem za cigarete, čiji se negativni pol nalazi na masi.



Usled primenjene „Smart Fast Charge“ tehnologije, kod kompatibilnih uređaja je moguće skraćeno vreme punjenja. Kompatibilnim priključenim uređajima se automatski signalizira da koriste maksimalno iskoristivu struju punjenja.

Svaki drugi način korišćenja ili korišćenje izvan navedenih okvira, smatra se nenamenskim i može da dovede do oštećenja i povreda. Isključena su potraživanja bilo koje vrste, zbog oštećenja nastalih usled nenamenske upotrebe ili svojevolljno preduzetih prepravki. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu.

Napomene o robnim markama

USB® je registrovana robna marka kompanije USB Implementers Forum, Inc.

Robna marka SilverCrest i komercijalni naziv su vlasništvo dotičnog vlasnika.

Svi drugi nazivi i proizvodi mogu da budu robne marke ili registrovane robne marke svojih odgovarajućih vlasnika.

Korišćena upozorenja i simboli

⚠ OPASNOST

Upozorenje ovog stepena opasnosti označava preteću opasnu situaciju.

Opasna situacija može da dovede do teških povreda ili smrti, ako se ne izbegne.

- ▶ Sledite uputstva u ovom upozorenju, da bi se izbegla opasnost od teških povreda ili smrti.

⚠ PAŽNJA

Upozorenje ovog stepena opasnosti označava moguću materijalnu štetu.

Opasna situacija može da dovede do materijalnih šteta, ako se ne izbegne.

- ▶ Sledite uputstva u ovom upozorenju, da bi se izbegla materijalna šteta.

NAPOMENA

- ▶ Napomena označava dodatne informacije, koje olakšavaju rukovanje uređajem.



E-oznaka je kontrolni znak za označavanje sklopova u vozilima, koji podležu odobrenju, i govori da su sprovedena neophodna ispitivanja i da je dodeljena ECE-homologacija tj. odobrenje tipa.

Bezbednosne napomene

- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste lica (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom lica zaduženog za njihovu bezbednost ili ako su od tog lica dobila uputstva kako da koriste uređaj.
- Deca moraju da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

⚠ OPASNOST

- ▶ Ambalažni materijali (npr. folije ili tvrda pena) ne smeju da se koriste kao igračka. **Postoji opasnost od gušenja!**
- Kontrolišite uređaj pre upotrebe na spoljna vidljiva oštećenja. Ne puštajte u rad uređaj koji je oštećen ili je pao.
- U slučaju oštećenja kabla ili priključaka, iste treba da zameni ovlašćeno stručno osoblje ili korisnička služba, da bi se izbegle opasnosti.
- Nikada ne otvarajte uređaj i ne preduzimajte nikakve popravke na njemu.
- Zaštitite uređaj od vlage i prodiranja tečnosti.
- Nikada ne izlažite uređaj ekstremnoj vrućini ili velikoj vlažnosti vazduha. To važi posebno za smeštanje u automobilu. Kod dužeg stajanja i toplog vremena sa sunčevim zračenjem, nastaju visoke temperature u unutrašnjosti i u odeljku za rukavice. Uklonite električne i elektronske uređaje iz vozila.
- Kada montirate držač, uverite se da on ne predstavlja smetnju kod upravljanja ili kočenja ili da ne ugrožava primenu drugih operativnih sistema vozila (npr. vazdušnih jastuka), ili da ne ograničava preglednost u toku vožnje.
- **⚠ OPASNOST** Ne postavljajte auto-držač u području širenja vazdušnih jastuka ili u njihovoj blizini, zato što bi u slučaju aktiviranja, držač leteo kroz unutrašnjost vozila i mogao bi da prouzrokuje teške povrede.
- Vodite računa, da držač ne postavite na mestu na kojem ćete, u slučaju nesreće ili sudara, moći da dođete u kontakt sa držačem.
- Obratite pažnju i na uputstvo za upotrebu Vašeg mobilnog telefona / krajnjeg uređaja.
- Ukoliko na uređaju primetite miris požara ili nastanak dima, odmah ga odvojite od upaljača za cigarete.
- **⚠ OPASNOST** Ni u kom slučaju ne udišite dim, zato što je dim štetan po zdravlje.
- Redovno proveravajte da li je sisaljka na donjem kraju držača čvrsto povezana sa vetrobranskim staklom. To je naročito važno u predelima u kojima je spoljna temperatura često podložna velikim oscilacijama.
- Poštujte sve zakone koji važe lokalno. U toku vožnje, ruke uvek moraju da budu slobodne za upravljanje vozilom. U toku vožnje, bezbednost saobraćaja mora uvek da ima prioritet. Ovaj držač koristite samo ukoliko ne može da nastane opasnost u bilo kakvoj situaciji u toku vožnje.

Upravljački elementi

- 1 Sisaljka
- 2 Poluga za zabavljanje sisaljke
- 3 Kuglasti zglob
- 4 Navojni prsten
- 5 Pribvat kuglastog zgloba
- 6 Čeljust držača za mobilni telefon
- 7 Taster **PRESS**
- 8 Potpora za mobilni telefon
- 9 Auto/USB-adapter
- 10 Nosač
- 11 USB-priključci
- 12 Kabl za punjenje (USB na mikro-USB)
- 13 Uputstvo za upotrebu (slika sa simbolom)

Tehnički podaci

Model	SKHU 2 A1
Ulazni napon / ulazna struja	12 - 24 V $\equiv$ (jednosmerna struja), maks. 1,2 A
Izlazni napon / izlazna struja	5 V $\equiv$ (jednosmerna struja), maks. 2,1 A*
Rastojanje čeljusti držača	oko 5,0 - 9,0 cm
Dimenzije (držač)	oko 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Težina (držač)	oko 145 g
Dimenzije (Auto/USB-adapter)	oko 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Težina (Auto/USB-adapter)	oko 22 g
Klasa zaštite (Auto/USB-adapter)	III/ $\diamond$ (aparati je zaštićen malim naponom)
Radna temperatura	15 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja	0 °C do 55 °C
Vlažnost vazduha	≤ 75% (bez kondenzacije)

* Kod istovremenog korišćenja oba USB-priključka 11, ukupna potrošnja struje priključenih uređaja ne sme da prekorači 2,1 A.

NAPOMENA



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Napomene u vezi sa EU Izjavom o usklađenosti

CE Ovaj uređaj je, u pogledu usklađenosti, u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim propisima direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU, UN pravila R10 i RoHS direktive 2011/65/EU.

Potpunu EU Izjavu o usklađenosti možete da nabavite kod uvoznika.

Provera obima isporuke

Pre puštanja u rad, proverite obim isporuke na celovitost i event. vidljiva oštećenja (pogledajte sliku A). Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Servis**). Izvadite sve delove uređaja iz ambalaže i uklonite sav ambalažni materijal sa uređaja.

- Auto-držač sa sisaljkom (sastoji se iz dva dela)
- Auto/USB-adapter ⑨
- Kabl za punjenje (USB na mikro USB) ⑫
- Ovo uputstvo za upotrebu ⑬

Rukovanje i rad

Montaža auto-držača

- ◆ Navojni prsten ④ odvrnite sa auto-držača, u smeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
- ◆ Postavite navojni prsten ④ preko kuglastog zgloba ③ i gurnite kuglasti zglob ③ u prihvat kuglastog zgloba ⑤ (pogledajte sliku B).
- ◆ Pričvrstite navojni prsten ④ u smeru kretanja kazaljki na satu na prihvat kuglastog zgloba ⑤.

Montaža sisaljke

- Uverite se da je površina, na koju želite da postavite sisaljku, čista, da nije masna i da je suva. Uverite se da je poluga za zabravljivanje sisaljke ② otkočena.
- ◆ Fiksirajte sisaljku ① na vetrobransko staklo i gurnite polugu za zabravljivanje sisaljke ② nagore. Time ćete stvoriti podpritisak i sisaljka ① će se čvrsto privući uz vetrobransko staklo.
 - ◆ Pomoću kuglastog zgloba ③, koji se može okretati za 360°, možete da prilagodite auto-držač u horizontalnom i vertikalnom pravcu, prema Vašim potrebama. Malo odvijte navojni prsten ④, da bi mogli lakše da podešavate kuglasti zglob ③.
 - ◆ Da biste uklonili sisaljku ① sa vetrobranskog stakla, povucite polugu za zabravljivanje sisaljke ② nadole i odignite vezicu na rubu sisaljke.

Postavljanje mobilnog telefona u auto-držač

- ◆  Pritisnite taster **PRESS** ⑦ na zadnjoj strani uređaja, i čeljusti ⑥ auto-držača se automatski otvaraju prema spolja.
- ◆ Postavite mobilni telefon na potporu ⑧ auto-držača.
- ◆ Gurnite čeljusti ⑥ auto-držača prema unutra, dok mobilni telefon ne bude čvrsto pričvršćen.
- ◆ Pritisnite taster **PRESS** ⑦, da biste uklonili mobilni telefon iz auto-držača.

Punjenje mobilnog telefona

- ◆ Priključite auto/USB-adapter ⑨ na interni napon (upaljač za cigarete) Vašeg vozila. Bela LED-lampica, koja se nalazi u kućištu, signalizira stanje pripravnosti auto/USB-adaptera ⑨. U zavisnosti od tipa vozila, po potrebi, prethodno mora da se uključiti kontakt.
- ◆ Povežite kabl za punjenje ⑫ sa jednim od USB-priključaka ⑪ na auto/USB-adapteru ⑨ i sa mobilnim telefonom. Proces punjenja počinje odmah i prikazuje se na displeju mobilnog telefona.
- ◆ Nakon završetka procesa punjenja, izvucite auto/USB-adapter ⑨ iz upaljača za cigarete, držeći ga za nosač ⑩.

PAŽNJA

- Kod vozila kod kojih upaljač za cigarete funkcioniše i kada je kontakt isključen, uređaj mora, nakon korišćenja, da se odvoji od upaljača za cigarete. U suprotnom, akumulator vozila može, u dužem vremenskom periodu, da se isprazni, zato što uređaj troši struju i u stanju mirovanja.

Pronalaženje grešaka

Priključeni uređaj se ne puni (ne svetli bela LED-lampica, koja se nalazi u kućištu)

- ◆ Upaljač za cigarete u putničkom vozilu nije povezan. Proverite vezu.
- ◆ U zavisnosti od tipa vozila, po potrebi, prethodno mora da se uključi kontakt.

Bela LED-lampica, koja se nalazi u kućištu, se gasi nakon što je uređaj priključen.

- ◆ Auto/USB-adapter ⑨ je preopterećen i više ne puni priključene uređaje. Aktivirao se unutrašnji električni osigurač. Odvojite sve priključene uređaje od auto/USB-adaptera ⑨. Odmah zasvetli bela LED-lampica i punjač je ponovo spreman za upotrebu.

NAPOMENA

- Ako ne možete da rešite problem gore navedenim koracima, obratite se servisnoj službi (pogledajte poglavlje **Servis**).

Čišćenje i nega

PAŽNJA

- Pre čišćenja i kada ga ne koristite, odvojite uređaj od upaljača za cigarete.
- Po potrebi, čistite uređaj mekom krpom. Kontrolišite stanje uređaja u redovnim intervalima. Ne koristite više uređaj, kada ustanovite oštećenja.

Čuvanje uređaja kada se ne koristi

PAŽNJA

- Temperature u unutrašnjosti vozila mogu leti i zimi da dostignu ekstremne vrednosti. Zbog toga ne ostavljajte uređaj u vozilu, da biste izbegli oštećenja.
- Čuvajte uređaj na suvom mestu, bez prašine i bez direktnog sunčevog zračenja.

Odlaganje

Odlaganje uređaja

- ✗ Prateći simbol precrtane kante za otpad na točkovima znači da ovaj proizvod podleže Direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da ovaj uređaj na kraju svog korišćenja ne sme da se odloži u uobičajeni kućni otpad, već mora da se preda na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom.

Ovo odlaganje je za Vas besplatno. Čuvajte životnu sredinu i odlažite stručno.

- mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznate u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Odlaganje ambalaže

- ♻️ Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu. Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.

- ♻️ Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.
- ♻️ Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale posebno.
- Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem:
1–7: Plastika,
20–22: Hartija i karton,
80–98: Kompozitni materijali

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu. Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu. Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Držač za pametni telefon za automobil
Model:	SKHU 2 A1
IAN / Serijski broj:	315073
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, DE-44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Srejića 39b, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 0800-191-191, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-191-199, e-mail: kontakt@lidl.rs