



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

CAR SMARTPHONE MOUNT SKHU 2 A1

CZ

DRŽÁK NA TELEFON

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny



Úvod



Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Tento návod dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Držák do motorových vozidel je zařízení informační elektroniky a je určen k upevnění a současnému nabíjení mobilních telefonů (a dalších zařízení 5 V s přípojkou USB) v autě. Adaptér do motorových vozidel/USB adaptér je vhodný pouze pro vozidla se zapalovačem cigaret, jejichž záporný pól je uzemněn.



Díky použité technologii Smart Fast Charge je u kompatibilních zařízení možné zkrátit dobu nabíjení.

Kompatibilním připojeným zařízením je signalizováno automaticky, že používají maximální použitelný nabíjecí proud.

Jakékoliv jiné než zde popsané použití nebo použití nad zde uvedený rozsah není dovoleno a může vést k poškození a zranění. Jsou vyloučeny nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě použití v rozporu s určením nebo na základě vlastních libovolných modifikací. Tento produkt je určen výhradně pro soukromou potřebu a ne pro komerční využití.

Informace o ochranných známkách

USB® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.

Ochranná známka a obchodní název SilverCrest jsou majetkem příslušného vlastníka.

Veškeré ostatní názvy a produkty mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Použitá výstražná upozornění a symboly

⚠ NEBEZPEČÍ

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označena hrozící nebezpečná situace.

Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, může to vést k těžkým zraněním nebo usmrcení.

- Pro zabránění nebezpečí vážných zranění nebo usmrcení se musí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

⚠ POZOR

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označen možný vznik hmotné škody.

Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám.

- Pro zabránění hmotným škodám je proto zapotřebí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

UPOZORNĚNÍ

- Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem.



Značka E je kontrolní značka pro označení konstrukčních částí podléhajících schválení u motorových vozidel a uvádí, že byly provedeny požadované zkoušky a že bylo uděleno schválení konstrukčního typu ECE.

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat.

- Děti musí být pod dohledem, a to pro jistotu, aby si s přístrojem nehrály.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Obalové materiály (např. fólie nebo tuhá pěna) nejsou určené pro hraní. **Hrozí nebezpečí udušení!**

- Zkontrolujte před použitím přístroje, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.

- K zabránění zranění nechte poškozené kabely nebo konektory ihned vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznickým servisem.

- Přístroj nikdy neotevírejte ani na něm neprovádějte žádné změny.

- Chraňte přístroj před vlhkostí a vniknutím kapalín.

- Přístroj nikdy nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti. To platí zejména pro uchovávání v autě. Při delším nepoužívání a za teplého počasí se slunečním zářením vznikají vysoké teploty v interiéru a odkládací přihrádce. Odstraňte z vozidla elektrická a elektronická zařízení.

- Při montáži držáku se ujistěte, že netvoří zábranu při řízení a brzdění ani pro použitelnost jiných provozních systémů vozidla (např. airbagů) a neomezuje vaše zorné pole při jízdě.

- **⚠ NEBEZPEČÍ !** Neupevňujte držák do motorových vozidel v prostoru rozvinutí airbagu nebo v jeho blízkosti, protože by při aktivaci airbagu mohl být držák vymrštěn do interiéru vozidla a mohl by způsobit těžká zranění.

- Dbejte na to, aby držák nebyl instalován v místě, se kterým můžete přijít do kontaktu v případě nehody nebo srážky.

- Dodržujte přitom také návod k obsluze svého mobilního telefonu/koncového zařízení.

- Pokud u přístroje ucítíte zápach hoření nebo zjistíte kouř, okamžitě jej odpojte od zapalovače cigaret.

- **⚠ NEBEZPEČÍ !** Kouř se v žádném případě nesmí vdechovat, protože je zdraví škodlivý.

- Pravidelně kontrolujte, zda je přísavka na dolním konci držáku pevně připevněná na čelním skle. Je to obzvlášť důležité v oblastech, ve kterých venkovní teplota často kolísá.

- Dodržujte všechny platné místní zákony. Při jízdě musí být ruce vždy volné pro řízení vozidla. Bezpečnost v dopravě musí mít při jízdě vždy přednost. Používejte tento držák pouze tehdy, když nehrozí žádné nebezpečí, ať už se jedná o jakoukoliv jízdní situaci.

Ovládací prvky

- 1 přísavka
- 2 zajišťovací páčka přísavky
- 3 kulový kloub
- 4 kroužek se závitem
- 5 uchycení kulového kloubu
- 6 čelisti držáku do motorových vozidel
- 7 tlačítko **PRESS**
- 8 opěra držáku do motorových vozidel
- 9 adaptér do motorových vozidel/USB adaptér
- 10 přídržné rameno
- 11 přípojky USB
- 12 nabíjecí kabel (USB pro micro USB)
- 13 návod k obsluze (obrázek symbolu)

Technické údaje

Model	SKHU 2 A1
Vstupní napětí/ vstupní proud	12 - 24 V $\equiv$ (stejnoseměrný proud), max. 1,2 A
Výstupní napětí/ výstupní proud	5 V $\equiv$ (stejnoseměrný proud), max. 2,1 A*
Odstup čelistí držáku	cca 5,0-9,0 cm
Rozměry (držák)	cca 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Hmotnost (držák)	cca 145 g
Rozměry (adaptér do motorových vozidel/ USB adaptér)	cca 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Hmotnost (adaptér do motorových vozidel/ USB adaptér)	cca 22 g
Třída ochrany (adaptér do moto- rových vozidel/USB adaptér)	III / $\diamond$ (ochrana nízkým napětím)
Provozní teplota	15 °C až 40 °C
Skladovací teplota	0 °C až 55 °C
Vlhkost vzduchu	$\leq$ 75% (bez kondenzace)

* Při současném používání obou přípojek USB 11 nesmí celkový příkon připojených zařízení přesáhnout 2,1 A.

Upozornění k prohlášení o shodě EU

CE Tento přístroj odpovídá ohledně shody základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice EMC č.

2014/30/EU, směrnice UN R10 a směrnice RoHS o nebezpečných látkách č. 2011/65/EU.

Kompletní prohlášení o shodě obdržíte u dovozce.

Kontrola rozsahu dodávky

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda nevykazuje příp. viditelná poškození (viz obr. A). V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklých v důsledku vadného obalu nebo při přepravě kontaktujte telefonicky servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**). Vyjměte z obalu všechny části a odstraňte z přístroje všechny obalový materiál.

- držák do motorových vozidel s přísavkou (sestavující ze dvou dílů)
- adaptér do motorových vozidel/USB adaptér 9
- nabíjecí kabel (USB pro micro USB) 12
- tento návod k obsluze 13

Obsluha a provoz

Montáž držáku do motorových vozidel

- ♦ Kroužek se závitem **4** odšroubujte proti směru hodinových ručiček z držáku do motorových vozidel.
- ♦ Položte kroužek se závitem **4** na kulový kloub **3** a zatlačte kulový kloub **3** do uchycení kulového kloubu **5** (viz obr. B).
- ♦ Našroubujte kroužek se závitem **4** ve směru hodinových ručiček na uchycení kulového kloubu **5**.

Montáž přísavky

Ujistěte se, zda plocha, na kterou chcete přísavku umístit, je čistá, odmaštěná a suchá. Ujistěte se, zda je zajišťovací páčka přísavky **2** povolena.

- ♦ Přísavku **1** nasadte pevně na přední sklo a zatlačte zajišťovací páčku přísavky **2** nahoru. Tím se vytvoří podtlak a přísavka **1** se pevně přisaje na přední sklo.
- ♦ Pomocí kulového kloubu **3**, otočného o 360°, můžete držák do motorových vozidel v horizontálním a vertikálním směru přizpůsobit svým potřebám. Kroužek se závitem **4** mírně povolte, aby bylo možné kulový kloub **3** snáze nastavit.
- ♦ K odstranění přísavky **1** z předního skla zaklapte zajišťovací páčku přísavky **2** dolů a nadzvedněte jazýček na okraji přísavky.

Vložení mobilního telefonu do držáku do motorových vozidel

- ♦  Stiskněte tlačítko **PRESS 7** na zadní straně přístroje a čelisti držáku **6** do motorových vozidel se automaticky vysunou ven.
- ♦ Postavte mobilní telefon na opěru **8** držáku do motorových vozidel.
- ♦ Čelisti držáku **6** do motorových vozidel zasuňte dovnitř, aby byl mobilní telefon bezpečně připevněn.
- ♦ K vyjmutí mobilního telefonu z držáku do motorových vozidel stiskněte tlačítko **PRESS 7**.

Nabíjení mobilního telefonu

- ♦ Zapojte adaptér do motorových vozidel/USB adaptér **9** do palubního napětí (zapalovač cigaret) svého vozidla. Bílá LED v krytu signalizuje provozní pohotovost adaptéru do motorových vozidel/USB adaptéru **9**. Dle typu vozidla se musí popř. předem zapnout zapalování.
- ♦ Zapojte nabíjecí kabel **12** do jedné z přípojek USB **11** na adaptéru do motorových vozidel/USB adaptéru **9** a mobilním telefonem. Nabíjení se okamžitě spustí a zobrazí se na displeji mobilního telefonu.
- ♦ Po ukončení nabíjení adaptér do motorových vozidel/USB adaptér **9** vytáhněte tahem za přídržné rameno **10** ze zapalovače cigaret.

POZOR

- U vozidel, u nichž zapalovač cigaret funguje i při vypnutém zapalování, se musí přístroj po použití od zapalovače cigaret odpojit. V opačném případě se po delší době může vybit baterie vozidla, protože přístroj je napájen proudem i v klidu.

Hledání závad

Připojené zařízení se nenabíjí (bílá LED v krytu nesvítí)

- ♦ Žádné spojení se zapalovačem cigaret v autě. Zkontrolujte zapojení.
- ♦ Dle typu vozidla se musí popř. předem zapnout zapalování.

Bílá LED v krytu zhasne ihned po připojení zařízení

- ♦ Adaptér do motorových vozidel/USB adaptér **9** je přetížen a již se nenabíjí připojená zařízení. Aktivovala se interní nadproudová pojistka. Odpojte veškerá připojená zařízení od adaptéru do motorových vozidel/USB adaptéru **9**. Bílá LED se okamžitě rozsvítí a nabíječka je opět připravena k provozu.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud nemůžete vyřešit problém výše uvedenými kroky, kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Čištění a údržba

POZOR

- Před čištěním a při nepoužívání vytáhněte přístroj ze zapalovače cigaret.
- Přístroj čistěte dle potřeby měkkým hadříkem. V pravidelných intervalech kontrolujte stav přístroje. Zjistíte-li poškození, přístroj více nepoužívejte.

Skladování při nepoužívání

POZOR

- Teploty uvnitř vozidla mohou dosáhnout v létě i v zimě extrémních hodnot. Proto k zabránění poškození neuchovávejte přístroj ve vozidle.
- Skladujte přístroj na suchém a bezprašném místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

Likvidace

Likvidace přístroje

 Vedle umístěný symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že toto zařízení se na konci doby použitelnosti nesmí zlikvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnikcích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.

 Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.

Likvidace obalu

 Obalové materiály byly zvoleny podle hledisek ochrany životního prostředí a techniky likvidace a jsou tudíž recyklovatelné. Již nepotřebné obalové materiály zlikvidujte podle místních platných předpisů.

 Balení zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozřídte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:

1–7: Plasty,
20–22: Papír a lepenka,
80–98: Kompozitní materiály.

Záruka společnosti

Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software. Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl

(www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

CZ **Servis Česko**
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 315073

Dovoze

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com