



PDF ONLINE
www.lidl-service.com





CAR SMARTPHONE MOUNT SKHU 2 A1

(HU)

AUTÓS OKOSTELEFON-TARTÓ

Használati útmutató és biztonsági utasítások



Bevezető



Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. Őrizze meg ezt a leírást. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Az autós tartó egy információelektronikai eszköz és mobiltelefon (és egyéb 5 V-os, USB-csatlakozású eszköz) rögzítésére és egyidejű töltésére szolgál az autóban. Az autós USB-adapter csak olyan szivargyújtóval rendelkező járműhöz használható, amelynek negatív pólusa a testhez csatlakozik.



Az alkalmazott Smart Fast Charge technológia révén a kompatibilis készülékek töltési ideje csökkenthető.

A kompatibilis csatlakoztatott készülékek esetén automatikusan jelzik, hogy a legnagyobb használható töltőáramot használják.

Az ettől eltérő vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül, kárt és sérülést okozhat. A nem rendeltetésszerű használatból vagy önkényes átalakításból eredő kárigény nem érvényesíthető. A jelen termék kizárólag magán, nem pedig ipari használatra való.

A védjeggyel kapcsolatos tudnivalók

USB® az USB Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye.

A SilverCrest védjegy és márkanév a mindenkori tulajdonos tulajdonát képezi.

Minden további név és termék az adott jogbirtokos márkajelzése vagy bejegyzett védjegye lehet.

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

⚠ VESZÉLY

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése fenyegető veszélyes helyzetet jelöl.

Súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a veszélyes helyzeteket.

- A súlyos vagy halálos sérülések elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

⚠ FIGYELEM

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges anyagi kárt jelöl.

Anyagi kárt okozhat, ha nem kerül el az ilyen helyzetet.

- Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

TUDNIVALÓ

- Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését.



Az E-jelzés a járműveken használt engedélyt igénylő szerkezeti elemet ismertetőjele és azt mutatja, hogy a szükséges vizsgálatokat végrehajtották és kiadták az ECE-gyártási engedélyt.

Biztonsági utasítások

- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek (gyerekeket is beleértve) csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

⚠ VESZÉLY

- A csomagolóanyagokat (pl. fóliát vagy hungarocellt) nem szabad játékként használni. **Fulladás-veszély!**
- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati vezetéket vagy csatlakozót azonnal cseréltesse ki hozzáértő szakemberrel vagy az ügyfélszolgálatl.
- Soha ne nyissa ki a készüléket és ne végezzen rajta javítást.
- Védje a készüléket a nedvességtől és ügyeljen rá, hogy ne kerüljön bele folyadék.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívüli hőnek vagy nagy páratartalomnak. Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb állásidő esetén és meleg, napsütéses időben magas hőmérséklet alakul ki az utastérben és a kesztyűtartóban. Vegye ki a járműből az elektromos és elektronikus készülékeket.
- A tartó felszerelésénél gondoskodjon arról, hogy az ne akadályozza a vezetésnél, fékezésnél vagy a jármű egyéb működtető rendszereinek (pl. légzsák) használatát, és ne korlátozza látómezőjét vezetés közben.
- **⚠ VESZÉLY** Ne helyezze az autós tartót a légzsák nyílási területére vagy annak közelébe, mivel az a tartót aktiválódás esetén a jármű utasterébe repítené és súlyos sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a tartót ne olyan helyre szerelje, ahol Ön azzal baleset vagy összeütközés esetén kapcsolatba kerülhet.
- Vegye figyelembe a mobiltelefon használati útmutatóját is.
- Ha a készüléken égés szagot vagy füstképződést észlel, azonnal válassza le a szivargyújtóról.
- **⚠ VESZÉLY** A füstöt semmiképpen sem szabad belélegezni, mert ártalmas az egészségre.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy a tapadókorong a tartó alsó végén stabilan kapcsolódik a szélvédőhöz. Ez különösen olyan helyeken fontos, ahol a külső hőmérséklet gyakran nagy ingadozást mutat.
- Vegye figyelembe a helyszínen érvényes törvényeket. Vezetés közben a kezeinek mindig szabadnak kell lenni a jármű kezeléséhez. A közlekedésbiztonságnak vezetés közben mindig elsőbbséget kell élveznie. Csak akkor használja ezt a tartót, ha nem alakulhat ki veszély egyetlen vezetési helyzetben sem.

Kezelőelemek

- ① tapadókorong
- ② tapadókorong-reteszelőkar
- ③ gömbcsukló
- ④ csavargyűrű
- ⑤ gömbcsukló-tartó
- ⑥ autós tartó tartópofái
- ⑦ PRESS gomb
- ⑧ autós tartó támaszai
- ⑨ autós USB adapter
- ⑩ tartókengyel
- ⑪ USB-csatlakozók
- ⑫ töltőkábel (USB - > micro USB)
- ⑬ használati útmutató (szimbolikus kép)

Műszaki adatok

Modell	SKHU 2 A1
Bemeneti feszültség / áram	12 - 24 V $\equiv$ (egyenáram), max. 1,2 A
Kimeneti feszültség / áram	5 V $\equiv$ (egyenáram), max. 2,1 A*
Tartópofák távolsága	kb. 5,0 - 9,0 cm
Méret (tartó)	kb. 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Súly (tartó)	kb. 145 g
Méret (autós USB adapter)	kb. 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Súly (autós USB adapter)	kb. 22 g
Védelmi osztály (autós USB adapter)	III / $\triangleleft$ (Védelem kisfeszültség révén)
Üzemelési hőmérséklet	15 °C és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet	0 °C és 55 °C között
Páratartalom	$\leq$ 75% (nincs kondenzáció)

* Mindkét USB csatlakozás ⑪ egyidejű használata esetén a csatlakoztatott eszközök teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a 2,1 A.

EU megfeleléségi nyilatkozatra vonatkozó tudnivalók

C A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, az R10 ENSZ-szabályozás, valamint az 2011/65/EU RoHS-irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó más előírásainak.

A teljes EU megfeleléségi nyilatkozat a gyártónál szerezhető be.

A csomag tartalmának ellenőrzése

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét (lásd az A ábrát). Hiányos szállítás, vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a **Szerviz** fejezetet). Vegye ki az összes részt a dobozból, majd távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről.

- Személygépkocsi tartó tapadókoronggal (két részből áll)
- autós USB adapter ⑨
- töltőkábel (USB - > micro USB) ⑫
- jelen használati útmutató ⑬

Használat és üzemeltetés

Az autós tartó felszerelése

- ◆ Csavarja le a csavargyűrűt ❹ az óramutató járásával ellentétesen az autós telefontartóról.
- ◆ Helyezze a csavargyűrűt ❹ a gömbcsuklóra ❸ és nyomja a gömbcsuklót ❸ a gömbcsukló-tartóba ❺ (lásd a B ábrát).
- ◆ Csavarja a csavargyűrűt ❹ az óramutató járásával azonos irányban a gömbcsukló-tartóba ❺.

A tapadókorong felszerelése

Győződjön meg arról, hogy a felület, ahova a tapadókorongot fel akarja helyezni, tiszta, zsírmentes és száraz. Győződjön meg arról, hogy a tapadókorong-reteszelőkar ❷ ki van oldva.

- ◆ Nyomja rá szorosan a tapadókorongot ❶ a szélvédőre és nyomja felfelé a tapadókorong-reteszelőkart ❷. Így vákuum keletkezik, ami a tapadókorongot ❶ szorosan ráhúzza a szélvédőre.
- ◆ A 360°-ban forgatható gömbcsuklóval ❸ az autós tartót vízszintes és függőleges irányban igénye szerint állíthatja be. Kicsit lazítsa meg a csavargyűrűt ❹ hogy könnyebben beállíthassa a gömbcsuklót ❸.
- ◆ A tapadókorong ❶ eltávolításához a szélvédőről, állítsa lefelé a tapadókorong-reteszelőkart ❷ és emelje meg a fület a tapadókorong peremén.

A mobiltelefon behelyezése az autós tartóba

- ◆  Nyomja meg a **PRESS** ❶ gombot a készülék hátoldalán és az autós tartó tartópofái ❷ automatikusan kiugranak.
- ◆ Tegye a mobiltelefont az autós tartó ❸ támaszaira.
- ◆ Tolja az autós tartó tartópofáit ❷ befelé, amíg a mobiltelefon stabil helyzetben áll.
- ◆ A mobiltelefon eltávolításához az autós tartóból nyomja meg a **PRESS** ❶ gombot.

A mobiltelefon töltése

- ◆ Csatlakoztassa az autós USB adaptert ❶ járműve fedélzeti feszültségére (szivargyújtójára). A készülékházban lévő fehér LED jelzi, hogy az autós USB-adapter ❶ üzemkész. A gépjármű típusától függően előzőleg esetleg be kell kapcsolni a gyújtást.
- ◆ Csatlakoztassa a töltőkábelt ❷ az autós USB-adapteren ❶ és a mobiltelefonon lévő egyik USB-csatlakozóhoz ❸. A töltési folyamat azonnal elkezdődik és látható a mobiltelefon kijelzőjén.
- ◆ A töltés után húzza ki az autós USB adaptert ❶ a tartókengyelen ❹ a szivargyújtóból.

⚠ FIGYELEM

- ▶ Olyan járműveknél, amelyekben a szivargyújtó kikapcsolt gyújtás mellett is működik, az eszközt a használat után le kell választani a szivargyújtóról. Ellenkező esetben a jármű akkumulátora hosszabb időszak alatt lemerülhet, mivel az eszköz nyugalmi állapotban is vesz fel áramot.

Hibakeresés

Egy csatlakoztatott készülék nem töltődik (a készülékházban lévő fehér LED nem világít)

- ◆ Nincs kapcsolat a gépjármű szivargyújtóval. Ellenőrizze a csatlakozást.
- ◆ A gépjármű típusától függően előzőleg esetleg be kell kapcsolni a gyújtást.

A készülékházban lévő fehér LED kialszik, miután egy készüléket csatlakoztatott

- ◆ Az autós USB adapter ❶ túl van terhelve és a csatlakoztatott készülékeket nem tölti tovább. A belső túláramvédelem kioldott. Válassza le az összes csatlakoztatott készüléket az autós USB adapterről ❶. A fehér LED azonnal világít és a töltő ismét üzemkész.

TUDNIVALÓ

- ▶ Ha a fent nevezett lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, hívja közvetlen ügyfélszolgálati számunkat (lásd a **Szerviz** fejezetet).

Tisztítás és ápolás

⚠ FIGYELEM

- ▶ A készülék tisztítása előtt és ha nem használja a készüléket, válassza le a készüléket a szivargyújtóról.
- Szükség esetén a készüléket puha törölkendővel tisztítsa meg. Rendszeres időközönként ellenőrizze a készülék állapotát. Ne használja tovább a készüléket, ha sérülést lát rajta.

Tárolás használaton kívül helyezés esetén

⚠ FIGYELEM

- ▶ A hőmérséklet a jármű belső terében télen és nyáron rendkívüli értéket érhet el. Ezért a készülék károsodásának megelőzése érdekében ne tárolja a készüléket a járműben.
- A készüléket tiszta és portól védett helyen tárolja, ahol nem éri közvetlen napsugárzás.

Ártalmatlanítás

A készülék ártalmatlanítása

 Az áthúzott kerek szeméttároló itt látható szimbóluma azt mutatja, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem azt külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

 További információkat a helyi hulladékkezelőtől vagy városa, ill. települése önkormányzatától kap. A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

A csomagolás ártalmatlanítása

 A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. A feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékházban.

 A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon látható jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel:

- 1–7: Műanyag,
- 20–22: Papír és karton,
- 80–98: Kompozit anyagok.

A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!
A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.
Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövideírása.
Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előlről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejártá után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törekeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélészerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (pl. IAN 12345).
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról.
Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 123456 megnyithatja a használati útmutatót.

Szerviz

HU Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: kompernass@lidl.hu
IAN 315073

Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NÉMETORSZÁG
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Információk állása: 03/2019
Ident.-No.: SKHU2A1-012019-2