



PDF ONLINE
www.lidl-service.com





SOPORTE DE SMARTPHONE PARA COCHE / SUPPORTO AUTO PER SMARTPHONE SKHU 2 A1

IT MT

SUPPORTO AUTO PER SMARTPHONE

Istruzioni per l'uso e indicazioni relative alla sicurezza



Introduzione



Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare con cura il manuale. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

Il supporto per cellulare è un apparecchio dell'elettronica informatica e serve al fissaggio e al contemporaneo caricamento di telefoni cellulari (e di altri apparecchi da 5 Volt con attacco USB) in un'autovettura. L'adattatore USB per autovetture è adatto solo a veicoli dotati di accendisigari il cui polo negativo sia a massa.



Con la tecnologia Smart Fast Charge impiegata, negli apparecchi compatibili è possibile ridurre il tempo necessario per la ricarica. Agli apparecchi collegati compatibili viene segnalato automaticamente che essi utilizzano la corrente di ricarica massima utilizzabile.

Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme e può causare danni e lesioni. Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi genere per danni derivanti da uso non conforme o modifiche eseguite in proprio. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.

Indicazioni sui marchi

USB® è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.

La marca SilverCrest e il marchio commerciale sono proprietà del relativo titolare.

Tutti gli altri nomi e prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Avvertenze e simboli utilizzati

PERICOLO

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica una situazione pericolosa.

Qualora non fosse possibile evitarla, tale situazione di pericolo può causare gravi lesioni o decesso.

- Seguire le avvertenze contenute in questo elenco per evitare il pericolo di gravi lesioni personali o di morte.

ATTENZIONE

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica la possibilità di danni materiali.

Qualora non fosse possibile evitarla, tale situazione può causare danni materiali.

- Seguire le indicazioni di questa avvertenza per evitare danni materiali.

NOTA

- Nell'avvertenza sono incluse ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.



Il marchio E è un marchio di prova che contrassegna i componenti di autovetture soggetti all'obbligo di omologazione, e serve a indicare che le prove necessarie sono state effettuate e che è stato conferito il marchio di omologazione CEE.

Indicazioni relative alla sicurezza

- Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e/o della conoscenza necessaria, a meno che tali persone non vengano sorvegliate da un responsabile per la sicurezza o abbiano ricevuto indicazioni sull'impiego dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

PERICOLO

- I materiali di imballaggio (per es. pellicole o espanso rigido) non devono venire utilizzati per giocarvi. **Sussiste pericolo di soffocamento!**

- Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato o caduto.
- In caso di danni al cavo o agli attacchi, fare sostituire tali componenti da personale specializzato autorizzato o dal servizio di assistenza ai clienti, al fine di evitare rischi.
- Non aprire mai l'apparecchio e non effettuare mai lavori di riparazione su di esso.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla penetrazione di liquidi.
- Non esporre mai l'apparecchio al calore estremo o a un'elevata umidità dell'aria. Ciò vale in particolare per la conservazione in automobile. In caso di lunghi tempi di permanenza e di condizioni meteorologiche calde con esposizione ai raggi solari, si sviluppano temperature elevate all'interno dell'abitacolo e nel cruscotto. Rimuovere gli apparecchi elettrici ed elettronici dal veicolo.
- Nel montaggio del supporto provvedere a garantire che esso non ostacoli la guida, la frenatura o l'utilizzabilità degli altri sistemi operativi della vettura (per es. airbag) e non limiti la visuale durante la guida.
- **PERICOLO** Non collocare il supporto per cellulare nella zona di apertura degli airbag o nelle sue vicinanze, in quanto nel caso di un intervento degli airbag il supporto verrebbe scaraventato per l'abitacolo e potrebbe causare gravi ferimenti.
- Sincerarsi che il supporto non venga installato in una posizione tale che vi sia pericolo di venire a contatto con esso in caso di incidente o scontro.
- Seguire a tale scopo il manuale di istruzioni del cellulare/terminale.
- Se nell'apparecchio si riscontra odore di bruciato o lo sviluppo di fumo, staccare immediatamente l'apparecchio dall'accendisigari.
- **PERICOLO** Evitare assolutamente di inalare il fumo, in quanto esso è nocivo.
- Controllare periodicamente se la ventosa che si trova sull'estremità inferiore del supporto è ben fissata al parabrezza. Tale controllo è importante in particolare in regioni nelle quali la temperatura esterna è spesso soggetta a forti sbalzi.
- Rispettare tutte le leggi locali vigenti. Durante la guida, le mani devono essere sempre libere per svolgere le operazioni di guida. La sicurezza nel traffico durante la guida ha sempre la priorità. Utilizzare questo supporto solo se esso non rappresenta alcun tipo di pericolo per la guida.

Elementi di comando

- 1 Ventosa
- 2 Leva di bloccaggio della ventosa
- 3 Giunto sferico
- 4 Anello filettato
- 5 Sede del giunto sferico
- 6 Ganasce del supporto per cellulare
- 7 Tasto **PRESS**
- 8 Sostegno del supporto per cellulare
- 9 Adattatore USB per auto
- 10 Staffa di sostegno
- 11 Porte USB
- 12 Cavo di carica (da USB a micro USB)
- 13 Manuale di istruzioni (immagine simbolo)

Dati tecnici

Modello	SKHU 2 A1
Tensione d'ingresso / corrente d'ingresso	12-24 V $\equiv$ (corrente continua), max. 1,2 A
Tensione di uscita / corrente di uscita	5 V $\equiv$ (corrente continua), max. 2,1 A*
Distanza tra le ganasce del supporto	circa 5,0-9,0 cm
Dimensioni (supporto)	circa 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Peso (supporto)	circa 145 g
Dimensioni (adattatore USB per auto)	circa 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Peso (adattatore USB per auto)	circa 22 g
Classe di protezione (Adattatore USB per auto)	III / $\diamond$ (protezione tramite bassissima tensione)
Temperatura di esercizio	da 15 °C a +40 °C
Temperatura di conservazione	da 0 °C a +55 °C
Umidità dell'aria	$\leq 75\%$ (senza condensa)

* Con un utilizzo contemporaneo dei due attacchi USB 11, il consumo complessivo di corrente degli apparecchi collegati non deve essere superiore a 2,1 A.

Indicazioni sulla dichiarazione di conformità CE

Il presente apparecchio soddisfa, per quanto riguarda la rispondenza ai requisiti fondamentali e alle altre norme inerenti, la

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU, il regolamento ONU R10 e la Direttiva RoHS 2011/65/EU.

La dichiarazione di conformità UE completa è a disposizione presso l'importatore.

Controllo della fornitura

Prima della messa in funzione, verificare l'integrità della fornitura e controllare se sono eventualmente presenti dei danni (vedere fig. A). In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **Assistenza**). Prelevare tutte le parti dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio dall'apparecchio.

- Supporto auto con ventosa (costituito da due pezzi)
- Adattatore USB per auto 9
- Cavo di carica (da USB a micro USB) 12
- Il presente manuale di istruzioni 13

Utilizzo e funzionamento

Montaggio del supporto auto

- ◆ Svitare l'anello filettato ④ dal supporto auto per cellulare ruotandolo in senso antiorario.
- ◆ Posizionare l'anello filettato ④ sopra il giunto sferico ③ e premere il giunto sferico ③ nella sede del giunto sferico ⑤ (vedere fig. B).
- ◆ Avvitare saldamente l'anello filettato ④ sulla sede del giunto sferico ⑤ in senso orario.

Montaggio della ventosa

Assicurarsi che la superficie alla quale si desidera applicare la ventosa sia pulita, priva di grasso e asciutta. Accertarsi che la leva di bloccaggio della ventosa ② sia sbloccata.

- ◆ Applicare la ventosa ① al parabrezza assicurandosi che sia ben fissa e premere la leva di bloccaggio della ventosa ② verso l'alto. In tal modo si genera una depressione e la ventosa ① si fissa al parabrezza per effetto del vuoto che si viene a creare.
- ◆ Con il giunto sferico ③ ruotabile di 360° si può adattare il supporto cellulare per auto alle proprie esigenze orientandolo in direzione orizzontale e verticale. Allentare leggermente l'anello filettato ④ al fine di poter regolare più facilmente il giunto sferico ③.
- ◆ Per rimuovere la ventosa ① dal parabrezza ribaltare la leva di bloccaggio della ventosa ② verso il basso e sollevare la linguetta che si trova sul bordo della ventosa.

Inserimento del telefono cellulare nel supporto

- ◆  Premere il tasto **PRESS ⑦** sul retro dell'apparecchio e le ganasce di sostegno ⑥ del supporto auto per cellulare fuoriescono automaticamente.
- ◆ Collocare il cellulare sui sostegni ⑧ del supporto.
- ◆ Spingere le ganasce del supporto ⑥ verso l'interno fino a quando il cellulare non si trova in una posizione ben stabile.
- ◆ Per rimuovere il cellulare dal supporto, premere il tasto **PRESS ⑦**.

Caricamento del telefono cellulare

- ◆ Allacciare l'adattatore USB per auto ⑨ alla tensione di bordo (accendisigari) della vettura. Il LED bianco che si trova nell'alloggiamento segnala che l'adattatore USB per auto ⑨ è pronto per l'uso. A seconda del tipo di veicolo potrebbe essere necessario accendere prima il quadro.
- ◆ Collegare il cavo di carica ⑫ a una delle porte USB ⑪ dell'adattatore USB per auto ⑨ e al cellulare. Il processo di ricarica inizia immediatamente e viene segnalato sul display del cellulare.
- ◆ Al termine del processo di ricarica sfilare l'adattatore USB per auto ⑨ dall'accendisigari afferrandolo per la staffa di sostegno ⑩.

⚠ ATTENZIONE

- ▶ Nel caso di vetture nelle quali l'accendisigari funziona anche se l'accensione è spenta, l'apparecchio dopo l'utilizzo deve venire staccato dall'accendisigari. Altrimenti la batteria della vettura potrebbe scaricarsi per un periodo piuttosto lungo, in quanto l'apparecchio assorbe corrente anche in stato di riposo.

Ricerca dei guasti

Un dispositivo collegato non viene caricato (il LED bianco che si trova nell'alloggiamento non si accende)

- ◆ Nessuna connessione con l'accendisigari. Verificare il collegamento.
- ◆ A seconda del tipo di veicolo potrebbe essere necessario accendere prima il quadro.

Il LED bianco che si trova nell'alloggiamento si spegne dopo che è stato collegato un apparecchio

L'adattatore USB per auto ⑨ è sovraccarico e non carica più gli apparecchi collegati. È scattato il fusibile di sovracorrente interno. Staccare gli apparecchi collegati dall'adattatore KFZ/USB ⑨.

⚠ ATENCIÓN

- ▶ Para los vehículos en los que la conexión del mechero siga funcionando sin el contacto de la llave, el aparato debe desconectarse de la conexión del mechero tras su uso. De lo contrario, la batería del vehículo puede descargarse después de un periodo prolongado de tiempo, ya que el aparato también consume corriente en modo de pausa.

Pulizia e cura

⚠ ATTENZIONE

- ▶ Prima della pulizia e quando non viene utilizzato per un periodo prolungato, staccare l'apparecchio dall'accendisigari.
- Se necessario, pulire l'apparecchio con un panno morbido. Controllare regolarmente le condizioni dell'apparecchio. Non utilizzare più l'apparecchio se si riscontrano danni.

Conservazione in caso di non utilizzo

⚠ ATTENZIONE

- ▶ In estate e in inverno le temperature all'interno della vettura potrebbero raggiungere valori estremi. Pertanto, al fine di evitare che l'apparecchio si danneggi, non conservarlo nella vettura.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, protetto dalla polvere e non esposto all'irradiazione solare diretta.

Smaltimento

Smaltimento dell'apparecchio

 Il simbolo del bidone della spazzatura barrato, raffigurato a lato, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Questa direttiva prescrive che l'apparecchio al termine della sua durata utile non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì consegnato presso appositi centri di raccolta, centri di recycling o aziende di smaltimento.

Questo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio conformemente.

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla propria azienda di smaltimento locale o all'amministrazione cittadina o comunale. administración municipal o ayuntamiento.

Smaltimento dell'imballaggio

 I materiali d'imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, sono pertanto riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio non più necessario in conformità alle vigenti norme locali.



Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali d'imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato:

1-7: materie plastiche,
20-22: carta e cartone,
80-98: materiali compositi.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura o a danni che si verificano su componenti delicati, come ad es. interruttori, batterie o parti realizzate in vetro.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (per es. IAN 12345) come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza

clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 123456 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: kompernass@lidl.it

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 315073

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Versione delle informazioni: 03 / 2019
Ident.-No.: SKHU2A1-012019-2

IAN 315073

5 ☆