


## Кратка информация




Прочетете ръководството за потребителя, преди да пуснете уреда в експлоатация!  
Спазвайте особено указанията за безопасност!

### Степени на скорост


- „0“: Уредът е изключен.
- „I“: За надробяване и смесване на меки и течни съставки.
- „II“: За надробяване и смесване на по-твърди и течни съставки.
- „P“: За кратък, мощен импулсен режим (функция Pulse). Превключвателят на скоростите не се фиксира в това положение, за да не претоварва двигателя. Затова дръжте превключвателя на скоростите само за кратко в това положение.

### Употреба на уреда

По-твърди плодове или хранителни продукти трябва да се преработват в този уред само ако в съда за миксиране същевременно се намират и течности. Винаги използвайте функцията *Pulse*, когато преработвате по-твърди хранителни продукти. Не използвайте уреда в непрекъснат режим на работа в продължение на повече от една минута.




Напълнете съда за миксиране.




Проверете дали уплътнителният пръстен е разположен правилно в държача на ножовете. След това поставете държача на ножовете на съда за миксиране така, че ножовете да влизат в съда за миксиране, и затегнете държача на ножовете.



Обърнете съда за миксиране със завинтения държач на ножовете надолу.




Поставете държача на ножовете със завинтения съд за миксиране върху основата така, че стрелката на държача на ножовете да сочи към символа  на основата. След това завъртете държача на ножовете така, че стрелката на държача на ножовете да сочи към символа  на основата. Държачът на ножовете трябва да се фиксира осезаемо, така че да стои стабилно върху основата.



Поставете превключвателя на скоростите на желаната степен и изчакайте до достигане на желаната консистенция на смутито.

Поставете превключвателя на скоростите на „0“.



Когато смутито е готово, завъртете държача на ножовете така, че стрелката на държача на ножовете да сочи символа  на основата, и свалете държача на ножовете със завинтения съд за миксиране.



Обърнете съда за миксиране и отвинтете държача на ножовете.

Смутито е готово!

- С този уред можете да натрошите и кубчета лед: голям съд за миксиране: макс. 80 g/около 5 – 7 кубчета лед с около 20 x импулсен режим/малък съд за миксиране: макс. 50 g/около 3 – 5 кубчета лед с около 10 x импулсен режим. Винаги използвайте функцията Pulse, когато преработвате цели кубчета лед. Но по принцип за този уред препоръчваме употребата на вече натрошен лед.