


Συνοπτικές πληροφορίες



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία!
Τηρείτε ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας!


Βαθμίδες ταχύτητας

- «Ο»:** Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- «I»:** Για τεμαχισμό και ανάμειξη μαλακών και υγρών υλικών.
- «II»:** Για τεμαχισμό και ανάμειξη πιο σφιχτών και υγρών υλικών.
- «P»:** Για σύντομη, δυνατή παλμική λειτουργία (λειτουργία Pulse). Ο διακόπτης ταχύτητας δεν ασφαλίζει σε αυτήν τη θέση, ώστε να μην επιβαρύνει το μοτέρ. Για αυτόν τον λόγο, κρατάτε το διακόπτη ταχύτητας σε αυτήν τη θέση μόνο για λίγο.


Χρήση της συσκευής

Η επεξεργασία πιο σφιχτών φρούτων ή τροφίμων σε αυτήν τη συσκευή επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα υπάρχουν και υγρά στο δοχείο ανάμειξης. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία Pulse όταν επεξεργάζεστε πιο σφιχτά τρόφιμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από ένα λεπτό στη συνεχή λειτουργία.




Γεμίστε το δοχείο ανάμειξης.




Ελέγξτε εάν ο στεγανοποιητικός δακτύλιος εφαρμόζει σωστά στο στήριγμα λεπίδας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα λεπίδας στο δοχείο ανάμειξης, ώστε η λεπίδα να προεξέχει στο δοχείο ανάμειξης και βιδώστε καλά το στήριγμα λεπίδας.



Γυρίστε το δοχείο ανάμειξης ανάποδα με βιδωμένο στήριγμα λεπίδας.




Τώρα, τοποθετήστε το στήριγμα λεπίδας με το βιδωμένο δοχείο ανάμειξης κατά τέτοιο τρόπο στη βάση, ώστε το βέλος στο στήριγμα λεπίδας να έχει φορά προς το σύμβολο  στη βάση. Στη συνέχεια, γυρίστε το στήριγμα λεπίδας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το βέλος στο στήριγμα λεπίδας να έχει φορά προς το σύμβολο  στη βάση. Το στήριγμα λεπίδας πρέπει να ασφαλιζέται με τον χαρακτηριστικό ήχο, ώστε να εφαρμόζει σταθερά επάνω στη βάση.



Ρυθμίστε το διακόπτη ταχύτητας στην επιθυμητή βαθμίδα και περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή του smoothie.

Ρυθμίστε το διακόπτη ταχύτητας στη θέση «0».



Όταν το smoothie είναι έτοιμο, περιστρέψτε το στήριγμα λεπίδας, μέχρι το βέλος στο στήριγμα λεπίδας να έχει φορά προς το σύμβολο  στη βάση και αφαιρέστε το στήριγμα λεπίδας με το βιδωμένο δοχείο ανάμειξης.



Γυρίστε από την άλλη το δοχείο ανάμειξης και ξεβιδώστε το στήριγμα λεπίδας.

Το smoothie είναι έτοιμο!

- Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε επίσης να θρυμματίζετε παγάκια: (Μεγάλο δοχείο ανάμειξης: έως 80 g/περ. 5 - 7 παγάκια με περ. 20πλή παλμική λειτουργία/μικρό δοχείο ανάμειξης: έως 50 g/περ. 3 - 5 παγάκια με περ. 10πλή παλμική λειτουργία). Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία Pulse όταν επεξεργάζεστε ολόκληρα παγάκια. Βέβαια, κατά κανόνα συστήνουμε τη χρήση ήδη θρυμματισμένου πάγου για αυτήν τη συσκευή.