


Guía breve



Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea las instrucciones de uso. Observe especialmente las indicaciones de seguridad.


Niveles de velocidad

- "0":** aparato apagado.
- "I":** para triturar y mezclar ingredientes blandos y líquidos.
- "II":** para triturar y mezclar ingredientes más sólidos y líquidos.
- "P":** para un funcionamiento con impulsos cortos y potentes (función "Pulse"). El interruptor de velocidad no queda encastrado en este ajuste para no sobrecargar el motor. Por este motivo, el interruptor de velocidad solo debe mantenerse brevemente en esta posición.


Manejo del aparato

Las frutas o alimentos más sólidos solo pueden procesarse con este aparato si también se añaden líquidos en el vaso de mezcla. Utilice siempre la función "Pulse" para procesar alimentos más sólidos.

No utilice el aparato durante más de un minuto de forma continua.




Llene el vaso de mezcla.




Compruebe si el anillo hermético está bien montado en el portacuchillas. Tras esto, coloque el portacuchillas sobre el vaso de mezcla de forma que la cuchilla quede dentro del vaso de mezcla y enrosque firmemente el portacuchillas.



Dé la vuelta al vaso de mezcla con el portacuchillas enroscado.




A continuación, coloque el portacuchillas con el vaso de mezcla enroscado sobre la base de manera que la flecha del portacuchillas apunte hacia el símbolo  de la base. Tras esto, gire el portacuchillas hasta que la flecha del portacuchillas apunte hacia el símbolo  de la base. El portacuchillas debe encajar de manera perceptible y segura sobre la base.



Ajuste el interruptor de velocidad en el nivel deseado y espere hasta que el smoothie alcance la consistencia deseada.

Tras esto, ajuste el interruptor de velocidad en "0".



En cuanto el smoothie esté listo, gire el portacuchillas hasta que la flecha del portacuchillas apunte hacia el símbolo  de la base y retire el portacuchillas con el vaso de mezcla enroscado.



Dé la vuelta al vaso de mezcla y desenrosque el portacuchillas.

¡El smoothie está listo!

- También pueden picarse cubitos de hielo con este aparato: (vaso de mezcla grande: máx. 80 g/ aprox. 5-7 cubitos de hielo activando aprox. 20 veces el funcionamiento por impulsos/vaso de mezcla pequeño: máx. 50 g/aprox. 3-5 cubitos de hielo activando aprox. 10 veces el funcionamiento por impulsos). Utilice siempre la función "Pulse" para picar los cubitos de hielo enteros. No obstante, por norma general, recomendamos el uso de hielo ya picado para este aparato.