


Informazioni brevi



*Leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio!
Seguire in particolare le indicazioni di sicurezza!*

Livelli di velocità

"0": l'apparecchio è spento.

"I": per tritare e mescolare ingredienti morbidi e liquidi.


"II": per tritare e mescolare ingredienti più compatti e liquidi.

"P": per una modalità di funzionamento breve e potente a impulsi (funzione Pulse). Al fine di non sovraccaricare il motore, l'interruttore di velocità non si innesta in modo fisso in questa posizione. Tenere pertanto l'interruttore di velocità solo brevemente in questa posizione.


Uso dell'apparecchio

Frutta o alimenti di consistenza compatta possono venire lavorati in questo apparecchio solo se nel bicchiere del frullatore si trovano contemporaneamente anche delle sostanze liquide. Quando si lavorano alimenti piuttosto compatti, utilizzare sempre la funzione Pulse.

Non utilizzare l'apparecchio per oltre un minuto di seguito.




Riempire il bicchiere del frullatore.




Controllare se l'anello di guarnizione è collocato correttamente nel portalamo. Disporre poi il portalamo sul bicchiere del frullatore in modo che le lame sporgano nel bicchiere del frullatore e avvitare saldamente il portalamo.



Capovolgere il bicchiere del frullatore con il portalamo avvitato.




Disporre ora il portalame con il bicchiere del frullatore avvitato sulla base in modo che la freccia presente sul portalame sia rivolta verso il simbolo  riportato sulla base. Dopo di ciò ruotare il portalame in modo che la freccia presente sul portalame sia rivolta verso il simbolo  riportato sulla base. Il portalame deve innestarsi udibilmente in posizione in modo che sia ben fissato sulla base.



Portare l'interruttore di velocità sul livello desiderato e attendere fino a quando non si raggiunge la consistenza desiderata per lo smoothie.

Portare l'interruttore di velocità su "0".



Quando lo smoothie è pronto, ruotare il portalame fino a quando la freccia presente sul portalame non è rivolta verso il simbolo  riportato sulla base e rimuovere il portalame con il bicchiere del frullatore avvitato.



Ribaltare il bicchiere del frullatore e svitare il portalame.

Lo smoothie è pronto!

- Con questo apparecchio si possono anche tritare cubetti di ghiaccio: (bicchiere del frullatore grande): max. 80 g/circa 5-7 cubetti di ghiaccio con circa 20 impulsi/bicchiere del frullatore piccolo: max. 50 g/circa 3 - 5 cubetti di ghiaccio con circa 10 impulsi). Quando si lavorano cubetti di ghiaccio interi utilizzare sempre la funzione Pulse. In linea di principio consigliamo tuttavia di utilizzare per questo apparecchio del ghiaccio già tritato.