



PIZZA STONE

SE
PIZZASTEN
Snabbinstruktion

DE AT CH
PIZZASTEIN
Kurzanleitung

SE

Information om den här snabbinstruktionen

Det här dokumentet är en förkortad, tryckt version av den fullständiga bruksanvisningen. Om du skannar den här QR-koden kommer du direkt till Lidl's servicesida (www.lidl-service.com) där du kan öppna och ladda ned den fullständiga bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 435368_2304.

⚠ VARNING!

Snabbinstruktionen är en del av leveransen. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Ta väl vara på snabbinstruktionen och lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Föreskriven användning

☰ Pizzastenen ska bara användas för att grädda pizza och andra lättare bakverk i ugnen eller på grillen (gas eller träkol). Pizzastenen består av kordierit, ett motståndskraftigt, homogent material som tål stora temperaturskillnader.

🍴 Pizzastenen är godkänd för användning med livsmedel.

🚫 Pizzastenen ska inte användas i en mikrovåg.

Säkerhetsanvisningar

- Använd grillhandskar eller något annat lämpligt värmeskydd när du handskar med pizzastenen.
- Låt pizzastenen bli helt kall innan du tar ut den ur ugnen eller grillen.
- 🚫 Diska inte pizzastenen i diskmaskinen.
- 🍷 Obs! Hanteras varsamt!

Tekniska data

Mått och vikt

Rund pizzasten	ca Ø 38 cm, ca 2,4 kg
Fyrkantig pizzasten	ca 30 x 38 cm, ca 2,4 kg

Före första användningen

Ta försiktigt upp pizzastenen ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.

AKTA

- Håll förpackningsmaterialet (plastfolie och stötskydd) borta från barn och husdjur, det finns risk för kvävning.

Torka av pizzastenen med en fuktig trasa för att få bort ev. damm från förpackningen.

Använda pizzastenen i en ugn

Lägg alltid pizzastenen i en kall ugn. Sätt ugnsgallret på mittfalsen, lägg pizzastenen på gallret, ställ in den högsta temperaturen och låt ugnen värmas upp i minst 30 minuter (med över- och undervärme till min. 250°C).

Vi avråder från att lägga pizzastenen i botten av ugnen, eftersom det hindrar luften från att cirkulera och den uppdämda värmen kan skada värmeslingorna nere i ugnen. Pizzastenen börjar nu att lagra värmeenergi. När den värmts upp i ca 30 minuter är pizzastenen klar att användas. Pizzastenen bör mjölas innan den används. Lägg pizzan mitt på pizzastenen och grädda den till du är nöjd med resultatet.

Använda pizzastenen i en grill

För att grilla en pizza måste du använda en klot- eller gasgrill (en grill med lock). Locket reflekterar värmen så att pizzan gräddas även på ovensidan. Lägg pizzastenen på grillgallret och låt grillen värmas upp i minst 30 minuter. När den värmts upp i ca 30 minuter är pizzastenen klar att användas. Pizzastenen bör mjölas innan den används. Lägg pizzan mitt på pizzastenen och grädda den till du är nöjd med resultatet.

Rengöring

AKTA

- Låt pizzastenen bli helt kall innan den rengörs. Det finns risk för brännskador!
- 🚫 Pizzastenen får inte diskas i maskin!

Låt aldrig pizzastenen ligga i diskvatten för att lösa upp fastbrända rester, den suger upp vatten som sedan stannar kvar i pizzastenen. Då kan pizzastenen spricka och gå sönder när den värms upp nästa gång.

Rengör helst pizzastenen direkt efter varje användning. Använd inga kemiska rengöringsmedel. Ta försiktigt bort fastbrända rester med en skrapa för glaskeramikhållar och borsta av pizzastenen med en liten borste. På grund av hettan och ingredienser som sås, socker osv. ändrar pizzastenen färg efter en tid, vilket dock inte påverkar hygien. Missfärgningar kan försiktigt slipas bort med ett fint slippapper. Sedan måste slipdammet noga borstas bort med en liten borste.

Förvaring

Förvara pizzastenen på ett torrt ställe där den inte kan falla ned.

Kassering

♻ Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och de tekniska förutsättningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas. Kassera förpackningsmaterial som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser.

♻ Tänk på miljön när du kasserar förpackningen. Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen och dela ev. upp dem därefter så att du kan sopsortera dem rätt. Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1-7: Plast, 20-22: Papper och kartong, 80-98: Komposit.

Produkt

Kasta inte den här produkten i de vanliga hushållssoporna.

♻ Lämna in produkten till ett insamlingsställe eller en återvinningsanläggning. Fråga din kommunförvaltning, din lokala avfallshantering eller återvinningsanläggning om adresser och öppningstider till insamlingsställen och återvinningscentraler där du kan lämna in produkten.

Service

SE **Service Sverige**
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se

FI **Service Suomi**
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 435368_2304

Importör

Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

Informationen zu dieser Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.

Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 435368_2304 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

⚠️ WARNUNG!

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Pizzastein ist ausschließlich zum Backen von Pizzen und leichtem Backwerk im Backofen oder Grill (Gas oder Holzkohle) bestimmt. Der Pizzastein besteht aus Cordierit, einem widerstandsfähigen, homogenen Material, welches große Temperaturschwankungen verträgt.

Der Pizzastein ist lebensmittelecht.

Der Pizzastein ist nicht für die Verwendung in Mikrowellen geeignet.

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie Grillhandschuhe oder einen anderen, geeigneten Hitzeschutz, bei Verwendung des Pizzasteins.
- Lassen Sie den Pizzastein vollständig abkühlen, bevor Sie ihn aus dem Backofen oder Grill entnehmen.
- Reinigen Sie den Pizzastein nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Achtung! Zerbrechlich!

Technische Daten

Maße und Gewicht

Runder Pizzastein	ca. Ø 38 cm, ca. 2,4 kg
Rechteckiger Pizzastein	ca. 30 x 38 cm, ca. 2,4 kg

Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie den Pizzastein vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

ACHTUNG

- ▶ Halten Sie das Verpackungsmaterial (Folien und Polsterungen) fern von Kindern und Haustieren! Es besteht Erstickungsgefahr.

Wischen Sie den Pizzastein mit einem feuchten Tuch ab, um eventuelle Verpackungsstaubreste zu entfernen.

Verwenden des Pizzasteins in einem Backofen

Legen Sie den Pizzastein immer in den kalten Backofen.

Legen Sie ihn auf den mittleren Gitterrost und heizen Sie ihn mindestens 30 Minuten auf höchster Stufe auf (Ober-/Unterhitze mit mind. 250 °C).

Wir empfehlen den Pizzastein nicht direkt auf den Boden zu legen, damit die Luft zirkulieren kann und kein Hitzestau Ihre Unterhitzeheizspiralen zerstört. Der Pizzastein beginnt nun mit der Speicherung der Wärmeenergie. Nach einer Aufheizzeit von ca. 30 Minuten ist der Pizzastein betriebsbereit und fertig zum Backen. Der Pizzastein sollte vor Gebrauch bemehlt werden. Legen Sie die Pizza mittig auf den Pizzastein und backen Sie diese, nach Ihren Vorlieben, fertig.

Verwenden des Pizzasteins in einem Grill

Um in einem Grill Pizza backen zu können, benötigen Sie einen sogenannten Kugelgrill oder Gasgrill (Grill mit Deckel). Der Deckel reflektiert die Hitze und backt so die Pizza auch von oben. Legen Sie den Pizzastein auf den Grillrost in Ihrem

Grill und heizen Sie ihn mindestens 30 Minuten auf. Nach einer Aufheizzeit von ca. 30 Minuten ist der Pizzastein betriebsbereit und fertig zum Backen. Der Pizzastein sollte vor Gebrauch bemehlt werden. Legen Sie die Pizza mittig auf den Pizzastein und backen Sie diese, nach Ihren Vorlieben, fertig.

Reinigung

ACHTUNG

- ▶ Lassen Sie den Pizzastein vor der Reinigung vollständig abkühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- ▶ Der Pizzastein ist nicht zur Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet!

Lassen Sie den Pizzastein keinesfalls in Spülwasser einweichen, da er Wasser aufnimmt und speichert. Beim anschließenden Aufheizen besteht sonst die Gefahr, dass er Spannungsrisse bekommt und zerbricht.

Reinigen Sie den Pizzastein möglichst zeitnah nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger und entfernen Sie Angebranntes vorsichtig mit einem Ceranfeldschaber und kehren Sie den Pizzastein mit einem Handfeger ab. Durch Hitze und Speisenzutaten wie Soßen, Zucker usw. verändert der Pizzastein im Laufe der Zeit seine Farbe, was jedoch für die Hygiene unbedeutend ist. Bei Verfärbung kann der Pizzastein vorsichtig mit feinem Schleifpapier abgeschliffen werden. Danach muss er wieder gründlich mit einem Handfeger abgekehrt werden.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Pizzastein in trockener Umgebung auf und achten Sie darauf, dass er nicht herunterfallen kann.

Entsorgung

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Produkt

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll.



Geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle oder einem Wertstoffhof ab. Über Öffnungszeiten und Adressen von Annahme- und Sammelstellen informieren Sie Ihre kommunale Verwaltung, Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die Verbraucherzentrale.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 435368_2304

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Informationsstatus - Stand der Informationen:
08/2023 · Ident.-No.: 435368-062023-1

IAN 435368_2304