

SILVERCREST®

QUICK START GUIDE KINDER-SCHLAFTRAINER KIDS' SLEEP TRAINER RÉVEIL ÉDUCATIF ENFANT SKS 4 A1

www.lidl-service.com



(DE) (AT) (CH) Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise. In der Bedienungsanleitung finden Sie zudem Informationen zu weiteren Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten.

(GB) (IE) (NI) Before using the product for the first time, read the operating instructions and pay close attention to the safety instructions. You will also find information on further functions and setting options in the operating instructions.

(FR) (BE) Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation et observer tout particulièrement les consignes de sécurité qu'il contient. Vous trouverez dans ce mode d'emploi des informations concernant d'autres fonctions et possibilités de réglage.

(NL) (BE) Lees, voordat u het product gebruikt, de gebruiksaanwijzing en let met name op de daarin opgenomen veiligheidsvoorschriften. In de gebruiksaanwijzing vindt u bovendien informatie over andere functies en instelmogelijkheden.

(PL) Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zwróć szczególną uwagę na zawarte w niej wskazówki bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi zawiera również informacje o dodatkowych funkcjach i opcjach ustawień.


(CZ) Přečtěte si před použitím návod k obsluze a zejména dodržujte v něm obsažené bezpečnostní pokyny. V návodu k obsluze také najdete informace o dalších funkcích a možnostech nastavení.

(SK) Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte najmä bezpečnostné pokyny, ktoré sú v ňom obsiahnuté. V návode na obsluhu nájdete navyše informácie k ďalším funkciám a možnostiam nastavenia.





IAN 313843

(BE) (NL)
(CZ) (PL)




Netzadapter verbinden | Connecting the mains adapter | Branchement de l'adaptateur secteur | Netvoedingsadapter aansluiten | Podłączenia zasilacza sieciowego | Připojení síťového adaptéru | Spojenie sieťového adaptéra






Batterien einlegen | Inserting the batteries | Mise en place des piles | Batterijen plaatsen | Wkładanie baterii | Vložení baterií | Vloženie batérií






**Motivscheibe einsetzen | Inserting the motif disc | Insertion d'un disque illustré |
Motiefschijf plaatsen | Wkładanie szybki z motywem | Vložení kotouče s
motivem | Vloženie disku s motívom**




**Uhrzeit einstellen | Setting the time | Réglage de l'heure | Kloktijd instellen |
Ustawianie czasu zegarowego | Nastavení času | Nastavenie času**















Anzeige wechseln | Changing the display | Changement d'affichage | Van weergave wisselen | Zmiana wskazania | Změna zobrazení | Zmena zobrazenia



Alarmsignale ein-/ausschalten | Switching alarm signals on/off | Activer/désactiver les signaux de réveil | Alarmsignalen in-/uitschakelen | Włączanie i wyłączenie sygnałów alarmowych | Zapnutí/vypnutí signálů alarmu | Zapnutie/vypnutie signálov budíka

Alarmzeitmodus einstellen | Setting the alarm time mode | Régler le mode heure de réveil | Alarmtijdmodus instellen | Ustawianie trybu czasu alarmu | Nastavení režimu doby alarmu | Nastavenie časového režimu budíka

	<table><tr><th>Mo.</th><th>Tu.</th><th>We.</th><th>Th.</th><th>Fr.</th><th>Sa.</th><th>Su.</th></tr><tr><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr></table>	Mo.	Tu.	We.	Th.	Fr.	Sa.	Su.	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mo.	Tu.	We.	Th.	Fr.	Sa.	Su.																							
31	1	2	3	4	5	6																							
7	8	9	10	11	12	13																							
14	15	16	17	18	19	20																							
	<table><tr><th>Mo.</th><th>Tu.</th><th>We.</th><th>Th.</th><th>Fr.</th><th>Sa.</th><th>Su.</th></tr><tr><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr></table>	Mo.	Tu.	We.	Th.	Fr.	Sa.	Su.	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mo.	Tu.	We.	Th.	Fr.	Sa.	Su.																							
31	1	2	3	4	5	6																							
7	8	9	10	11	12	13																							
14	15	16	17	18	19	20																							

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Ident.-No.: SKS4A1-122018-QSG-1

IAN 313843

8 