








**GB CY DIAMOND-COATED DRILL BITS WITH GUIDE // PDB 6 A1**

- The diamond drills are suitable for a material thickness of max. 10 mm.
- Water cooling increases the service life of the diamond drills and minimizes wear.
- ☹ For your own safety, always wear safety goggles when working with the product.
- Make sure that water does not come into contact with live parts.
- The hammer drilling function must be switched off to prevent materials such as tiles, or the drill bit, from being damaged.
- You will need a dropper bottle with water for water cooling of the diamond drills. Carefully add water to the drilling aid (see fig. D).
- During drilling, move the diamond drill back and forth so that the water can pass through the drilling aid to the working end.
- Remove the drill core from the diamond drill after each hole (see fig. E).

**HR DIJAMANTNO SVRDLO S POMOĆNIM ALATOM ZA BUŠENJE // PDB 6 A1**

- Dijamantna svrdla pogodna su za materijale debljine do maks. 10 mm.
- Hlađenje vodom može povećati vijek trajanja dijamantnih svrdla i smanjiti trošenje.
- ☹ Za vlastitu sigurnost uvijek nosite zaštitne naočale kada koristite proizvod.
- Pazite da voda ne dođe u dodir s dijelovima pod naponom.
- Udarano bušenje mora biti isključeno, kako se npr. pločice i krupa svrdla ne bi oštetili.
- Za vodeno hlađenje dijamantnog svrdla potrebna je boca za vodu s kapaljkom. Pažljivo napunite vodu u pomoćni alat za bušenje (vidi sliku D).
- Tijekom bušenja pomičite dijamantno svrdlo naprijed-natrag kako biste omogućili da voda prođe kroz pomoćni alat za bušenje do kraja.
- Nakon svakog bušenja izvadite izbušenu jezgru iz dijamantnog svrdla (vidi sliku E).

**RS DIJAMANTSKA BURGILJA SA POMOĆNIM ALATOM ZA BUŠENJE // PDB 6 A1**

- Dijamantske burgije su pogodna za debljinu materijala do maks. 10 mm.
- Vodenim hlađenjem vek trajanja dijamantske burgije može da se produži i habanje može da se svede na minimum.
- ☹ Radi sopstvene bezbednosti, uvek nosite zaštitne naočare kada radite sa proizvodom.
- Uverite se da voda ne dolazi u kontakt sa delovima koji provode struju.
- Režim vibracionog bušenja mora da bude isključen, da se npr. pločice i nastavak burgije ne bi oštetili.
- Za vodeno hlađenje dijamantske burgije Vam je potrebna flaša iz koje kaplje voda. Pažljivo umetnite vodu u pomoćni alat za bušenje (vidi sliku D).
- U toku bušenja, dijamantsku burgiju pomerajte napred-nazad, kako bi voda mogla, kroz pomoćni alat za bušenje, da dospe do samog vrha burgije.
- Nakon svakog bušenja uklonite izbušeno jezgro iz dijamantske burgije (vidi sliku E).

**RO BURGHIE DIAMANTATE, CU ACCESORIU PENTRU GĂURIT // PDB 6 A1**

- Burghiele diamantate sunt adecvate pentru materiale cu o grosime de max. 10 mm.
- Prin răcirea cu apă a burghiului diamantat, durata de funcționare a acestuia poate fi prelungită și uzura poate fi minimizată.
- ☹ Pentru siguranța dvs. purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu produsul.
- Asigurați-vă ca piesele aflate sub tensiune electrică să nu intre în contact cu apa.
- Regimul de găurire cu percuție trebuie oprit, astfel încât să nu deterioreze, de exemplu, plăcile și capetele de burghiu.
- Pentru răcirea cu apă a burghiului diamantat aveți nevoie de un flacon cu picurător umplut cu apă. Picurați cu grijă apă în șablonul de găurire (a se vedea fig. D).
- Deplașați burghiu diamantat înainte și înapoi, în timpul găuririi, pentru a permite apei să treacă prin șablonul de găurire până la sfârșitul utilizării.
- Îndepărtați carota din burghiu după fiecare găurire (a se vedea fig. E).

**BG CY ДИАМАНТЕНИ СВРЕДЛА С УРЕД ЗА ЦЕНТРИРАНЕ // PDB 6 A1**

- Диамантените свредла са подходящи за дебелина на материала макс. 10 mm.
- Чрез водно охлаждане може да се удължи експлоатационният живот и да се сведе до минимум износването на диамантените свредла.
- ☹ За лична безопасност носете защитни очила винаги, когато работите с продукта.
- Уверете се, че водата не влиза в контакт с токопроводящи части.
- Режимът на ударно пробиване трябва да е изключен, за да не се повредят напр. плочките и боркороната.
- За водното охлаждане на диамантените свредла ви е необходим гутатор с вода. Внимателно прибавете вода в помощното приспособление за пробиване (вж. фиг. Г).
- По време на пробиването движете диамантеното свредло напред-назад, за да може водата да достигне през помощното приспособление за пробиване до работния край.
- След всяко пробиване отстранявайте пробивния керн от диамантеното свредло (вж. фиг. Е).

**GR CY ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ // PDB 6 A1**

- Τα διαμαντοτρύπανα ενδείκνυνται για πάχος υλικού έως 10 mm.
- Μέσω ψύξης με νερό αυξάνεται η διάρκεια ζωής των διαμαντοτρυπανών και ελαχιστοποιείται η φθορά.
- ☹ Για τη δική σας ασφάλεια, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά κατά την εργασία με τα προϊόντα.
- Διασφαλίστε ότι το νερό δεν θα έρθει σε επαφή με ρευματοφόρα τμήματα.
- Απευρογοπίε τη λειτουργία κρουστικής διάτρησης, ώστε να μην παρατηρείται κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς για παράδειγμα σε πλακίδια και στο κυλινδρικό κοττάκι τμήμα.
- Για την ψύξη των διαμαντοτρυπανών με νερό χρειάζεστε μια φιάλη με σταγονόμετρο και νερό. Προσθέστε προσεκτικά νερό στο βοηθόμα διάτρησης (βλέπε Εικ. D).
- Κατά τη διάρκεια της διάτρησης μετακινείτε το διαμαντοτρύπανο μπροστά και πίσω, ώστε το νερό να μπορεί να εισχωρήσει στο άκρο εργασίας μέσω του βοηθόματος διάτρησης.
- Απομακρύνετε τον πυρήνα διάτρησης από το διαμαντοτρύπανο μετά από κάθε διάτρηση (βλέπε Εικ. E).

**DE AT CH DIAMANTBOHRER MIT BOHRHILFE // PDB 6 A1**

- Die Diamantbohrer sind für eine Materialstärke von max. 10 mm geeignet.
- Durch Wasserkühlung kann die Lebensdauer der Diamantbohrer erhöht und der Verschleiß minimiert werden.
- ☹ Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Wasser nicht in den Kontakt mit stromführenden Teilen kommt.
- Der Schlagbohrbetrieb muss ausgeschaltet sein, damit z. B. Fliesen und die Bohrkronen nicht beschädigt werden.
- Zur Wasserkühlung der Diamantbohrer, benötigen Sie eine Tropfflasche mit Wasser. Fügen Sie vorsichtig Wasser in die Bohrhilfe ein (siehe Abb. D).
- Bewegen Sie den Diamantbohrer während des Bohrens vor und zurück, damit das Wasser durch die Bohrhilfe zum Arbeitsende gelangen kann.
- Entfernen Sie nach jeder Bohrung den Bohrkern aus dem Diamantbohrer (siehe Abb. E).